

**Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.**

**TR 6/N**

**ZOZNAM STANÍC V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  
NÁKLADNÁ PREPRAVA**

**Schválený riaditeľom Úseku prevádzky  
dňa 21.01.2020 číslo 9330002460 / 001**

**Platí od 20.01.2020**



## Obsah

Záznam o zmenách .....	4
Použité pojmy a skratky .....	5
Úvod .....	6
Časť I. Vysvetlivky .....	7
Časť II. Skrátené názvy staníc pre účely výpočtovej techniky .....	10
Časť III. Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - abecedné usporiadanie - Samostatná príloha .....	13
Časť IV. Zoznam pohraničných bodov .....	14
Časť V. Železničná mapa SR – Samostatná príloha .....	17

## Záznam o zmenách

Por. číslo	Číslo prepravno-tarifného oznamu	Obsah	Účinnosť od	Vykonal
1.	04_2020	Novelizované vydanie	20.01.2020	Bogdaňová
2.	13_2020	Zmeny	01.07.2020	Bogdaňová
3.	25_2020	Zmeny	13.12.2020	Bogdaňová
4.	15_2021	Zmeny	01.07.2021	Čipáková
5.	27_2021	Zmeny	12.12.2021	Čipáková
6.	14_2022	Zmeny	01.07.2022	Čipáková
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

## Použité pojmy a skratky

<b>CKP</b>	centrálne komerčné pracovisko (elektronická komunikácia)
<b>DIUM</b>	Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu: Zoznam staníc, Zoznam miest nakládky/vykládky
<b>ENL</b>	elektronický nákladný list
<b>KP</b>	samostatné komerčné pracovisko s pridelenými stanicami (elektronická komunikácia)
<b>LKW</b>	Last kraft wagen – nákladný automobil
<b>NR</b>	normálny rozchod
<b>OU</b>	organizačný útvar
<b>OP</b>	Obvod prevádzky
<b>pohraničný bod</b>	je tarifný bod bez výpravného oprávnenia pre vozňové zásielky, iný ako pohraničná stanica, slúži len na výpočet dovozného v medzinárodnej preprave. Nesmie byť uvedený v nákladnom liste ako stanica príchodu (resp. stanica odchodu).
<b>Prac.</b>	pracovisko
<b>PPS</b>	pohraničná priechodová stanica
<b>SP</b>	Stredisko prevádzky
<b>SR</b>	Slovenská republika
<b>stanica</b>	miesto na železničnej infraštruktúre určené na poskytovanie dopravných a prepravných výkonov pri preprave tovarov a vecí.
<b>SVSP</b>	Sekcia Východoslovenské prekladiská
<b>ŠR</b>	široký rozchod
<b>ŠRT</b>	skratka v názve stanice, ktorá označuje stanicu na širokorozchodnej trati Maťovce - Haniska pri Košiciach (1520 mm)
<b>Št.hr.</b>	štátna hranica, časť II. Skrátené názvy staníc pre účely výpočtovej techniky iba š.h.
<b>TIP</b>	terminál intermodálnej prepravy
<b>TKD</b>	terminál kombinovanej dopravy
<b>VNVK</b>	všeobecná nakládková a vykládková koľaj
<b>výpravné oprávnenie</b>	spôsobilosť stanice pre prevzatie a vydanie zásielok podľa druhu prepravy
<b>ZSSK CARGO</b>	Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
<b>ŽSR</b>	Železnice Slovenskej republiky

## Úvod

1. Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava (TR 6/N) obsahuje súhrn staníc v Slovenskej republike ako aj informácie o prepravných možnostiach a technickom vybavení jednotlivých staníc.
2. Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava má tieto časti:

### **Časť I. Vysvetlivky**

V tejto časti sú uvedené vysvetlivky k obsahu jednotlivých stĺpcov Zoznamu staníc v Slovenskej republike nákladná preprava a Zoznamu pohraničných o bodov

### **Časť II. Skrátené názvy staníc pre účely výpočtovej techniky**

V tejto časti sú uvedené skrátené názvy staníc pre účely výpočtovej techniky. Názvy staníc, ktoré nie sú v tejto časti uvedené, sa používajú celým názvom stanice.

### **Časť III. Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava – abecedné usporiadanie**

V tejto časti je uvedený zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava, ktorý je abecedne usporiadaný.

### **Časť IV. Zoznam pohraničných bodov**

V tejto časti je uvedený zoznam pohraničných bodov, ktorý je abecedne usporiadaný.

### **Časť V. Železničná mapa SR**

3. Vydanie Zoznamu staníc v Slovenskej republike nákladná preprava, jeho zmeny, doplnenia a zrušenie sa uverejňujú v Prepravno – tarifných oznamoch a zverejňujú sa na internetovej stránke [www.zscargo.sk](http://www.zscargo.sk) (pre užívateľov ZSSK CARGO na Portáli ISP a Dokumentačnom serveri ZSSK CARGO).

**Časť I.**  
**Vysvetlivky**

## Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava (Časť III)

### Obsah jednotlivých stĺpcov

#### 1 NÁZOV STANICE, EV. ČÍSLO, SÚRADNICE V ŽELEZNIČNEJ MAPE

V tomto stĺpci je uvedený názov stanice, evidenčné číslo stanice a súradnice okna železničnej mapy SR, v ktorom sa stanica nachádza.

#### 2 VÝPRAVNÉ OPRÁVNENIE A JEHO OBMEDZENIE

V tomto stĺpci je uvedené výpravné oprávnenie stanice a jeho obmedzenie vyjadrené znakmi

##### Výpravné oprávnenie

<b>A</b>	stanica s výpravným oprávnením pre prepravu vozňových zásielok
<b>K</b>	zo stanice je priame napojenie na kontajnerové prekladisko, alebo terminál kombinovanej dopravy pre kontajnerové zásielky, výmenné nadstavby a sedlové návěsy. Údaje v zátvorke bližšie špecifikujú možnosti manipulácie: 20, 30, 40, 45 - dĺžka kontajneru v angl. stopách, V - výmenné nadstavby, S - sedlové návěsy,
<b>KT</b>	terminál kombinovanej dopravy pre Ro-La. Preprava cestných súprav na železničných vozňoch.
<b>Z</b>	stanica, v ktorej vykonáva ZSSK CARGO za zákazníka nakládku a vykládku vozňových zásielok, poprípade aj ich zvoz a odvoz podľa vopred uzavretých dohôd

##### Obmedzenie

<b>mp</b>	stanica nemá výpravné oprávnenie pre prevzatie a vydanie vozňových zásielok v medzinárodnej preprave
<b>n</b>	neobsadená stanica – dopravca poskytuje služby v určenej prevádzkovej dobe podľa technologických postupov prác stanice
<b>no</b>	neobsadená stanica – dopravná obsluha je zabezpečená za osobitných podmienok
<b>v</b>	stanica má výpravné oprávnenie len pre prevzatie a vydanie vozňových zásielok vlečkárov a spoluúčtovateľov vlečky, nemá výpravné oprávnenie pre prevzatie a vydanie vozňových zásielok na všeobecných nakládkových a vykládkových koľajach

Prípadné obmedzenie rozsahu výpravného oprávnenia, ktoré nie je možné vyjadriť predchádzajúcimi znakmi je označené pri znakoch (A...) číselným indexom, ktorého vysvetlenie je v stĺpci 6 zoznamu staníc v Slovenskej republike nákladná preprava.

#### 3 TECHNICKÉ VYBAVENIE

V tomto stĺpci je uvedené technické vybavenie stanice vyjadrené nasledovnými skratkami:

<b>až</b>	stanica má autožeriav, ak je za označením uvedené číslo - znamená max. hranicu zaťaženia autožeriavu, napr.: až 5
<b>ž</b>	stanica má pevný žeriav, ak je za označením uvedené číslo - znamená max. hranicu zaťaženia žeriavu, napr.: ž 80
<b>c</b>	stanica má cestnú váhu. Hranica zaťaženia váhy v tonách a dĺžka mosta váhy v metroch je uvedená pri písmene zlomkom, ktorého čitateľ udáva hranicu zaťaženia a menovateľ dĺžku mosta váhy, napr.: 15/8.
<b>k</b>	stanica má koľajovú váhu. Hranica zaťaženia váhy v tonách a dĺžka mosta váhy v metroch je uvedená pri písmene zlomkom, ktorého čitateľ udáva hranicu zaťaženia a menovateľ dĺžku mosta váhy, napr.: 40/10. Ak je v stanici viac koľajových váh, uvádza sa vždy váha s najvyššou hranicou zaťaženia.
<b>kd</b>	stanica má dynamickú koľajovú váhu. Hranica zaťaženia váhy v tonách je uvedená pri písmene, napr. kd 120
<b>obr</b>	stanica má obrysnicu, príslušná nakladacia miera je uvedená za skratkou rímskou číslicou, napr.: obr I.



<b>rb</b>	stanica má bočnú rampu
<b>rč</b>	stanica má čelnú rampu
<b>rbč</b>	stanica má bočnú aj čelnú rampu
<b>mnr</b>	mobilná nájazdová rampa pre nakládku a vykládku LKW v prepravnom systéme RO-LA
<b>nvm</b>	nakladací a vykladací mostík ŠR a NR pre vykládku a nakládku osobných automobilov

#### 4 ÚKONY

V tomto stĺpci sú uvedené možnosti príslušnej stanice na výkon úkonov súvisiacich s prepravou:

<b>clo</b>	v stanici je možné colné prerokovanie zásielok
<b>upr.</b>	v stanici je možné vykonávať úpravy a prekládku nákladu
<b>fyto</b>	v stanici je možné vykonať rastlinnolekársku prehliadku
<b>vet</b>	v stanici je možné vykonať veterinárnu prehliadku

#### 5 SP, OP, KP/CKP - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

V tomto stĺpci sú uvedené nasledujúce údaje:

- I. SP - je uvedený názov Strediska prevádzky, do obvodu ktorého stanica patrí
- II. OP - je uvedený názov Obvodu prevádzky, do obvodu ktorého stanica patrí
- III. KP/CKP je uvedené kontaktné pracovisko pre ENL, elektronické spracovanie a komunikáciu

#### 6 POZNÁMKY

- IV. Možnosť odovzdať papierový nákladný list na jeho klasické spracovanie
- V. Možnosť doručiť papierovú objednávku prepravy

### Zoznam pohraničných bodov (Časť IV.)

#### 1 NÁZOV POHRANIČNÉHO BODU

V tomto stĺpci je uvedený názov pohraničného bodu a evidenčné číslo

#### 2 NÁZOV SUSEDNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

V tomto stĺpci je uvedený podnik susediacej infraštruktúry skratkou podľa jeho medzinárodného označenia

#### 3 Traťová trieda pohraničného bodu

V tomto stĺpci je uvedená povolená traťová trieda podľa trate na ktorej sa pohraničná stanica nachádza

#### 4 Úkony

V tomto stĺpci sú uvedené možnosti príslušnej pohraničnej stanice na výkon úkonov súvisiacich s prepravou

<b>clo</b>	v stanici je možné colné prerokovanie zásielok
<b>upr</b>	v stanici je možné vykonávať úpravy a prekládku nákladu
<b>fyto</b>	v stanici je možné vykonať rastlinnolekársku prehliadku
<b>vet</b>	v stanici je možné vykonať veterinárnu prehliadku

#### 5 SP, OP

V tomto stĺpci sú uvedené nasledujúce údaje:

- I. SP - je uvedený názov Strediska prevádzky, do obvodu ktorého stanica patrí
- II. OP - je uvedený názov Obvodu prevádzky, do obvodu ktorého stanica patrí

#### 6 Obmedzenie

V stĺpci je uvedené obmedzenie formou poznámky a informácie k niektorým druhom preprav

## **Časť II.**

### **Skrátené názvy staníc pre účely výpočtovej techniky**

*(Názvy staníc, ktoré nie sú v tejto časti uvedené, sa používajú celým názvom stanice.)*

Názov stanice	Evidenčné číslo stanice	Skrátený názov stanice
Bánovce nad Bebravou	151464	Bánovce n/Beb.
Bánovce nad Ondavou	166900	Bánovce n/Ond.
Banská Štiavnica	146233	Ban. Štiavnica
Bratislava filiálka	145367	Bratisl. filiál
Bratislava hlavná stanica	132068	Bratisl. hl.st.
Bratislava predmestie	145169	Bratisl. predm.
Bratislava ústredná nákladná stanica	132266	Bratislava ÚNS
Bratislava Vajnory	132167	Bratis. Vajnory
Bratislava východ	145060	Bratis. východ
Bratislava – Nové Mesto	146167	Bratis.-N.Mesto
Bratislava – Pálenisko	120063	Bratis. – Pálen.
Bratislava – Petržalka	145763	Bratis.- Petr.
Bratislava – Petržalka št.hr.	617	Bra.-Petr. š.h.
Bratislava – Rača	136069	Bratisl.– Rača
Brezová pod Bradlom	142869	Brezová p/Bra.
Čadca št.hr.	896	Čadca š.h.
Čaňa št.hr.	881	Čaňa št.hr.
Čierna nad Tisou	138602	Čierna n/Tisou
Čierna nad Tisou št.hr.	950	Čierna n/T.š.h.
Devínska Nová Ves	131367	Devínska N.Ves
Devínska Nová Ves št.hr.	616	Devín.N.V. š.h.
Dlhá nad Oravou	175950	Dlhá n/Oravou
Dlhé nad Cirochou	161109	Dlhé n/Cirochou
Dobšinská Ľadová Jaskyňa	145508	Dobš.Ľ.Jaskyňa
Drienovská Nová Ves	157107	Drienov. N.Ves
Dubnica nad Váhom	170159	Dubnica n/Váh.
Dvory nad Žitavou	134460	Dvory n/Žitav.
Filakovo št.hr.	884	Filakovo š.h.
Haniska pri Košiciach	152801	Haniska pK.
Haniska pri Košiciach ŠRT	130203	Haniska pK.ŠRT
Hliník nad Hronom	140939	Hliník n/Hron.
Holíč nad Moravou	143263	Holíč n/Morav.
Holíč nad Moravou št.hr.	891	Holíč n/M š.h.
Hontianske Nemce	146837	Hontian. Nemce
Hontianske Tesáre	146431	Hontian. Tesáre
Horné Srnie št.hr.	894	Horné Srnie šh
Hradište pod Vrátnom	142067	Hradište p/Vr.
Hronská Dúbrava	131839	Hron. Dúbrava
Hronský Beňadik	140137	Hron. Beňadik
Ipeľský Sokolec	163964	Ipeľský Sokolec
Ivanka pri Nitre	152769	Ivanka p/Nitre
Jablonov nad Turňou	151308	Jablonov n/T.
Kalná nad Hronom	156968	Kalná n/Hron.
Kamenica nad Cirochou	160804	Kamenica n/Cir.
Kamenný Most nad Hronom	163766	Kamenný M.n/H.
Kapušany pri Prešove	158006	Kapušany p/Pr.
Kokava nad Rimavicou	149435	Kokava n/Rima.
Komárno št.hr.	888	Komárno š.h.
Konská pri Rajci	177550	Konská p/Rajci
Kostoľany nad Hornádom	135806	Kostoľany n/H.
Krásna nad Hornádom	136606	Krásna n/Hornad
Krásno nad Kysucou	182154	Krásno n/Kys.
Križovany nad Dudváhom	150268	Križovany n/D.
Kúty št.hr.	890	Kúty š.h.
Kysucké Nové Mesto	182451	Kysucké N.Mesto
Lenartovce št.hr.	883	Lenartovce š.h.
Liptovský Hrádok	131417	Lipt. Hrádok
Liptovský Mikuláš	131011	Lipt. Mikuláš
Lučenec št.hr.	885	Lučenec š.h.

Názov stanice	Evidenčné číslo stanice	Skrátený názov stanice
Lúky pod Makytou	175455	Lúky p/Makytou
Lúky pod Makytou št.hr.	895	Lúky p/M š.h.
Matejovce pri Poprade	142000	Matejovce p/P.
Maťovce ŠRT št.hr.	952	Maťovce ŠRTš.h.
Medzibrodie nad Oravou	176255	Medzibrod.n/O
Medzilaborce št.hr.	836	Medzilabor. š.h.
Mníšek nad Hnilcom	148809	Mníšek n/Hnil.
Moldava nad Bodvou	151704	Moldava n/Bod.
Nitrianske Pravno	172759	Nitr. Pravno
Nové Mesto nad Váhom	138164	Nové Mesto n/V
Oravský Podzámok	175851	Orav. Podzámok
Plavecké Podhradie	140764	Plav.Podhradie
Plavecký Mikuláš	140665	Plavec. Mikuláš
Plaveč št.hr.	835	Plaveč š.h.
Podunajské Biskupice	146266	Podu. Biskupice
Pohronský Ruskov	163162	Pohron. Ruskov
Považská Bystrica	176958	Považ. Bystrica
Príbovce – Rakovo	130336	Príbovce–Rakovo
Radvaň nad Laborcom	161901	Radvaň n/Labor.
Rusovce št.hr.	889	Rusovce š.h.
Sása – Pliešovce	147538	Sása–Pliešovce
Skalica na Slovensku	143669	Skalica na Sl.
Skalité št.hr.	834	Skalité š.h.
Sklené pri Handlovej	173559	Sklené p/Han.
Slovenská Ľupča	142034	Slovenská Ľupča
Slovenské Nové Mesto	137901	Slov. N. Mesto
Slovenské Nové Mesto št.hr.	880	Sl.N.Mesto š.h.
Spišská Nová Ves	133603	Spišská N. Ves
Streda nad Bodrogom	138107	Streda n/Bodr.
Šajdíkove Humence	141465	Šajdík. Humence
Štúrovo št.hr.	887	Štúrovo š.h.
Tekovské Lužany	162867	Tekovské Lužany
Tesárske Mlyňany	162263	Tesár. Mlyňany
Trenčianska Teplá	138867	Trenčian. Teplá
Trenčianska Turná	150862	Trenčian. Turná
Trenčianske Bohuslavice	138263	Trenčian. Bohu.
Trenčín – Zlatovce	138461	Trenčín–Zlatov.
Trnovec nad Váhom	133868	Trnovec n/Váh.
Turňa nad Bodvou	151407	Turňa n/Bodvou
Úľany nad Žitavou	156067	Úľany n/Žitavou
Veľké Kozmálovce	157263	Veľ.Kozmálovce
Vranov nad Topľou	159400	Vranov n/Topľou
Vrbovce št.hr.	893	Vrbovce š.h.
Závadka nad Hronom nákladisko	144733	Závadka n/H. n.
Zemianske Kostolany	172155	Zem. Kostolany
Zlaté Moravce - Prílepy	161364	Zl.Moravce–Prí.
Zlaté Moravce - závody	161265	Zl.Moravce–zav.
Zlatná na Ostrove	148460	Zlatná na Ostr.
Zvolen nákladná stanica	132332	Zvolen nákl.st.
Zvolen osobná stanica	132233	Zvolen osob.st.
Žiar nad Hronom	141234	Žiar nad Hronom
Žilina – Teplička	189357	Žilina-Teplička

**Časť III.**

**Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava  
- abecedné usporiadanie**

*Zoznam je predmetom samostatnej prílohy*

## **Časť IV.**

### **Zoznam pohraničných bodov**

1	2	3	4	5	6
Ev. číslo Názov stanice št. hr. (štátna hranica)	Skratka susednej infraštruktúry	TT	Úkony	I. SP II. OP	Obmedzenie
617 <b>Bratislava – Petržalka</b> št. hr.	ÖBB	D4		I. Bratislava II. Bratislava PPS	Uzavretý pre zásielky živých zvierat, pokiaľ v ojedinelom prípade nebude zúčastnenými železnicami odsúhlasená výnimka.
896 <b>Čadca</b> št. hr.	SZCZ	D4		I. Žilina II. Žilina	
881 <b>Čaňa</b> št. hr.	MÁV	D4		I. Košice II. Košice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzavretý pre zásielky živých zvierat.</li> <li>Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.</li> </ul>
950 <b>Čierna nad Tisou</b> št. hr.	UZ	D4	<b>clo upr fyto vet</b>	I. SVSP II. SVSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzavretý pre zásielky živých zvierat.</li> <li>Otvorený pre zásielky jedovatých látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit).</li> <li>Otvorený pre zásielky rádioaktívnych látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit).</li> </ul>
616 <b>Devínska Nová Ves</b> št. hr.	ÖBB	D4		I. Bratislava II. Kúty	<u>PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia pre ucelené vlaky.</u>
884 <b>Fišakovo</b> št. hr.	MÁV	C4		I. Zvolen II. Zvolen	<u>Len pre dohodnuté prepravy</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otvorený len pre ucelené vlaky, ktoré musia byť prehlásené 48 vopred</li> <li>Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.</li> <li>Uzavretý pre zásielky predmetov dlhších ako 18 m</li> </ul>
891 <b>Holíč nad Moravou</b> št. hr.	SZCZ	C3		I. Bratislava II. Kúty	<u>Len pre dohodnuté prepravy</u>
894 <b>Horné Srnie</b> št. hr.	SZCZ	C3		I. Žilina II. Trenčianska Teplá	<u>Len pre dohodnuté prepravy</u>
888 <b>Komárno</b> št. hr.	MÁV	D3		I. Bratislava II. Nové Zámky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzavretý pre zásielky živých zvierat.</li> <li>Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
890 <b>Kúty št. hr.</b>	SZCZ	D3		I. Bratislava II. Kúty	
883 <b>Lenartovce št. hr.</b>	MÁV	D4		I. Zvolen II. Zvolen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MÁV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.</li> <li>Uzavretý pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej dani.</li> </ul>
885 <b>Lučenec št. hr.</b>	MÁV	C2		I. Zvolen II. Zvolen	<u>PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia pre ucelené vlaky.</u>
895 <b>Lúky pod Makytou št. hr.</b>	SŽ	D3		I. Žilina II. Trenčianska Teplá	poverená stanica Púchov
952 <b>Maťovce ŠRT št. hr.</b>	UZ	D4	<b>clo upr fyto</b>	I. SVSP II. SVSP	<p>Rastlinno-lekárska služba len na vyžiadanie v prac. dni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otvorený pre zásielky jedovatých látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit).</li> </ul>
836 <b>Medzilaborce št. hr.</b>	PKP	C3		I. Košice II. Trebišov	<p><u>Len pre dohodnuté prepravy</u></p> <p>Uzavretý:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej dani.</li> <li>pre zásielky kombinovanej dopravy -návesové súpravy vrátane vozňov Ro -La.</li> <li>pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na jeden vozeň.</li> <li>pre prepravné pomôcky.</li> <li>pre zásielky s nápravovým tlakom prekračujúci 19,6 t/os.</li> <li>zásielky vo vozňoch s vymeniteľnými podvozkami</li> </ul>
835 <b>Plaveč št. hr.</b>	PKP	D4		I. Košice II. Prešov	<p>Uzavretý pre zásielky živých zvierat.</p> <p>Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na jeden vozeň.</p>
889 <b>Rusovce št. hr.</b>	MÁV	D4		I. Bratislava II. Bratislava PPS	<p><u>PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia pre ucelené vlaky.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MÁV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.</li> </ul>
834 <b>Skalité št. hr.</b>	PKP	D4		I. Žilina II. Žilina	<p><u>PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia pre ucelené vlaky.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na jeden vozeň.</li> <li>Otvorený pre zásielky kombinovanej dopravy: <ol style="list-style-type: none"> <li>zásielky v režime Intercontainer,</li> <li>veľké kontajnery,</li> <li>návesové súpravy (okrem vozňov Ro -La).</li> </ol> </li> </ul>



1	2	3	4	5	6
880 <b>Slovenské Nové Mesto št. hr.</b>	MÁV	D4		I. Košice II. Trebišov	<p><u>PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia pre ucelené vlaky.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník</li> <li>• Uzavretý pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej dani.</li> </ul>
887 <b>Štúrovo št. hr.</b>	MÁV	D3		I. Bratislava II. Nové Zámky	<p><u>PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia pre ucelené vlaky.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzavretý pre zásielky, ktoré podliehajú veterinárnej prehliadke. Živé zvieratá sú však povolené.</li> <li>• Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.</li> </ul>
893 <b>Vrbovce št. hr.</b>	SŽ	C3		I. Žilina II. Trenčianska Teplá	<u>Len pre dohodnuté prepravy</u>

**Iné spoločné obmedzenia:**

- Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.
- Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.

**Časť V.**

**Železničná mapa SR**

*(je predmetom samostatnej prílohy)*