

DIUM IT

No./Nr.
8700.00

Distancier International Uniforme
Marchandises : Liste des gares - Liste
des lieux ferroviaires de prise en
charge/de livraison

Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr:
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -
Verzeichnis der Übernahme/
Ablieferungsorte

Uniform distance table for international
freight traffic:
List of railway terminals -
List of handover/delivery points used by
the railways

TABLE DES MATIÈRES

Dates et informations importantes
Avant-propos
Carte schématique des points frontières
Tableaux des distances autrichiennes
Distances de transit
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

INHALTSVERZEICHNIS

Datum und wichtige Informationen
Vorwort
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
Entfernungsanzeiger Österreich
Transitentfernungen
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

CONTENTS

Data and significant informations
Foreword
Schematic Map: Frontier points
Distance table Austria
Transit distances
RU with their list of RICS codes that are represented in this edition

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

Informations importantes
Wichtige Informationen
Significant informations

I. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer. L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung. Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Important information

This issue includes the subsequent changes up to the date of issue.

All notes included in the DIUM are intended to provide assistance to the customers. It is a list of the most important specific features. A complete and above all legally binding presentation of all specific features is contained in the domestic rates. Thus, the information of the DIUM does not establish any liability under railway law. The responsible railway companies reserve all intellectual property rights regarding the published information.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details

International Union of Railways

ATLAS@uic.org

16 Rue Jean Rey, 75016 Paris, France

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports. Pour chaque numéro de code UIC d'un lieu ferroviaire marchandises („Subsidiary Location Code“), le code du site ferroviaire principal (PLC) selon la STI ATF est spécifié.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants :

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	Hu	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	It	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macédoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 0** Gare qui est également un lieu de prise en charge/de livraison
- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise
- 2** Point frontière soumis à des restrictions
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison. Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé ; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS
- 11** Gare de production, qui est différente du gare commerciale, et qui n'est pas un lieu de prise en charge/de livraison

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique ; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme /Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIMFrachtbriefes / CUV - Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind. Für jede UIC-Kodenummer einer Güterverkehrsstelle („Subsidiary Location Code“) wird der damit verbundene Primary Location Code gemäß TSI TAF angegeben.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/ Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechien	CZ	Ungarn	Hu	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	It	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakei	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Nordmazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 0** Bahnhof, der auch eine Ladestelle ist
- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehre.
- 7** Bahnhof, für den Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist
- 9** Ladestelle = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld "Übernahme-/ Ablieferungsort" als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre
- 11** „Produktionsbahnhof“, die sich von einer „Kommerzielle“ Bestimmung unterscheidet und nicht als Ladestelle dient.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit dem Symbol in der Kodenummer - Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariifen der einzelnen Bahnen.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances. For each subsidiary location code, the associated primary location code is provided in accordance with the TAF TSI.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations which that railway places.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	United Kingdom	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	Hu	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	It	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	North Macedonia	MK		

General Reference Numbers

- 0** Station that is also a loading point
- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities
- 4** Station with other special dispatch restrictions
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable
- 8** Station opens only to or from private sidings
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic
- 11** "Production station", which is distinct from a "commercial station" and that is not a loading point.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

Carte schématique des points frontières
 Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
 Schematic Map: Frontier points



Tableaux des distances
Entfernungsanzeiger
Distance table

Used references of RU's in column H
Renvois EF utilisées dans colonne H
Verwendete Referenzen von EVU in Spalte H

RICS 2183

a EN:
FR:
DE:

b EN:
FR:
DE:

c EN:
FR:
DE:

e EN:
FR:
DE:

f1 EN:
FR:
DE:

f2 EN:
FR:
DE:

f3 EN:
FR:
DE:

f4 EN:
FR:
DE:

f7 EN:
FR:
DE:

f8 EN:
FR:
DE:

f9 EN:
FR:
DE:

g EN:
FR:
DE:

h EN:
FR:
DE:

r EN:
FR:
DE:

s EN:
FR:
DE:

s1 EN:
FR:
DE:

t EN:
FR:
DE:

u EN:
FR:
DE:

v EN:
FR:
DE:

z EN:
FR:
DE:

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode nummer Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweise General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweise/zeichen Specific References Codes	PLC	Quartier d'attache Zuständigkeitsbereich Bestimmungsbahnhof Associated freight station	FR (87)		SI (79)		CH (85)		
							Ventimiglia Confine	Bardonecchia Confine (Modane Confine)	Opicina Confine (Sauris) Confine (Durnbach)	Gorizia Confine	Triano Confine		
N1	N2	N3	N4	N5	N6								
1	1	1	1	1	1								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0240	0242	0310	0311	0312	0320
2183	09215	5	Acerra	0, 4, 5, 7, 8	r	09215	00472 1	890	985	928	928	930	1003
2183	01913	3	Acquanegra Cremonese	0, 5, 7, 8		01913		324	298	358	358	360	231
2183	00472	1	Alessandria Smistamento	0, 5, 7	v	00472		221	185	475	475	477	256
2183	00403	6	Sannazzaro	5, 7, 8, 9	a	00403		221	185	475	475	477	256
2183	07113	4	Ancona	0, 5, 7, 8	u	07113		647	633	469	469	471	570
2183	01947	1	Arena Po	0, 5, 7, 8		01947	05050 0	267	253	407	407	409	230
2183	06915	3	Arezzo (Staz.di collegamento La Ferroviaria Italiana)	0, 5, 7	s	06915		493	588	484	484	486	551
2183	0242		Bardonecchia Confine (Modane Confine)	1		00240		358	0	641	641	643	396
-	0200		Bardonecchia Confine (Modane Confine)	-		00200							
2183	11117	9	Bari Lamasinata	0, 4, 5, 7	a, c, r, sl	11117		1087	1073	909	909	911	1010
2183	11512	1	Bellavista	0, 5, 7, 8		11512	05050 0	1194	1186	1022	1022	1024	1123
2183	01529	7	Bergamo	0	a, r	01529		350	291	366	366	368	138
2183	12338	0	Bicocca	0, 4, 5, 7	a, c, r	12338		1439	1534	1472	1472	1474	1552
2183	05099	7	Bologna Interporto	0, 3, 5, 7	a, r	05099		456	442	286	286	288	379
2183	05050	0	Bologna S. Donato	0, 4, 7	r, sl, v	05050		448	434	304	304	306	371
2183	05319	9	S. Giovanni In Persiceto	4, 5, 8, 9	r, z	05319	02830 8	448	434	304	304	306	371
2183	0332		Brennero (Brenner)	1		00332		664	626	424	424	426	489
2183	01812	7	Brescia Fascio Mercè	0, 4, 5, 7	r, sl	01812		378	324	317	317	319	187
2183	11136	9	Brindisi	0, 4, 5, 7	a, r	11136		1204	1190	1026	1026	1028	1127
2183	00704	7	Busca	0, 5, 7		00704		230	172	617	617	610	386
2183	01031	4	Busto Arsizio	0, 5, 8	a, r	01031	02830 8	340	243	441	441	434	192
2183	00456	4	Cambiano Santena	0, 4, 5, 7, 8	r	00456		255	111	549	549	551	325
2183	00512	4	Candiolo	0, 5, 7, 8	a	00512		271	109	568	568	570	323
2183	01315	1	Carimate	0, 5, 7, 8	r	01315		335	273	416	416	418	152
2183	00601	5	Carmagnola	0, 5, 7, 8	r	00601		235	123	573	573	566	337
2183	05102	9	Casalecchio di Reno (Staz.di collegamento TPER Bologna)	0, 5, 7	s	05102	02830 8	453	439	309	309	311	376
2183	01604	8	Casaleggio Vaprio	0, 5, 7, 8	h	01604		343	289	382	382	384	175
2183	01827	5	Casalpusterleno	0, 5, 7, 8	a	01827		307	277	379	379	381	210
2183	02830	8	Casarsa	0, 5, 7, 8	r	02830		608	573	106	106	75	436
2183	02661	7	Cordovado Sesto	4, 5, 7, 8, 9		02661		608	573	106	106	75	436
2183	02832	4	Basiliano	9	a	02832	02830 8	608	573	106	106	75	436
2183	05012	0	Castelguelfo	0, 3, 5, 7, 8	a, r	05012		341	327	371	371	373	269
2183	06808	0	Castellina in chianti - Monteriggione	0, 5, 8	r	06808		413	506	457	457	453	527
2183	01914	1	Cava Tigozzi	0, 4, 7, 8	f7, g, r	01914		330	304	352	352	354	230
2183	03208	6	Cervignano Smistamento	0, 4, 7, 8	a, f8, r	03208		630	597	44	44	46	460
2183	0321		Chiasso (Como Confine)	1		01301	02535 3	354	292	435	435	437	151
2183	01868	9	Chignolo Po	0, 5, 7, 8		01868		293	263	393	393	395	223
2183	02535	3	Cittadella	0, 5, 7, 8	r	02535		503	465	176	176	178	328
2183	02536	1	S.Martino di Lupari	5, 8, 9	r, z	02536		503	465	176	176	178	328
2183	08010	1	Civitavecchia	0, 4, 5, 7, 8	r, u	08010		576	671	696	696	698	689
2183	02706	0	Conegliano	0, 5, 7, 8	r	02706	06774 4	566	528	151	151	120	391
2183	01915	8	Cremona	0, 4, 5, 7, 8	r	01915		327	309	347	347	349	225
2183	00610	6	Cuneo	0, 5, 7		00610		213	184	618	618	620	397
2183	01320	1	Desio	0, 5, 7, 8		01320		322	260	409	409	411	148
2183	02055	2	Domegliara	0, 5, 7, 8	a, r	02055		447	409	272	272	274	272
2183	01004	1	Domo 2	0, 3, 4, 5, 7, 8	r	01004	06774 4	376	254	525	525	527	280
2183	05058	3	Faenza	0, 5, 7		05058		493	479	333	333	335	416
2183	02027	1	Fascio Valdaro	0, 5, 7	r	02027		398	380	280	280	282	282
2183	00468	9	Felizzano	0, 5, 7, 8	r	00468		236	170	494	494	487	271
2183	05712	5	Ferrara	0, 5, 7, 8	a, r, sl	05712		490	476	252	252	254	379
2183	06774	4	Fiorentina di Piombino	0, 4, 5, 8	r	06774	06774 4	418	513	559	559	561	531
2183	06772	8	Piombino Binari Portovecchio	5, 7, 8, 9	r	06772		418	513	559	559	561	531
2183	05007	0	Fiorenzuola	0, 5, 7, 8	r	05007		318	304	394	394	396	249
2183	07018	5	Fossacesia-Torino di Sangro	0, 5, 7, 8		07018		830	816	652	652	654	753
2183	00606	4	Fossano	0, 5, 7, 8	r	00606		201	158	592	592	594	371
2183	08662	9	Frosinone	0, 5, 7, 8	r	08662	06774 4	742	837	799	799	801	855
2183	01030	6	Gallarate	0, 5, 7, 8	a, r	01030		335	236	444	444	446	199
2183	04610	2	Genova Marittima	0, 5, 7, 8	a, r, u	04610		161	256	523	523	525	307
2183	04537	7	Genova Sestri Ponente	0, 5, 7, 8	a, r	04537		152	255	522	522	524	306
2183	04545	0	Genova Voltri FM	0, 5, 7, 8	a, r, u	04545		145	262	529	529	531	313

Bedienendes EVU Tr dienstverw. Serving RU	Número de code Kode nummer Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisnummern General Reference Numbers		Renvois particuliers Besondere Verweisnummern Specific References Codes	PLC	Quais de rattachement Zuschussbahnhöfe Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CH (85)			AT (81)		
									Chiasso (Como Confine)	Pino Confine	Iselle transito	Tarvisio Boscoverde S.	Candido (Imichen) Confine	Brennero (Brenner)
									N7	N8	N9	N10	N11	N12
									1	1	1	1	1	1
	C2	C3 C4	F	G	H	D	K		0321	0322	0324	0330	0331	0332
2183	09215	5	Acerra	0, 4, 5, 7, 8	r	09215	00472 1		902	956	981	977	1023	999
2183	01913	3	Acquanegra Cremonese	0, 5, 7, 8		01913			127	181	220	406	372	348
2183	00472	1	Alessandria Smistamento	0, 5, 7	v	00472			152	149	174	523	489	465
2183	00403	6	Sannazzaro	5, 7, 8, 9	a	00403			152	149	174	523	489	465
2183	07113	4	Ancona	0, 5, 7, 8	u	07113			474	528	567	518	579	555
2183	01947	1	Arena Po	0, 5, 7, 8		01947	05050 0		126	180	206	455	421	397
2183	06915	3	Arezzo (Staz.di collegamento La Ferroviaria Italiana)	0, 5, 7	s	06915			455	509	548	533	560	536
2183	0242		Bardonecchia Confine (Modane Confine)	1		00240			292	271	273	684	650	626
-	0200		Bardonecchia-Confine (Modane-Confine)	-	-	00200								
2183	11117	9	Bari Lamasinata	0, 4, 5, 7	a, c, r, sl	11117			914	968	1007	958	1019	995
2183	11512	1	Bellavista	0, 5, 7, 8		11512	05050 0		1027	1081	1120	1071	1132	1108
2183	01529	7	Bergamo	0	a, r	01529			69	155	194	409	375	351
2183	12338	0	Bicocca	0, 4, 5, 7	a, c, r	12338			1451	1505	1530	1521	1572	1548
2183	05099	7	Bologna Interporto	0, 3, 5, 7	a, r	05099			283	337	376	335	388	364
2183	05050	0	Bologna S. Donato	0, 4, 7	r, sl, v	05050			275	329	368	353	380	356
2183	05319	9	S. Giovanni In Persiceto	4, 5, 8, 9	r, z	05319	02830 8		275	329	368	353	380	356
2183	0332		Brennero (Brenner)	1		00332			420	490	529	467	106	0
2183	01812	7	Brescia Fascio Mercè	0, 4, 5, 7	r, sl	01812			118	188	227	360	326	302
2183	11136	9	Brindisi	0, 4, 5, 7	a, r	11136			1031	1085	1124	1075	1136	1112
2183	00704	7	Busca	0, 5, 7		00704			282	261	263	661	627	603
2183	01031	4	Busto Arsizio	0, 5, 8	a, r	01031	02830 8		88	53	107	480	446	422
2183	00456	4	Cambiano Santena	0, 4, 5, 7, 8	r	00456			221	200	202	597	563	539
2183	00512	4	Candiolo	0, 5, 7, 8	a	00512			219	198	200	611	577	553
2183	01315	1	Carimate	0, 5, 7, 8	r	01315			19	137	176	459	425	401
2183	00601	5	Carmagnola	0, 5, 7, 8	r	00601			233	212	214	617	583	559
2183	05102	9	Casalecchio di Reno (Staz.di collegamento TPER Bologna)	0, 5, 7	s	05102	02830 8		280	334	373	358	385	361
2183	01604	8	Casaleto Vaprio	0, 5, 7, 8	h	01604			99	153	192	425	391	367
2183	01827	5	Casalpusterleno	0, 5, 7, 8	a	01827			106	160	199	427	393	369
2183	02830	8	Casarsa	0, 5, 7, 8	r	02830			367	437	476	115	380	356
2183	02661	7	Cordovado Sesto	4, 5, 7, 8, 9		02661			367	437	476	115	380	356
2183	02832	4	Basiliano	9	a	02832	02535 3		367	437	476	115	380	356
2183	05012	0	Castelguelfo	0, 3, 5, 7, 8	a, r	05012			168	222	261	419	385	361
2183	06808	0	Castellina in Chianti - Monteriggione	0, 5, 8	r	06808			413	458	475	514	538	514
2183	01914	1	Cava Tigozzi	0, 4, 7, 8	f7, g, r	01914			133	187	226	400	366	342
2183	03208	6	Cervignano Smistamento	0, 4, 7, 8	a, f8, r	03208			391	461	500	121	404	380
2183	0321		Chiasso (Como Confine)	1		01301	06774 4		0	156	195	478	444	420
2183	01868	9	Chignolo Po	0, 5, 7, 8		01868			119	173	199	441	407	383
2183	02535	3	Cittadella	0, 5, 7, 8	r	02535			259	329	368	219	280	256
2183	02536	1	S.Martino di Lupari	5, 8, 9	r, z	02536			259	329	368	219	280	256
2183	08010	1	Civitavecchia	0, 4, 5, 7, 8	r, u	08010			588	642	667	745	772	748
2183	02706	0	Conegliano	0, 5, 7, 8	r	02706	06774 4		322	392	431	156	335	311
2183	01915	8	Cremona	0, 4, 5, 7, 8	r	01915			138	192	231	395	361	337
2183	00610	6	Cuneo	0, 5, 7		00610			293	273	275	666	632	608
2183	01320	1	Desio	0, 5, 7, 8		01320			32	124	163	452	418	394
2183	02055	2	Domegliara	0, 5, 7, 8	a, r	02055			203	273	312	315	241	217
2183	01004	1	Domo 2	0, 3, 4, 5, 7, 8	r	01004	06774 4		176	116	19	568	534	510
2183	05058	3	Faenza	0, 5, 7		05058			320	374	413	382	425	401
2183	02027	1	Fascio Valdaro	0, 5, 7	r	02027			209	263	302	329	306	282
2183	00468	9	Felizzano	0, 5, 7, 8	r	00468			167	164	189	538	504	480
2183	05712	5	Ferrara	0, 5, 7, 8	a, r, sl	05712			310	371	410	301	388	364
2183	06774	4	Fiorentina di Piombino	0, 4, 5, 8	r	06774	06774 4		430	484	509	608	635	611
2183	06772	8	Piombino Binari Portovecchio	5, 7, 8, 9	r	06772			430	484	509	608	635	611
2183	05007	0	Fiorenzuola	0, 5, 7, 8	r	05007			145	199	238	442	408	384
2183	07018	5	Fossacesia-Torino di Sangro	0, 5, 7, 8	r	07018			657	711	750	701	762	738
2183	00606	4	Fossano	0, 5, 7, 8	r	00606			267	247	249	640	606	582
2183	08662	9	Frosinone	0, 5, 7, 8	r	08662	06774 4		754	808	833	848	875	851
2183	01030	6	Gallarate	0, 5, 7, 8	a, r	01030			95	61	100	487	453	429
2183	04610	2	Genova Marittima	0, 5, 7, 8	a, r, u	04610			203	227	252	571	537	513
2183	04537	7	Genova Sestri Ponente	0, 5, 7, 8	a, r	04537			202	226	251	570	536	512
2183	04545	0	Genova Voltri FM	0, 5, 7, 8	a, r, u	04545			209	233	258	577	543	519

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode nummer Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweise General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Carte de rattachement Zustellort Bestimmungsbahnhof Associated freight station	FR (87)		SI (79)			CH (85)	
							Verdinglia Confine	Bardonecchia Confine (Modane Confine)	Opicina Confine (Saguna) Confine	Opicina Confine (Dutoujo) Confine	Gorizia Confine	Triano Confine	
C2	C3 C4	F	G	H	D	K	0240	0242	0310	0311	0312	0320	
2183	11115	3	Giovinazzo	0, 5, 7, 8 0, 3, 4, 5, 7, 8	a, r fl, r	11115	01522 2	1074	1060	896	896	898	997
2183	03304	3	Gorizia Centrale		03304	668		635	50	50	8	498	
2183	0312		Gorizia Confin	1	03318	676		643	58	58	0	506	
2183	02579	1	Grisignano di Zocco	0, 5, 7, 8	r	02579		486	456	191	191	188	319
2183	11101	3	Incoronata	0, 5, 7, 8	a, r	11101		981	967	803	803	805	904
2183	07437	7	Interporto d'Abruzzo	0, 5, 7, 8	r	07437		813	799	635	635	637	736
2183	0324		Iselle transito	1	01003	395		273	544	544	546	299	
2183	07202	5	Jesi	0, 5, 7, 8	r	07202		649	643	483	483	476	580
2183	07210	8	Jesi Interporto	0, 5, 7, 8	a, r	07210		643	637	477	477	470	574
2183	06004	6	La Spezia Migliarina	0, 5, 7, 8	a, r, u	06004		251	346	476	476	478	378
2183	01522	2	Lecco Maggianico	0, 4, 5, 7	h, r	01522	01702 0	350	288	396	396	398	108
2183	01440	7	Tirano	5, 7, 8, 9	z	01440		350	288	396	396	398	108
2183	00954	8	Lesegno	0, 5, 7, 8		00954		171	188	593	593	595	374
2183	06721	5	Livorno Calambrone	0, 5, 7	a, r, u	06721		340	435	481	481	483	453
2183	06723	1	Livorno Darsena	0, 5, 7, 8	a, r, u	06723		343	438	484	484	486	456
2183	02083	4	Lonato	0, 4, 7, 8	f7, r	02083		468	430	293	293	295	293
2183	05951	9	Lugo	0, 5, 7, 8	a	05951		499	485	316	316	318	422
2183	09223	9	Maddaloni Marcianise UM1 FA/FT	0, 4, 7, 8	a, b, f8, r	09223		878	973	916	916	918	991
2183	02380	4	Mantova Frassinè	0, 5, 7, 8	a, h, r	02380		396	378	278	278	280	280
2183	01921	6	Marcara	0, 5, 7, 8	r	01921		369	351	309	309	302	253
2183	05024	5	Marzaglia	0, 5, 7	r	05024	01702 0	397	383	345	345	347	323
2183	06042	6	Massa Zona Industriale	0, 5, 7, 8	h, r, u	06042		278	373	489	489	491	391
2183	01720	2	Melzo Scalo	0, 5, 7, 8		01720		315	261	380	380	382	173
2183	01702	0	Milano Smistamento	0, 3, 4, 7, 8	a, b, f2, h, r	01702		299	245	396	396	398	159
2183	01605	5	Crema	4, 7, 8, 9	f2, r	01605		299	245	396	396	398	159
2183	05032	8	Modena	0, 5, 7	r	05032		406	392	336	336	338	332
2183	03310	0	Monfalcone	0, 3, 5, 7, 8	u	03310		646	613	28	28	30	476
2183	01840	8	Montirone	0		01840		377	335	328	328	330	198
2183	00034	9	Mortara	0, 5, 7, 8	a	00034		264	195	450	450	452	213
2183	09699	0	Nola Interporto	0, 5, 7, 8	h	09699		883	978	921	921	923	996
2183	00765	8	Novara Boschetto	0, 5, 7, 8	a, r	00765	00765 8	288	189	452	452	454	207
2183	00109	9	Romagnano Sesia	5, 7, 8, 9	r	00109		288	189	452	452	454	207
2183	04205	1	Novi San Bovo	0, 5, 7, 8	r	04205		207	207	471	471	473	255
2183	03050	2	Osoppo	0, 4, 5, 7, 8	f3	03050		652	614	105	105	74	477
2183	01716	0	Ospitaletto-Travagliato	0, 7, 8	b, f9, g, h, r	01716		367	313	328	328	330	176
2183	12045	1	Pace del Mela	0, 5, 7, 8		12045	07811 3	1367	1462	1400	1400	1402	1480
2183	02582	5	Padova Interporto	0, 5, 7	a, c, r	02582		498	471	176	176	178	334
2183	12055	0	Palermo Brancaccio	0, 5, 7	h, r	12055		1566	1661	1599	1599	1601	1679
2183	05014	6	Parma	0, 4, 5, 7, 8	s1, v	05014		353	339	359	359	361	279
2183	07811	3	Pescara Porta Nuova	0, 4, 5, 7	f8, r	07811		794	780	616	616	618	717
2183	07712	3	Chieti	4, 5, 7, 8, 9	e, r, t	07712	07811 3	794	780	616	616	618	717
2183	05000	5	Piacenza	0, 5, 7, 8	a	05000		296	282	378	378	380	227
2183	01919	0	Piadena	0, 5, 7, 8		01919		347	337	323	323	321	239
2183	08680	1	Piedimonte Villa S. Lucia - Aquino	0, 5, 7, 8	r	08680		787	882	837	837	839	900
2183	0322		Pino Confin	1		01113		370	271	505	505	507	260
2183	06497	2	Pisa Binari FM Campalido	0		06497	06406 3	300	425	471	471	473	458
2183	00226	1	PM Agognate	0, 5, 7, 8	r	00226		292	193	456	456	458	211
2183	05308	2	Poggio Rusco	0, 4, 5, 7, 8	r, s1	05308		439	421	281	281	283	306
2183	08601	7	Pomezia S. Palomba	0, 5, 7, 8	a, r	08601		680	775	737	737	739	793
2183	09821	0	Pontecagnano	0, 4, 5, 7, 8		09821		933	1028	970	970	963	1046
2183	06406	3	Porcari	0, 5, 7	r	06406	06406 3	335	430	450	450	452	448
2183	06310	7	Diecimo-Pescaglia	5, 7, 8, 9	r	06310		335	430	450	450	452	448
2183	02701	1	Pordenone	0, 5, 7, 8	a, r	02701		596	558	121	121	90	421
2183	03200	3	Portogruaro Caorle	0, 5, 7, 8	a	03200		587	554	87	87	89	417
2183	06416	2	Prato C.le	0, 5, 7, 8	r	06416		388	483	379	379	381	446
2183	00602	3	Racconigi	0, 5, 7, 8 0, 3, 4, 5, 7, 8	r a, b, f2, r, u	00602	05811 05023 02080 01037	227	132	578	578	580	346
2183	05811	5	Ravenna			05811		527	513	326	326	328	450
2183	05023	7	Reggio Emilia (Staz,di collegamento TPER Reggio Emilia)	0, 5, 7	s	05023		381	367	361	361	363	307
2183	02080	0	Rezzato	0, 4, 5, 7, 8	f9, g, r	02080		387	333	308	308	310	196
2183	01037	1	Rho	0, 5, 7, 8	a, r	01037		320	224	417	417	419	172

Bedienendes EVU Tr descending Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweiszahlen General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweiszahlen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zuschlagsbahnhof Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CH (85)			AT (81)		
								Chiasso (Como Confine)	Pino Confine	Iselle transito	Tarvisio Boscoverde S.	Candido (Imichen) Confine	Brennero (Brenner)
								N7	N8	N9	N10	N11	N12
								1	1	1	1	1	1
	C2	C3 C4	F	G	H	D	K	0321	0322	0324	0330	0331	0332
2183	11115	3	Giovinazzo	0, 5, 7, 8 0, 3, 4, 5, 7, 8	a, r fl, r	11115		901	955	994	945	1006	982
2183	03304	3	Gorizia Centrale			03304		429	499	538	126	442	418
2183	0312		Gorizia Confine	1		03318		437	507	546	134	450	426
2183	02579	1	Grisignano di Zocco	0, 5, 7, 8	r	02579		250	305	359	240	319	295
2183	11101	3	Incoronata	0, 5, 7, 8	a, r	11101		808	862	901	852	913	889
2183	07437	7	Interporto d'Abruzzo	0, 5, 7, 8	r	07437		640	694	733	684	745	721
2183	0324		Iselle transito	1		01003		195	135	0	587	553	529
2183	07202	5	Jesi	0, 5, 7, 8	r	07202		484	523	577	528	589	565
2183	07210	8	Jesi Interporto	0, 5, 7, 8	a, r	07210		478	517	571	522	583	559
2183	06004	6	La Spezia Migliarina	0, 5, 7, 8	a, r, u	06004		277	317	342	524	490	466
2183	01522	2	Lecco Maggianico	0, 4, 5, 7	h, r	01522		49	152	191	439	405	381
2183	01440	7	Tirano	5, 7, 8, 9	z	01440	01522 2	49	152	191	439	405	381
2183	00954	8	Lesegno	0, 5, 7, 8		00954		270	267	279	641	607	583
2183	06721	5	Livorno Calambrone	0, 5, 7	a, r, u	06721		352	406	431	530	557	533
2183	06723	1	Livorno Darsena	0, 5, 7, 8	a, r, u	06723		355	409	434	533	560	436
2183	02083	4	Lonato	0, 4, 7, 8	f7, r	02083		224	294	333	336	302	278
2183	05951	9	Lugo	0, 5, 7, 8	a	05951		326	380	419	365	431	407
2183	09223	9	Maddaloni Marcianise UM1 FA/FT	0, 4, 7, 8	a, b, f8, r	09223		890	944	969	965	1011	987
2183	02380	4	Mantova Frassinè	0, 5, 7, 8	a, h, r	02380		207	261	300	327	304	280
2183	01921	6	Marcaria	0, 5, 7, 8	r	01921		180	234	273	353	319	295
2183	05024	5	Marzaglia	0, 5, 7	r	05024		224	278	317	394	368	344
2183	06042	6	Massa Zona Industriale	0, 5, 7, 8	h, r, u	06042		290	344	369	537	503	479
2183	01720	2	Melzo Scalo	0, 5, 7, 8		01720		71	125	164	423	389	365
2183	01702	0	Milano Smistamento	0, 3, 4, 7, 8	a, b, f2, h, r	01702		55	109	148	439	405	381
2183	01605	5	Crema	4, 7, 8, 9	f2, r	01605	01702 0	55	109	148	439	405	381
2183	05032	8	Modena	0, 5, 7	r	05032		233	287	326	385	359	335
2183	03310	0	Monfalcone	0, 3, 5, 7, 8	u	03310		407	477	516	137	420	396
2183	01840	8	Montirone	0		01840		129	199	238	371	337	313
2183	00034	9	Mortara	0, 5, 7, 8	a	00034		109	106	131	493	459	435
2183	09699	0	Nola Interporto	0, 5, 7, 8	h	09699		895	949	974	970	1016	992
2183	00765	8	Novara Boschetto	0, 5, 7, 8	a, r	00765		103	82	107	495	461	437
2183	00109	9	Romagnano Sesia	5, 7, 8, 9	r	00109	00765 8	103	82	107	495	461	437
2183	04205	1	Novi San Bovo	0, 5, 7, 8	r	04205		151	171	196	519	485	461
2183	03050	2	Osoppo	0, 4, 5, 7, 8	f3	03050		408	478	517	70	421	397
2183	01716	0	Ospitaletto-Travagliato	0, 7, 8	b, f9, g, h, r	01716		107	177	216	371	337	313
2183	12045	1	Pace del Mela	0, 5, 7, 8		12045		1379	1433	1458	1449	1500	1476
2183	02582	5	Padova Interporto	0, 5, 7	a, c, r	02582		265	335	374	225	314	290
2183	12055	0	Palermo Brancaccio	0, 5, 7	h, r	12055		1578	1632	1657	1648	1699	1675
2183	05014	6	Parma	0, 4, 5, 7, 8	s1, v	05014		180	234	273	407	373	349
2183	07811	3	Pescara Porta Nuova	0, 4, 5, 7	f8, r	07811		621	675	714	665	726	702
2183	07712	3	Chieti	4, 5, 7, 8, 9	e, r, t	07712	07811 3	621	675	714	665	726	702
2183	05000	5	Piacenza	0, 5, 7, 8	a	05000		123	177	216	426	392	368
2183	01919	0	Piadena	0, 5, 7, 8		01919		166	220	259	367	333	309
2183	08680	1	Piedimonte Villa S. Lucia - Aquino	0, 5, 7, 8	r	08680		799	853	878	886	920	896
2183	0322		Pino Confine	1		01113		156	0	135	548	514	490
2183	06497	2	Pisa Binari FM Campalido	0		06497		354	408	380	546	553	519
2183	00226	1	PM Agognate	0, 5, 7, 8	r	00226		107	86	111	499	465	441
2183	05308	2	Poggio Rusco	0, 4, 5, 7, 8	r, s1	05308		237	304	343	330	315	291
2183	08601	7	Pomezia S. Palomba	0, 5, 7, 8	a, r	08601		692	746	771	786	813	789
2183	09821	0	Pontecagnano	0, 4, 5, 7, 8		09821		945	999	1024	1015	1066	1042
2183	06406	3	Porcari	0, 5, 7	r	06406		347	401	426	499	526	502
2183	06310	7	Diecimo-Pescaglia	5, 7, 8, 9	r	06310	06406 3	347	401	426	499	526	502
2183	02701	1	Pordenone	0, 5, 7, 8	a, r	02701		352	422	461	130	365	341
2183	03200	3	Portogruaro Caorle	0, 5, 7, 8	a	03200		348	418	457	136	361	337
2183	06416	2	Prato C.le	0, 5, 7, 8	r	06416		350	404	443	428	455	431
2183	00602	3	Raconnigi	0, 5, 7, 8	r	00602		242	221	223	626	592	568
2183	05811	5	Ravenna	0, 3, 4, 5, 7, 8	a, b, f2, r, u	05811		354	408	447	375	459	435
2183	05023	7	Reggio Emilia (Staz,di collegamento TPER Reggio Emilia)	0, 5, 7	s	05023		208	262	301	410	384	360
2183	02080	0	Rezzato	0, 4, 5, 7, 8	f9, g, r	02080		127	197	236	351	317	293
2183	01037	1	Rho	0, 5, 7, 8	a, r	01037		68	88	127	460	426	402

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode nummer Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweise General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zuschlagsbahnhof Bestimmungsbahnhof Associated freight station	FR (87)		SI (79)		CH (85)							
								Ventimiglia Confine	Bardonecchia Confine (Modane Confine)	Opicina Confine (Sezana) Confine (Dutovije)	Opicina Confine (Dutovije)	Gorizia Confine	Tirano Confine						
														N1	N2	N3	N4	N5	N6
														1	1	1	1	1	1
														0240	0242	0310	0311	0312	0320
C2	C3 C4	F	G	H	D	K													
2183	04331	5	Rivalta Scrivia	0, 5, 7, 8	r	04331	08219 8	218	214	460	460	462	244						
2183	00615	5	Robilante	0, 5, 7, 8	r	00615		226	197	631	631	633	410						
2183	00159	4	Rodallo	0, 5, 8	r	00159		205	127	524	524	520	286						
2183	08219	8	Roma Smistamento	0, 5, 7, 8	r	08219		666	761	701	701	703	768						
2183	08658	7	Anagni-Fiuggi	9	r	08658		666	761	701	701	703	768						
2183	06730	6	Rosignano	0, 5, 7, 8	a	06730	05706 7	367	462	508	508	510	480						
2183	01714	5	Rovato (Staz.di collegamento Ferrovie Nord Milano)	0, 5, 7	s	01714		361	307	334	334	336	170						
2183	05706	7	Rovigo	0, 4, 5, 7, 8	a, r	05706		484	466	220	220	222	347						
2183	05420	5	Adria	9	s	05420		484	466	220	220	222	347						
2183	05708	3	Polesella	4, 5, 7, 8, 9	a	05708		484	466	220	220	222	347						
2183	05031	0	Rubiera	0, 5, 7, 8	r	05031	05706 7	393	379	349	349	351	319						
2183	05903	0	Russi	0, 5, 7, 8	r	05903		510	496	331	331	324	433						
2183	0331		S. Candido (Innichen) Confine	1		02114		688	650	448	448	450	513						
2183	11701	0	S. Ferdinando	0, 5, 7, 8	r, u	11701		1263	1358	1296	1296	1298	1376						
2183	03205	2	S. Giorgio di Nogaro	0, 5, 7, 8	a, r, u	03205		619	586	55	55	57	449						
2183	06909	6	S. Giovanni Valdarno	0, 5, 7, 8	a, r	06909	05706 7	453	548	444	444	446	511						
2183	04805	8	S. Giuseppe di Cairo	0, 5, 7, 8	r	04805		137	221	559	559	561	340						
2183	05021	1	S. Ilario di Enza	0, 5, 7, 8		05021		364	350	374	374	367	290						
2183	01804	4	S. Martino Cava	0, 5, 7, 8	r	01804		258	240	432	432	425	200						
2183	11300	1	S. Nicola di Melfi	0, 5, 7, 8		11300		1032	1018	854	854	856	955						
2183	02531	2	S. Pietro in Gu	0, 5, 7, 8		02531	05706 7	492	454	187	187	189	317						
2183	02664	1	S. Stino di Livenza	0, 5, 7, 8		02664		573	546	101	101	103	409						
2183	01900	0	S. Zeno-Folzano	0, 4, 7, 8	b, f, g, h, r	01900		372	330	323	323	325	193						
2183	04806	6	Savona Parco Doria	0, 5, 7, 8	a, r, u	04806		116	242	558	558	560	342						
2183	01318	5	Seregno	0, 5, 7	r, sl	01318		325	263	406	406	408	145						
2183	06852	8	Sinalunga (Staz.di collegamento La Ferroviaria Italiana)	0, 5, 7	s	06852	05706 7	490	585	543	543	545	603						
2183	02094	1	Sonmacampagna-Sona	0, 5, 7, 8	r	02094		420	382	259	259	261	245						
2183	02340	8	Suzzara (Staz.di collegamento Ferr. Emilia - Romagna)	0, 5, 7	s	02340		409	391	303	303	305	293						
2183	0330		Tarvisio Boscoverde	1		03014		722	684	165	165	134	547						
2183	07226	4	Terni	0, 5, 7, 8	r	07226		634	729	635	635	637	722						
2183	0320		Tirano Confine	1		01440	00220 4	458	396	504	504	506	0						
2183	00220	4	Torino Orbassano	0, 3, 5, 7	a, r	00220		274	92	557	557	559	312						
2183	00208	9	Bussoleno	9		00208		274	92	557	557	559	312						
2183	00821	9	Bra	9	r	00821		274	92	557	557	559	312						
2183	01853	1	Torile S. Polo	0, 5, 7, 8		01853		363	349	353	353	346	269						
2183	00252	7	Trecate	0, 5, 7, 8	a, r	00252	00220 4	297	198	443	443	445	198						
2183	02042	0	Trento Roncafort	0, 5, 7, 8	a, r	02042		524	486	284	284	286	349						
2183	02712	8	Treviso C.le	0, 5, 7, 8	r	02712		539	501	140	140	142	364						
2183	03471	0	Trieste Campo Marzio	0, 5, 7, 8	a, r, u	03471		678	645	16	16	62	508						
2183	00176	8	Trino Vercellese	0, 5, 7, 8		00176		271	150	495	495	497	258						
2183	03026	2	Udine	0, 5, 7, 8	r, sl	03026	00220 4	642	607	72	72	41	470						
2183	02515	5	Venezia Marghera Scalo	0, 5, 7, 8	a, r, u	02515		531	504	151	151	153	367						
2183	0240		Ventimiglia Confine	1		04499		0	358	674	674	676	458						
2183	00245	1	Vercelli	0, 4, 5, 7, 8	r, v	00245		277	167	474	474	476	229						
2183	01600	6	Verdello-Dalmine	0, 4, 5, 7, 8	r	01600		339	285	377	377	379	149						
2183	02431	5	Verona Porta Nuova Scalo	0, 4, 7, 8	f, r	02431	02431 5	427	389	252	252	254	252						
2183	02332	5	Mozzecane	4, 7, 8, 9	f	02332		427	389	252	252	254	252						
2183	02433	1	Verona Porta Vescovo	0, 4, 5, 7, 8	r	02433		430	392	249	249	251	255						
2183	02432	3	Verona Quadrante Europa	0, 4, 5, 7	a, r	02432		427	389	252	252	254	252						
2183	00701	3	Verzuolo	0, 5, 7, 8		00701		234	160	601	601	603	374						
2183	02446	3	Vicenza	0, 5, 7, 8	a, r	02446	00220 4	479	441	200	200	202	304						
2183	03466	0	Villa Opicina	0, 4, 5, 7, 8	r, z	03466		674	641	0	0	58	504						
2183	0311		Villa Opicina Confine (Dutovije)	1		03468		674	641	4	0	58	504						
2183	0310		Villa Opicina Confine (Sezana)	1		03467		674	641	0	4	58	504						
2183	11774	7	Villa San Giovanni	0, 5, 7	v	11774		1284	1377	1283	1283	1280	1356						
2183	05013	8	Villa Selva	0, 4, 5, 7	a	05013	00220 4	513	499	353	353	355	436						
2183	00001	8	Villadossola	0, 4, 7, 8	f, g, r	00001		371	249	520	520	522	275						
2183	00458	0	Villanova d'Asti	0, 5, 7, 8		00458		259	124	536	536	538	313						
2183	01042	1	Vittuone-Arluno	0, 5, 7, 8	r	01042		315	216	425	425	427	180						

Bedienendes EVU Tr descending Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweise General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zuschlagsbahnhof Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CH (85)			AT (81)		
								Chasso (Como Confine)	Pino Confine	Iselle transito	Tarvisio Boscoverde	S. Candido (Innichen) Confine	Brennero (Brenner)
								N7	N8	N9	N10	N11	N12
								1	1	1	1	1	1
	C2	C3 C4	F	G	H	D	K	0321	0322	0324	0330	0331	0332
2183	04331	5	Rivalta Scrivia	0, 5, 7, 8	r	04331	08219 8	140	178	203	508	474	450
2183	00615	5	Robilante	0, 5, 7, 8		00615		306	286	288	679	645	621
2183	00159	4	Rodallo	0, 5, 8	r	00159		172	149	142	567	533	509
2183	08219	8	Roma Smistamento	0, 5, 7, 8	r	08219		672	726	757	750	777	753
2183	08658	7	Anagni-Fiuggi	9	r	08658		672	726	757	750	777	753
2183	06730	6	Rosignano	0, 5, 7, 8	a	06730	05706 7	379	433	458	557	584	560
2183	01714	5	Rovato (Staz.di collegamento Ferrovie Nord Milano)	0, 5, 7	s	01714		101	171	210	377	343	319
2183	05706	7	Rovigo	0, 4, 5, 7, 8	a, r	05706		278	348	387	269	356	332
2183	05420	5	Adria	9	s	05420		278	348	387	269	356	332
2183	05708	3	Polesella	4, 5, 7, 8, 9	a	05708		278	348	387	269	356	332
2183	05031	0	Rubiera	0, 5, 7, 8	r	05031	05706 7	220	274	313	398	372	348
2183	05903	0	Russi	0, 5, 7, 8	r	05903		337	391	430	376	442	418
2183	0331		S. Candido (Innichen) Confine	1		02114		444	514	553	491	0	106
2183	11701	0	S. Ferdinando	0, 5, 7, 8	r, u	11701		1275	1329	1354	1345	1396	1372
2183	03205	2	S. Giorgio di Nogaro	0, 5, 7, 8	a, r, u	03205		380	450	489	122	393	369
2183	06909	6	S. Giovanni Valdarno	0, 5, 7, 8	a, r	06909	05706 7	415	469	508	493	520	496
2183	04805	8	S. Giuseppe di Cairo	0, 5, 7, 8	r	04805		236	233	258	607	573	549
2183	05021	1	S. Ilario di Enza	0, 5, 7, 8		05021		191	245	284	418	384	360
2183	01804	4	S. Martino Cava	0, 5, 7, 8	r	01804		96	150	176	476	442	418
2183	11300	1	S. Nicola di Melfi	0, 5, 7, 8		11300		859	913	952	903	964	940
2183	02531	2	S. Pietro in Gu	0, 5, 7, 8		02531	05706 7	248	318	357	230	291	267
2183	02664	1	S. Stino di Livenza	0, 5, 7, 8		02664		340	410	449	150	363	339
2183	01900	0	S. Zeno-Folzano	0, 4, 7, 8	b, f, g, h, r	01900		124	194	233	366	332	308
2183	04806	6	Savona Parco Doria	0, 5, 7, 8	a, r, u	04806		238	254	279	606	572	548
2183	01318	5	Seregno	0, 5, 7	r, sl	01318		29	127	166	449	415	391
2183	06852	8	Sinalunga (Staz.di collegamento La Ferroviaria Italiana)	0, 5, 7	s	06852	05706 7	502	556	581	592	619	595
2183	02094	1	Sonmacampagna-Sona	0, 5, 7, 8	r	02094		176	246	285	302	268	244
2183	02340	8	Suzzara (Staz.di collegamento Ferr. Emilia - Romagna)	0, 5, 7	s	02340		220	274	313	351	317	293
2183	0330		Tarvisio Boscoverde	1		03014		478	548	587	0	491	467
2183	07226	4	Terni	0, 5, 7, 8	r	07226		626	680	719	684	731	707
2183	0320		Tirano Confine	1		01440	00220 4	151	260	299	547	513	489
2183	00220	4	Torino Orbassano	0, 3, 5, 7	a, r	00220		208	187	189	600	566	542
2183	00208	9	Bussoleno	9		00208		208	187	189	600	566	542
2183	00821	9	Bra	9	r	00821		208	187	189	600	566	542
2183	01853	1	Torile S. Polo	0, 5, 7, 8		01853		190	244	283	397	363	339
2183	00252	7	Treccate	0, 5, 7, 8	a, r	00252	02431 5	94	91	116	486	452	428
2183	02042	0	Trento Roncafort	0, 5, 7, 8	a, r	02042		280	350	389	327	174	140
2183	02712	8	Treviso C.le	0, 5, 7, 8	r	02712		295	365	404	183	308	284
2183	03471	0	Trieste Campo Marzio	0, 5, 7, 8	a, r, u	03471		439	509	548	169	452	428
2183	00176	8	Trino Vercellese	0, 5, 7, 8		00176		154	144	169	538	504	480
2183	03026	2	Udine	0, 5, 7, 8	r, sl	03026	05706 7	401	471	510	93	414	390
2183	02515	5	Venezia Marghera Scalo	0, 5, 7, 8	a, r, u	02515		298	368	407	200	321	297
2183	0240		Ventimiglia Confine	1		04499		354	370	395	722	688	664
2183	00245	1	Vercelli	0, 4, 5, 7, 8	r, v	00245		125	104	129	517	483	459
2183	01600	6	Verdello-Dalmine	0, 4, 5, 7, 8	r	01600		80	149	188	420	386	362
2183	02431	5	Verona Porta Nuova Scalo	0, 4, 7, 8	f, r	02431	02431 5	183	253	292	295	261	237
2183	02332	5	Mozzecane	4, 7, 8, 9	f	02332		183	253	292	295	261	237
2183	02433	1	Verona Porta Vescovo	0, 4, 5, 7, 8	r	02433		186	256	295	292	264	240
2183	02432	3	Verona Quadrante Europa	0, 4, 5, 7	a, r	02432		183	253	292	295	261	237
2183	00701	3	Verzuolo	0, 5, 7, 8		00701		270	249	251	649	615	591
2183	02446	3	Vicenza	0, 5, 7, 8	a, r	02446	05706 7	235	305	344	243	304	280
2183	03466	0	Villa Opicina	0, 4, 5, 7, 8	r, z	03466		435	505	544	165	448	424
2183	0311		Villa Opicina Confine (Dutovije)	1		03468		435	505	544	165	448	424
2183	0310		Villa Opicina Confine (Sezana)	1		03467		435	505	544	165	448	424
2183	11774	7	Villa San Giovanni	0, 5, 7	v	11774		1249	1294	1324	1341	1364	1340
2183	05013	8	Villa Selva	0, 4, 5, 7	a	05013	05706 7	340	394	433	402	445	421
2183	00001	8	Villadossola	0, 4, 7, 8	f, g, r	00001		171	111	25	563	529	505
2183	00458	0	Villanova d'Asti	0, 5, 7, 8		00458		209	199	215	584	550	526
2183	01042	1	Vittuone-Arluno	0, 5, 7, 8	r	01042		76	96	134	468	434	410