

DIUM SK

No/Nr.
8700.00

**Distancier international Uniforme
Marchandises: Liste des gares – Liste des
lieux ferroviaires de chargement/de
livraison**

Edition du 1^{er} Juillet 2023

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr: Verzeichnis
der Güterverkehrsstellen – Verzeichnis der
Übernahme-/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 1. Juli 2023

**Uniform distance table for international
freight traffic: List of railways terminals –
List of the railways places of
loading/delivery**

Edition of 1st July 2023

**Jednotný kilometrovník pre
medzinárodnú železničnú prepravu
tovaru:**

Zoznam staníc

Zoznam miest nakládky/vykládky

Vydanie k 1. Júlu 2023

TABLE DES MATIÈRES	Pages
Dates et informations importantes	3 – 4
Avant-Propos	5 – 6
Carte schématique des points frontières de la République Slovaque.....	13
Tableaux des distances République Slovaque.....	15 – 45
Distances de transit.....	47 – 49
UTI-terminals	51 - 52
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition.....	53

INHALTSVERZEICHNIS	Seiten
Datum und wichtige Informationen.....	3 - 4
Vorwort	7 – 8
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Slowakischer Republik.....	13
Entfernungszeiger Slowakischer Republik.....	15 – 45
Transitentfernungen	47 – 49
UTI-terminals.....	51 - 52
Auflistung der EVU mit ihrem RICS – Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden	53

CONTENTS	Pages
Data and significant informations.....	3 – 4
Foreword	9 – 10
Schematic Map: Frontier points – Slovak Republik.....	13
Distance Table for Slovak Republik.....	15 – 45
Transit distances	47 – 49
UTI-terminals	51 - 52
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition.....	53

OBSAH	Strana
Dátum a dôležité informácie.....	3 – 4
Predslov.....	11 – 12
Schematická mapa pohraničných priechodových bodov Slovenskej republiky.....	13
Tabuľky vzdialeností Slovenskej republiky	15 – 45
Tabuľky tranzitných vzdialeností.....	47 – 49
Terminály kombinovanej dopravy	51 - 52
Zoznam ŽDP a ich RICS kódov, ktorí sú uvedení v tomto vydaní.....	53

**Dates et informations importantes
Datum und wichtige Informationen
Data and significant informations
Dátum a dôležité informácie**

**I. Date d'édition – Ausgabedatum – Date of the edition – Dátum vydania: 01. 07. 2023
Date de rédaction – Erstellungsdatum – Date of elaborate – Dátum vyhotovenia: 19. 06. 2023**

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concené. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Dôležité informácie

Toto vydanie obsahuje zmeny k dátumu vydania. Informácie o staniciach spracoval vedúci železničný dopravný podnik príslušnej krajiny. V prípade otázok k predloženému vydaniu sa obráťte na kontaktnú osobu príslušnej krajiny.

Všetky odkazy uvedené v DIUM slúžia ako pomôcka v styku so zákazníkom. DIUM obsahuje len zoznam najdôležitejších osobitostí. Úplné a predovšetkým právne záväzné sú osobitosti, ktoré sú uvedené vo vnútroštátnych tarifách. Údaje v DIUM preto nezakladajú právnu zodpovednosť železnice.

Zodpovedný železničný dopravný podnik si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva na zverejnené informácie.

01.07.2023

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details – Kontaktná osoba

Ing. Karmen Fillová
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Puškinova 3
SK – 040 01 Košice
Tel : (+421) 55 229 5546
E-mail : fillova.karmen@zscargo.sk

Cette édition tient compte des modifications suivantes:/ In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:/ This edition contains the following changes:/ Toto vydanie obsahuje nasledujúce zmeny:

1. Gares supprimées – Gelöschte Bahnhöfe – Removed station – Zrušené stanice:
2. Les renvois généraux et/ou particuliers sont modifiés pour les gares suivantes – Die Allgemeinen und/oder Besonderen Verweisungszeichen für die u. a. Bahnhöfe wurden geändert – The general and/or national reference codes for the following stations are amended – Zmenené Všeobecné a/alebo osobitné odkazy pre nasledujúce stanice:

16910 2 Budkovce ŠRT
3. Gares création – Neue Bahnhöfe – New stations – Nové stanice

Avant - propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports. Pour chaque numéro de code UIC d'un lieu ferroviaire marchandises („Subsidiary Location Code“), le code du site ferroviaire principal (PLC) selon la STI ATF est spécifié.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Portugal	PT
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Pologne	PL
Suisse	CH	Croatie	HR	Roumanie	RO
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Serbie	RS
Allemagne	DE	Italie	IT	Suède	SE
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovénie	SI
Espagne	ES	Luxembourg	LU	République Slovaquie	SK
Finlande	FI	Macedoine	MK	Ukraine	UA

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2** Point frontière soumis à des restrictions.
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole **◆** repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

- a** La ligne ferroviaire à voie large 1520 mm.
- b** Seulement pour les transports contractants.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind. Für jede UIC-Kodenummer einer Güterverkehrsstelle („Subsidiary Location Code“) wird der damit verbundene Primary Location Code gemäß TSI TAF angegeben.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Portugal	PT
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Polen	PL
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Rumänien	RO
Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Serbien	RS
Deutschland	DE	Italien	IT	Schweden	SE
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowenien	SI
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Slowakische Republik	SK
Finnland	FI	Mazedonien	MK	Ukraine	UA

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. –zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen..
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist..
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol **◆** in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariften der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszeichen

- a** Der Breitspurbahnhof 1520 mm.
- b** Nur für die vereinbarten Verkehre.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances. For each UIC subsidiary location code, the associated primary location code is provided in accordance with the TAF TSI.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Portugal	PT
Bulgaria	BG	Greece	GR	Poland	PL
Switzerland	CH	Croatia	HR	Romania	RO
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Serbia	RS
Germany	DE	Italy	IT	Sweden	SE
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovenia	SI
Spain	ES	Luxembourg	LU	Slovak Republic	SK
Finland	FI	Macedonia	MK	Ukraine	UA

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1 Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2 Frontier points point with restrictions.
- 3 Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4 Station with other special dispatch restrictions.
- 5 Station only open for full trains load.
- 6 Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7 Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8 Station opens only to or from private sidings.
- 9 Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10 Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ◆ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding.

Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

National Reference Codes

- a** Broad-gauge station 1520 mm.
- b** Only for stipulated traffic.

Predslov

DIUM príslušnej krajiny (Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru, Zoznam staníc a Zoznam miest nakládky/vykládky) obsahuje rôzne údaje potrebné pre medzinárodnú prepravu tovaru, ktoré slúžia železničným dopravným podnikom a zákazníkom ako pomôcka pri vyplňovaní nákladného listu CIM/vozňového listu CUV a pri výpočte dovozného. Okrem toho obsahuje iné komerčné a/alebo technické informácie, ktoré sú nevyhnutné pre tieto prepravy. Pre každý UIC kód stanice („Subsidiary Location Code“) sa uvádza príslušný primárny kód lokality v súlade s TAF TSI.

DIUM obsahuje UIC kód stanice, pomenovanie staníc, ktoré majú výpravné oprávnenie pre medzinárodnú prepravu a tarifné vzdialenosti medzi stanicami príslušnej krajiny a pohraničnými priechodovými bodmi susedných krajín.

DIUM obsahuje UIC kód, pomenovanie miest nakládky/vykládky a kód stanice, ku ktorej je miesto nakládky/vykládky priradené.

DIUM obsahuje zoznam staníc, zoznam terminálov kombinovanej dopravy a ďalšie prílohy, ktoré obsahujú technické a/alebo komerčné informácie.

DIUM vydávajú nasledujúce krajiny:

Belgicko	BE	Litva	LT	Slovenská republika	SK
Bulharsko	BG	Luxembursko	LU	Slovinsko	SI
Česká republika	CZ	Macedónsko	MK	Srbsko	RS
Dánsko	DK	Maďarsko	HU	Španielsko	ES
Fínsko	FI	Nemecko	DE	Švajčiarsko	CH
Francúzsko	FR	Poľsko	PL	Švédsko	SE
Grécko	GR	Portugalsko	PT	Taliansko	IT
Holandsko	NL	Rakúsko	AT	Ukrajina	UA
Chorvátsko	HR	Rumunsko	RO	Veľká Británia	GB

Doplňujúce informácie k stanicam a miestam nakládky/vykládky sú uvedené vo forme Všeobecných a Osobitných odkazov.

Všeobecné odkazy

- 1 Pohraničný priechodový bod, slúži len pre výpočet dovozného v medzinárodnej preprave. V nákladnom liste CIM/vozňovom liste CUV nemôže byť uvedený ako stanica určenia.
- 2 Pohraničný priechodový bod s obmedzením.
- 3 Vnútroštátna stanica, v ktorej sa môžu plniť colné formalities.
- 4 Stanica s iným obmedzením výpravného oprávnenia.
- 5 Stanica otvorená len pre ucelené vlaky.
- 6 Doprava dočasne zastavená, s výnimkou bilaterálnych prepráv.
- 7 Stanica, v ktorej sa vyberajú prirážky alebo poplatky.
- 8 Stanica, v ktorej je dovolené len podanie/dodanie zásielok z/na vlečku.
- 9 Miesto nakládky/miesto vykládky = každé miesto nakládky/vykládky je priradené k stanici. Nemôže byť uvedené v nákladnom liste ako odosielacia stanica/stanica určenia, ale môže sa zapísať do nákladného listu do stĺpca „miesto prevzatia/miesto dodania“, ako miesto, na ktoré sa má zásielka pristaviť. Základom pre určenie kilometrickej vzdialenosti je vzdialenosť do/z priradenej stanice.
- 10 Miesto nového podania pre prepravu CIM/SMGS a opačne.

Tarifné body sú v ľavom stĺpci zoradené podľa abecedy, pohraničné priechodové body sú vytlačené tučne. Pohraničné priechodové body uvedené v záhlaví vzdialenostných stĺpcov sú zoradené podľa susedných krajín. Názov susednej krajiny je uvedený ako ISO kód a kód krajiny.

Zavedenie nových staníc a iné zmeny sú označené symbolom ◆ v stĺpci „Číslo kódu“.

Vyššie uvedené odkazy nie sú záväzné a nezakladajú zodpovednosť železníc. Právne záväzné sú len ustanovenia, ktoré sú uvedené vo vnútroštátnych tarifách jednotlivých železníc.

Osobitné odkazy

- a Stanica rozchodu 1520 mm.
- b Len pre dohodnuté prepravy.

CARTE SCHEMATIQUE DES POINTS FRONTIERES

SCHEMATISCHE KARTE DER GRENZÜBERGANGSPUNKTE

SCHEMATIC MAP: FRONTIER POINTS

SCHEMATICKÁ MAPA POHRANIČNÝCH PRIECHODOVÝCH BODOV



TABLEAUX DES DISTANCES DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

ENTFERNUNGSZEIGER DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

DISTANCE TABLE SLOVAK REPUBLIC

TABUĽKY VZDIALENOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
				1,2,5 Marchegg	1,2 Kitsee	1,2 Lanzhot	1,2,b Hodonín	1,2,b Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	1,2,b Horné Srnie št.hr. Viársky Prúsmýk	1,2 Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	1,2 Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
												Devínska Nová Ves št.hr.
				616	617	890	891	893	894	895	896	
2156	14743 9	Babiná		249	249	265	280	254	223	207	179	
2156	15816 2	Bajč		114	114	153	168	160	157	192	252	
2156	15146 4	Bánovce nad Bebravou		155	155	167	182	105	56	91	151	
2156	16690 0	Bánovce nad Ondavou		521	521	537	552	455	390	371	343	
2156	14603 5	Banská Belá	4	228	228	244	259	233	202	186	158	
2156	13363 7	Banská Bystrica		245	245	261	276	245	180	161	133	
2156	14623 3	Banská Štiavnica	4	233	233	249	264	238	207	191	163	
2156	15290 0	Barca	8	452	452	468	483	396	331	312	284	
2156	16590 2	Bardejov		505	505	520	535	437	372	353	325	
2156	13246 4	Bernolákovo		33	33	89	104	142	143	178	238	
2156	15646 3	Beša		126	126	165	180	164	161	196	230	
2156	15580 4	Betliar		394	394	410	425	399	368	350	322	
2156	16346 9	Bíňa	4	165	165	204	219	211	208	243	246	
2156	14246 3	Boleráz		78	78	60	75	113	114	149	209	
2156	15526 7	Bošany		138	138	150	165	122	73	108	168	
2156	14536 7	Bratislava filiálka	4	29	29	81	96	144	145	180	240	
2156	13206 8	Bratislava hlavná st.	4	29	29	71	86	144	145	180	240	
2156	14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8	28	28	76	91	143	144	179	239	
2156	12006 3	Bratislava Pálenisko	4,8	36	36	84	99	151	152	187	247	
2156	14576 3	Bratislava - Petržalka	4	40	40	88	103	155	156	191	251	
2156	617	Bratislava - Petržalka št. hr.	1,2	36	0	100	115	161	162	197	257	
2156	14516 9	Bratislava predmestie	8	26	26	78	93	141	142	177	237	
2156	13606 9	Bratislava Rača		24	24	78	93	137	138	173	233	
2156	13226 6	Bratislava ÚNS	8	34	34	82	97	149	150	185	245	
2156	13216 7	Bratislava Vajnory		25	25	81	96	142	143	178	238	
2156	14506 0	Bratislava východ	8	22	22	78	93	139	140	175	235	
2156	14833 8	Breznička		291	291	307	322	296	265	247	219	
2156	14353 7	Brezno		288	288	304	319	288	223	204	176	
2156	14286 9	Brezová pod Bradlom		111	111	51	66	146	147	182	242	
2156	16810 4	Budkovce		531	531	547	562	465	400	381	353	
2156	16910 2	Budkovce ŠRT	4	a								
2156	17205 6	Bystričany		159	159	171	186	137	88	123	150	
2156	17365 8	Bytča		203	203	215	230	132	67	48	54	
2156	17535 6	Bytčica	8	226	226	238	253	155	90	71	43	
2156	13666 3	Cífer		54	54	84	99	107	108	143	203	
2156	15366 8	Čab-Sila	8	105	105	117	132	106	107	142	202	
2156	18115 6	Čadca		250	250	262	277	179	114	95	7	
2156	896	Čadca št.hr.	1,2	257	257	269	284	186	121	102	0	
2156	14446 9	Čachtice		121	121	133	148	40	51	86	146	
2156	15330 4	Čaňa	4	460	460	476	491	404	339	320	292	

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
				Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Mluszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
				1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	1,2
				834	835	836	952	950
2156	14743 9	Babiná		193	308	387	354	357
2156	15816 2	Bajč		266	384	500	467	470
2156	15146 4	Bánovce nad Bebravou		165	311	472	441	444
2156	16690 0	Bánovce nad Ondavou		357	147	89	32	82
2156	14603 5	Banská Belá	4	172	287	388	355	358
2156	13363 7	Banská Bystrica		147	262	341	310	313
2156	14623 3	Banská Štiavnica	4	177	292	393	360	363
2156	15290 0	Barca	8	298	100	158	101	104
2156	16590 2	Bardejov		339	107	151	142	174
2156	13246 4	Bernolákovo		252	409	553	520	523
2156	15646 3	Beša		244	359	460	427	430
2156	15580 4	Betliar		336	174	232	175	178
2156	16346 9	Bíňa	4	260	375	473	440	443
2156	14246 3	Boleráz		223	380	541	509	512
2156	15526 7	Bošany		182	300	461	430	433
2156	14536 7	Bratislava filiálka	4	254	411	570	537	540
2156	13206 8	Bratislava hlavná st.	4	254	411	571	538	541
2156	14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8	253	410	569	536	539
2156	12006 3	Bratislava Pálenisko	4,8	261	418	577	544	547
2156	14576 3	Bratislava - Petržalka	4	265	422	581	548	551
2156	617	Bratislava - Petržalka št. hr.	1,2	271	428	586	553	556
2156	14516 9	Bratislava predmestie	8	251	408	567	534	537
2156	13606 9	Bratislava Rača		247	404	565	533	536
2156	13226 6	Bratislava ÚNS	8	259	416	575	542	545
2156	13216 7	Bratislava Vajnory		252	409	561	528	531
2156	14506 0	Bratislava východ	8	249	406	564	531	534
2156	14833 8	Breznička		233	287	345	288	291
2156	14353 7	Brezno		190	234	298	267	270
2156	14286 9	Brezová pod Bradlom		256	413	574	542	545
2156	16810 4	Budkovce		367	157	99	22	92
◆	2156	16910 2	Budkovce ŠRT	4	a		21	–
2156	17205 6	Bystričany		164	279	440	409	412
2156	17365 8	Bytča		68	225	386	355	358
2156	17535 6	Bytčica	8	57	214	375	344	347
2156	13666 3	Cífer		217	374	535	503	506
2156	15366 8	Čab-Sila	8	216	335	487	454	457
2156	18115 6	Čadca		21	238	399	368	371
2156	896	Čadca št.hr.	1,2	28	245	406	375	378
2156	14446 9	Čachtice		160	317	478	447	450
2156	15330 4	Čaňa	4	306	108	166	109	112

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)								
				Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoraljaiújhely	Čaňa št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka	
				1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,5	1,2	1,2	1,2,5	
				880	881	883	884	885	887	888	889	
2156	14743 9	Babiná		321	271	144	106	91	115	178	259	
2156	15816 2	Bajč		434	384	257	219	204	66	25	124	
2156	15146 4	Bánovce nad Bebravou		408	368	261	223	208	151	126	164	
2156	16690 0	Bánovce nad Ondavou		46	87	180	240	255	437	460	531	
2156	14603 5	Banská Belá	4	322	272	145	107	92	147	167	238	
2156	13363 7	Banská Bystrica		277	237	138	100	85	161	184	255	
2156	14623 3	Banská Štiavnica	4	327	277	150	112	97	152	172	243	
2156	15290 0	Barca	8	68	18	111	171	186	368	391	462	
2156	16590 2	Bardejov		138	101	194	254	269	421	444	515	
2156	13246 4	Bernolákovo		487	437	310	272	257	131	106	43	
2156	15646 3	Beša		394	344	217	179	164	87	65	136	
2156	15580 4	Betliar		142	92	53	113	128	310	333	404	
2156	16346 9	Bíňa	4	407	357	230	192	177	29	92	175	
2156	14246 3	Boleráz		476	426	299	261	246	143	118	87	
2156	15526 7	Bošany		397	357	250	212	197	134	109	147	
2156	14536 7	Bratislava filiálka	4	504	454	327	289	274	148	104	32	
2156	13206 8	Bratislava hlavná st.	4	505	455	328	290	275	149	104	32	
2156	14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8	503	453	326	288	273	147	99	27	
2156	12006 3	Bratislava Pálenisko	4,8	511	461	334	296	281	155	107	23	
2156	14576 3	Bratislava - Petržalka	4	515	465	338	300	285	159	111	15	
2156	617	Bratislava - Petržalka št. hr.	1,2	520	470	343	305	290	164	127	55	
2156	14516 9	Bratislava predmestie	8	501	451	324	286	271	145	101	29	
2156	13606 9	Bratislava Rača		500	450	323	285	270	144	105	33	
2156	13226 6	Bratislava ÚNS	8	509	459	332	294	279	153	105	21	
2156	13216 7	Bratislava Vajnory		495	445	318	280	265	139	107	35	
2156	14506 0	Bratislava východ	8	498	448	321	283	268	142	105	33	
2156	14833 8	Breznička		255	205	78	40	25	207	230	301	
2156	14353 7	Brezno		234	194	181	143	128	204	227	298	
2156	14286 9	Brezová pod Bradlom		509	459	332	294	279	176	151	120	
2156	16810 4	Budkovce		56	97	190	250	265	447	470	541	
◆	2156	16910 2	Budkovce ŠRT	4	a							
2156	17205 6	Bystričany		376	336	229	191	176	155	130	168	
2156	17365 8	Bytča		322	282	251	213	198	248	223	212	
2156	17535 6	Bytčica	8	311	271	240	202	187	244	246	235	
2156	13666 3	Cífer		470	420	293	255	240	137	112	63	
2156	15366 8	Čab-Sila	8	421	371	244	206	191	106	81	114	
2156	18115 6	Čadca		335	295	264	226	211	268	270	259	
2156	896	Čadca št.hr.	1,2	342	302	271	233	218	275	277	266	
2156	14446 9	Čachtice		414	374	308	270	255	170	145	130	
2156	15330 4	Čaňa	4	76	10	119	179	194	376	399	470	

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode - nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
				1,2,5 Marchegg	1,2 Kitsee	1,2 Lanzhot	1,2,b Hodonín	1,2,b Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	1,2,b Horné Srnie št.hr. Viársky Prúsmýk	1,2 Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	1,2 Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
												Devínska Nová Ves št.hr.
				616	617	890	891	893	894	895	896	
2156	881	Čaňa št.hr.	1,2		470	470	486	501	414	349	330	302
2156	16326 1	Čata	4		170	170	209	224	208	205	240	241
2156	15200 9	Čečejevce	8		431	431	447	462	417	352	333	305
2156	14543 3	Červená Skala			331	331	347	362	331	266	247	219
2156	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4		552	552	568	583	486	421	402	374
2156	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10		556	556	572	587	490	425	406	378
2156	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2		556	556	572	587	490	425	406	378
2156	15900 4	Čierne nad Topľou			492	492	507	522	424	359	340	312
2156	13136 7	Devínska Nová Ves			42	42	58	73	157	158	193	253
2156	616	Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5		0	36	100	115	161	162	197	257
2156	13053 4	Diviaky			222	222	234	249	199	134	115	87
2156	17595 0	Dlhá nad Oravou			294	294	306	321	223	158	139	111
2156	16110 9	Dlhé nad Cirochou			542	542	557	572	474	409	390	362
2156	14773 6	Dobrá Niva			236	236	252	267	241	210	194	166
2156	13871 9	Dobrá TKD	3,10		547	547	563	578	481	416	397	369
2156	15640 6	Dobšiná			412	412	428	443	417	386	368	340
2156	14550 8	Dobšinská Ladová Jaskyňa	4		351	351	367	382	351	286	267	239
2156	17405 2	Dolný Hričov			211	211	223	238	140	75	56	46
2156	17425 0	Dolný Kubín			276	276	288	303	205	140	121	93
2156	14776 9	Dolný Stál			81	81	129	144	196	197	232	292
2156	15710 7	Drienovská Nová Ves			451	451	466	481	383	318	299	271
2156	17015 9	Dubnica nad Váhom			154	154	166	181	83	18	43	103
2156	14253 9	Dubová			271	271	287	302	271	206	187	159
2156	14736 3	Dunajská Streda			70	70	118	133	185	186	221	281
2156	13446 0	Dvory nad Žitavou			112	112	151	166	158	155	190	250
2156	13693 7	Filakovo			293	293	309	324	298	267	249	221
2156	884	Filakovo št.hr.	1,2	b	305	305	321	336	310	279	261	233
2156	13326 4	Galanta			64	64	103	118	111	112	147	207
2156	14383 4	Gašparovo			299	299	315	330	299	234	215	187
2156	13486 6	Gbelce			136	136	175	190	182	179	214	274
2156	14306 5	Gbely			101	101	15	14	174	175	210	270
2156	14950 0	Gelnica			416	416	432	447	364	299	280	252
2156	15502 8	Gemerská Hôrka	4		370	370	386	401	375	344	326	298
2156	17315 3	Handlová			194	194	206	221	172	123	143	115
2156	15280 1	Haniska pri Košiciach	8		446	446	462	477	402	337	318	290
2156	13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	3,8	a	-	-	-	-	-	-	-	-
2156	16710 6	Hatalov			526	526	542	557	460	395	376	348
2156	14483 2	Heľpa			317	317	333	348	317	252	233	205
2156	14156 4	Hlboké			103	103	35	50	138	139	174	234
2156	14093 9	Hliník nad Hronom			193	193	209	224	198	195	191	163

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Miuszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
2156	881	Čaňa št.hr.	1,2			316	118	176	119	122
2156	16326 1	Čata	4			255	370	468	435	438
2156	15200 9	Čečejevce	8			319	121	179	122	125
2156	14543 3	Červená Skala				233	191	255	224	227
2156	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4			388	190	167	110	4
2156	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10			392	194	171	114	0
2156	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2			392	194	171	114	0
2156	15900 4	Čierne nad Topľou				326	94	94	85	117
2156	13136 7	Devínska Nová Ves				267	424	584	551	554
2156	616	Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5			271	428	586	553	556
2156	13053 4	Diviaky				101	216	377	346	349
2156	17595 0	Dlhá nad Oravou				125	204	365	334	337
2156	16110 9	Dlhé nad Cirochou				376	144	68	77	127
2156	14773 6	Dobrá Niva				180	295	374	341	344
2156	13871 9	Dobrá TKD	3,10			383	185	162	105	9
2156	15640 6	Dobšiná				354	192	250	193	196
2156	14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4			253	171	235	204	207
2156	17405 2	Dolný Hričov				60	217	378	347	350
2156	17425 0	Dolný Kubín				107	186	347	316	319
2156	14776 9	Dolný Štál				306	447	563	530	533
2156	15710 7	Drienovská Nová Ves				285	71	135	120	123
2156	17015 9	Dubnica nad Váhom				117	274	435	404	407
2156	14253 9	Dubová				173	251	315	284	287
2156	14736 3	Dunajská Streda				295	452	574	541	544
2156	13446 0	Dvory nad Žitavou				264	382	498	465	468
2156	13693 7	Filákov				235	259	317	260	263
2156	884	Filákov št.hr.	1,2	b		247	271	329	272	275
2156	13326 4	Galanta				221	378	522	489	492
2156	14383 4	Gašparovo				201	223	287	256	259
2156	13486 6	Gbelce				288	404	502	469	472
2156	14306 5	Gbely				284	441	602	570	573
2156	14950 0	Gelnica				266	106	170	139	142
2156	15502 8	Gemerská Hôrka	4			312	182	240	183	186
2156	17315 3	Handlová				129	244	405	374	377
2156	15280 1	Haniska pri Košiciach	8			304	106	164	107	110
2156	13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	3,8	a		–	–	–	87	–
2156	16710 6	Hatalov				362	152	94	27	87
2156	14483 2	Heľpa				219	205	269	238	241
2156	14156 4	Hlboké				248	405	566	534	537
2156	14093 9	Hliník nad Hronom				177	292	393	360	363

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do		Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
					Slovenské Nové Mesto št.hr.	Čaňa št.hr.	Lenártovce št.hr.	Filakovo št.hr.	Lučenec št.hr.	Štúrovo št.hr.	Komárno št.hr.	Rusovce št.hr.
					1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,5	1,2	1,2	1,2,5
					880	881	883	884	885	887	888	889
2156	881	Čaňa št.hr.	1,2		86	0	129	189	204	386	409	480
2156	16326 1	Čata	4		402	352	225	187	172	34	97	180
2156	15200 9	Čečejevce	8		89	39	90	150	165	347	370	441
2156	14543 3	Červená Skala			191	151	224	186	171	247	270	341
2156	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4		34	118	211	271	286	468	491	562
2156	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10		38	122	215	275	290	472	495	566
2156	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2		38	122	215	275	290	472	495	566
2156	15900 4	Čierne nad Topľou			81	88	181	241	256	408	431	502
2156	13136 7	Devínska Nová Ves			518	468	341	303	288	162	117	45
2156	616	Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5		520	470	343	305	290	164	127	55
2156	13053 4	Diviaky			313	273	184	146	131	188	193	231
2156	17595 0	Dlhá nad Oravou			301	261	266	228	213	270	275	303
2156	16110 9	Dlhé nad Cirochou			91	132	225	285	300	458	481	552
2156	14773 6	Dobrá Niva			308	258	131	93	78	128	175	246
2156	13871 9	Dobrá TKD	3,10		29	113	206	266	281	463	486	557
2156	15640 6	Dobšiná			160	110	71	131	146	328	351	422
2156	14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4		171	131	224	206	191	267	290	361
2156	17405 2	Dolný Hričov			314	274	243	205	190	247	231	220
2156	17425 0	Dolný Kubín			283	243	248	210	195	252	257	285
2156	14776 9	Dolný Štál			497	447	320	282	267	129	46	80
2156	15710 7	Drienovská Nová Ves			87	47	140	200	215	367	390	461
2156	17015 9	Dubnica nad Váhom			371	331	300	262	247	199	174	163
2156	14253 9	Dubová			251	211	164	126	111	187	210	281
2156	14736 3	Dunajská Streda			508	458	331	293	278	140	57	69
2156	13446 0	Dvory nad Žitavou			432	382	255	217	202	52	39	122
2156	13693 7	Filakovo			227	177	50	12	27	209	232	303
2156	884	Filakovo št.hr.	1,2	b	239	189	62	0	39	221	244	315
2156	13326 4	Galanta			456	406	279	241	226	100	75	74
2156	14383 4	Gašparovo			223	183	192	154	139	215	238	309
2156	13486 6	Gbelce			436	386	259	221	206	28	63	146
2156	14306 5	Gbely			537	487	360	322	307	204	176	104
2156	14950 0	Gelnica			106	66	159	219	234	332	355	426
2156	15502 8	Gemerská Hôrka	4		150	100	29	89	104	286	309	380
2156	17315 3	Handlová			341	301	194	156	141	190	165	203
2156	15280 1	Haniska pri Košiciach	8		74	24	105	165	180	362	385	456
2156	13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	3,8	a	–	–	–	–	–	–	–	–
2156	16710 6	Hatalov			51	92	185	245	260	442	465	536
2156	14483 2	Heľpa			205	165	210	172	157	233	256	327
2156	14156 4	Hlboké			501	451	324	286	271	168	143	112
2156	14093 9	Hliník nad Hronom			327	277	150	112	97	112	132	203

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
				Devínska Nová Ves št.hr. Marchegg	Bratislava - Petržalka št.hr. Kittsee	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonín	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Viarský Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
												1,2,5
				616	617	890	891	893	894	895	896	
2156	15906 1	Hlohovec		85	85	97	112	86	87	122	182	
2156	14620 9	Hnilec		370	370	386	401	370	305	286	258	
2156	15223 1	Hnúšťa		357	357	373	388	362	331	313	285	
2156	14326 3	Holíč nad Moravou		112	112	26	3	185	186	221	281	
2156	891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2 b	115	115	29	0	188	189	224	284	
2156	14683 7	Hontianske Nemce		232	232	271	286	270	242	226	198	
2156	14643 1	Hontianske Tesáre		222	222	261	276	260	252	236	208	
2156	13093 0	Horná Štubňa		212	212	224	239	190	141	125	97	
2156	14466 7	Horné Srnie		157	157	169	184	86	5	56	116	
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2 b	162	162	174	189	91	0	61	121	
2156	14343 8	Hronec		283	283	299	314	283	218	199	171	
2156	13183 9	Hronská Dúbrava		213	213	229	244	218	187	171	143	
2156	14013 7	Hronský Beňadik		163	163	179	194	168	165	200	193	
2156	15470 8	Hucín		385	385	401	416	390	359	341	313	
2156	15616 6	Hul		113	113	152	167	151	148	183	243	
2156	16040 8	Humenné		530	530	545	560	462	397	378	350	
2156	15826 1	Hurbanovo		120	120	159	174	166	163	198	258	
2156	15836 0	Chotín		128	128	167	182	174	171	206	266	
2156	17295 7	Chrenovec		184	184	196	211	162	113	148	125	
2156	15196 9	Chynorany		141	141	153	168	119	70	105	165	
2156	17025 8	Ilava		161	161	173	188	90	25	36	96	
2156	16396 4	Ipeľský Sokolec	4	187	187	226	241	225	222	257	243	
2156	15276 9	Ivanka pri Nitre		122	122	134	149	123	120	155	215	
2156	14166 3	Jablonica		99	99	39	54	134	135	170	230	
2156	14026 9	Jablonové		64	64	54	69	179	180	215	275	
2156	16076 2	Jelenec		128	128	140	155	129	126	161	221	
2156	15440 1	Jelšava		394	394	410	425	399	368	350	322	
2156	13803 2	Jesenské		322	322	338	353	327	296	278	250	
2156	14813 0	Kalinovo		287	287	303	318	292	261	243	215	
2156	15696 8	Kalná nad Hronom		140	140	179	194	178	175	210	216	
2156	16080 4	Kamenica nad Cirochou		537	537	552	567	469	404	385	357	
2156	16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4	157	157	196	211	203	200	235	254	
2156	15800 6	Kapušany pri Prešove		470	470	485	500	402	337	318	290	
2156	14883 3	Katarínska Huta	4	301	301	317	332	306	275	257	229	
2156	14230 7	Kežmarok		375	375	387	402	304	239	220	192	
2156	14943 5	Kokava nad Rimavicou		314	314	330	345	319	288	270	242	
2156	14906 2	Komárno		123	123	171	186	181	178	213	273	
2156	888	Komárno št.hr.	1,2	127	127	175	190	185	182	217	277	
2156	15416 1	Koniarovce		115	115	127	142	116	96	131	191	
2156	17755 0	Konská pri Rajci		236	236	248	263	165	100	81	53	

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Miszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
2156	15906 1	Hlohovec				196	353	505	472	475
2156	14620 9	Hnilec				272	152	216	185	188
2156	15223 1	Hnúšťa				299	265	323	266	269
2156	14326 3	Holíč nad Moravou				295	452	613	581	584
2156	891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2	b		298	455	616	584	587
2156	14683 7	Hontianske Nemce				212	327	406	373	376
2156	14643 1	Hontianske Tesáre				222	337	416	383	386
2156	13093 0	Horná Štubňa				111	226	387	356	359
2156	14466 7	Horné Srnie				130	287	448	417	420
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2	b		135	292	453	422	425
2156	14343 8	Hronec				185	247	311	280	283
2156	13183 9	Hronská Dúbrava				157	272	373	340	343
2156	14013 7	Hronský Beňadik				207	322	423	390	393
2156	15470 8	Hucín				327	191	249	192	195
2156	15616 6	Hul				257	372	473	440	443
2156	16040 8	Humenné				364	132	56	65	115
2156	15826 1	Hurbanovo				272	390	506	473	476
2156	15836 0	Chotín				280	398	514	481	484
2156	17295 7	Chrenovec				139	254	415	384	387
2156	15196 9	Chynorany				179	297	458	427	430
2156	17025 8	Ilava				110	267	428	397	400
2156	16396 4	Ipeľský Sokolec	4			257	372	451	418	421
2156	15276 9	Ivanka pri Nitre				229	347	496	463	466
2156	14166 3	Jablonica				244	401	562	530	533
2156	14026 9	Jablonové				289	446	606	573	576
2156	16076 2	Jelenec				235	353	462	429	432
2156	15440 1	Jelšava				336	200	258	201	204
2156	13803 2	Jesenské				264	230	288	231	234
2156	14813 0	Kalinovo				229	283	341	284	287
2156	15696 8	Kalná nad Hronom				230	345	446	413	416
2156	16080 4	Kamenica nad Cirochou				371	139	63	72	122
2156	16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4			268	383	481	448	451
2156	15800 6	Kapušany pri Prešove				304	72	116	107	139
2156	14883 3	Katarínska Huta	4			243	297	355	298	301
2156	14230 7	Kežmarok				206	53	227	211	214
2156	14943 5	Kokava nad Rimavicou				256	310	368	311	314
2156	14906 2	Komárno				287	405	521	488	491
2156	888	Komárno št.hr.	1,2			291	409	525	492	495
2156	15416 1	Koniarovce				205	323	484	453	456
2156	17755 0	Konská pri Rajci				67	224	385	354	357

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)															
				Slovenské Nové Mesto št.hr.	Satoraljaiújhely	Čaňa št.hr.	Hidasnémeti	Lenártovce št.hr.	Bánréve	Filakovo št.hr.	Somoskőjfalu	Lučenec št.hr.	Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr.	Szob	Komárno št.hr.	Komárom	Rusovce št.hr.	Rajka
				1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,5	1,2	1,2	1,2	1,2,5	1,2	1,2	1,2	1,2,5			
				880	881	883	884	885	887	888	889								
2156	15906 1	Hlohovec		439	389	262	224	209	124	99	94								
2156	14620 9	Hnilec		152	112	205	225	210	286	309	380								
2156	15223 1	Hnúšťa		233	183	56	76	91	273	296	367								
2156	14326 3	Holíč nad Moravou		548	498	371	333	318	215	187	115								
2156	891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2 b	551	501	374	336	321	218	190	118								
2156	14683 7	Hontianske Nemce		340	290	163	125	110	96	159	242								
2156	14643 1	Hontianske Tesáre		350	300	173	135	120	86	149	232								
2156	13093 0	Horná Štubňa		323	283	176	138	123	178	183	221								
2156	14466 7	Horné Srnie		384	344	312	274	259	202	177	166								
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2 b	389	349	317	279	264	207	182	171								
2156	14343 8	Hronec		247	207	176	138	123	199	222	293								
2156	13183 9	Hronská Dúbrava		307	257	130	92	77	132	152	223								
2156	14013 7	Hronský Beňadik		357	307	180	142	127	82	102	173								
2156	15470 8	Hucín		159	109	44	104	119	301	324	395								
2156	15616 6	Hul		407	357	230	192	177	77	52	123								
2156	16040 8	Humenné		79	120	213	273	288	446	469	540								
2156	15826 1	Hurbanovo		440	390	263	225	210	72	19	130								
2156	15836 0	Chotín		448	398	271	233	218	80	11	129								
2156	17295 7	Chrenovec		351	311	204	166	151	180	155	193								
2156	15196 9	Chynorany		394	354	247	209	194	137	112	150								
2156	17025 8	Ilava		364	324	293	255	240	206	181	170								
2156	16396 4	Ipeľský Sokolec	4	385	335	208	170	155	51	114	197								
2156	15276 9	Ivanka pri Nitre		430	380	253	215	200	87	62	131								
2156	14166 3	Jablonica		497	447	320	282	267	164	139	108								
2156	14026 9	Jablonové		540	490	363	325	310	184	139	67								
2156	16076 2	Jelenec		396	346	219	181	166	113	96	137								
2156	15440 1	Jelšava		168	118	53	113	128	310	333	404								
2156	13803 2	Jesenské		198	148	21	41	56	238	261	332								
2156	14813 0	Kalinovo		251	201	74	36	21	203	226	297								
2156	15696 8	Kalná nad Hronom		380	330	203	165	150	73	79	150								
2156	16080 4	Kamenica nad Cirochou		86	127	220	280	295	453	476	547								
2156	16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4	415	365	238	200	185	21	84	167								
2156	15800 6	Kapušany pri Prešove		103	66	159	219	234	386	409	480								
2156	14883 3	Katarínska Huta	4	265	215	88	50	35	217	240	311								
2156	14230 7	Kežmarok		178	138	231	291	294	351	356	384								
2156	14943 5	Kokava nad Rimavicou		278	228	101	63	48	230	253	324								
2156	14906 2	Komárno		455	405	278	240	225	87	4	122								
2156	888	Komárno št.hr.	1,2	459	409	282	244	229	91	0	126								
2156	15416 1	Koniarovce		420	376	249	211	196	111	86	124								
2156	17755 0	Konská pri Rajci		321	281	250	212	197	254	256	245								

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)					
				1,2,5 Marchegg	1,2 Kittsee	1,2 Lanzhot	1,2,b Hodonín	1,2,b Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	1,2,b Horné Srnie št.hr. Viarsky Prúsmýk	1,2 Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	1,2 Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
				616	617	890	891	893	894	895	896
2156	13353 8	Kostiviarska		250	250	266	281	240	175	156	128
2156	13580 6	Kostoľany nad Hornádom		450	450	465	480	382	317	298	270
2156	13600 2	Košice		457	457	473	488	391	326	307	279
2156	16150 5	Koškovce		546	546	561	576	478	413	394	366
2156	15756 0	Kozárovce		159	159	175	190	164	161	196	197
2156	13161 5	Kráľova Lehota		319	319	331	346	248	183	164	136
2156	17475 5	Kraľovany		259	259	271	286	188	123	104	76
2156	13660 6	Krásna nad Hornádom		464	464	480	495	398	333	314	286
2156	18215 4	Krásno nad Kysucou		239	239	251	266	168	103	84	18
2156	13123 5	Kremnica		232	232	244	259	210	161	145	117
2156	13133 4	Kremnické Bane		222	222	234	249	200	151	135	107
2156	13523 6	Kriváň		250	250	266	281	255	224	206	178
2156	15026 8	Križovany nad Dudváhom		71	71	83	98	105	106	141	201
2156	13460 1	Kropachy		417	417	429	444	346	281	262	234
2156	14713 2	Krupina		242	242	274	289	263	232	216	188
2156	14056 6	Kuchyňa	4	72	72	62	77	187	188	223	283
2156	155606	Kunova Teplica		380	380	396	411	385	354	336	308
2156	13016 1	Kúty		93	93	7	22	166	167	202	262
2156	890	Kúty št.hr.	1,2	100	100	0	29	173	174	209	269
2156	14666 2	Kvetoslavov	4	50	50	98	113	165	166	201	261
2156	13560 8	Kysak		443	443	458	473	375	310	291	263
2156	18245 1	Kysucké Nové mesto		230	230	242	257	159	94	75	27
2156	17045 6	Ladce		166	166	178	193	95	30	31	91
2156	17145 4	Lednické Rovne		170	170	182	197	99	26	69	129
2156	14706 6	Lehnice		58	58	106	121	173	174	209	269
2156	13873 5	Lenartovce		342	342	358	373	347	316	298	270
2156	883	Lenartovce št.hr.	1,2	343	343	359	374	348	317	299	271
2156	13716 6	Leopoldov		80	80	92	107	81	82	117	177
2156	15716 4	Levice		147	147	186	201	176	173	208	209
2156	14500 3	Levoča		400	400	412	427	329	264	245	217
2156	17505 9	Lietavská Lúčka		227	227	239	254	156	91	72	44
2156	16410 3	Lipany		444	444	456	471	373	308	289	261
2156	15110 0	Lipovník		393	393	409	424	398	367	349	321
2156	13081 5	Liptovská Teplá		285	285	297	312	214	149	130	102
2156	13141 7	Liptovský Hrádok		314	314	326	341	243	178	159	131
2156	13101 1	Liptovský Mikuláš		303	303	315	330	232	167	148	120
2156	13071 6	Lisková	8	281	281	293	308	210	145	126	98
2156	15676 0	Lok		136	136	175	190	174	171	206	220
2156	13553 3	Lovinobaňa		264	264	280	295	269	238	220	192
2156	13126 8	Lozorno	4	60	60	50	65	175	176	211	271

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
				Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Múszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
				1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	1,2
				834	835	836	952	950
2156	13353 8	Kostiviarska		142	257	346	315	318
2156	13580 6	Kostoľany nad Hornádom		284	86	150	105	108
2156	13600 2	Košice		293	95	153	96	99
2156	16150 5	Koškovce		380	148	40	81	131
2156	15756 0	Kozárovce		211	326	427	394	397
2156	13161 5	Kráľova Lehota		150	109	270	239	242
2156	17475 5	Kraľovany		90	169	330	299	302
2156	13660 6	Krásna nad Hornádom		300	102	146	89	92
2156	18215 4	Krásno nad Kysucou		32	227	388	357	360
2156	13123 5	Kremnica		131	246	399	366	369
2156	13133 4	Kremnické Bane		121	236	397	366	369
2156	13523 6	Kriváň		192	302	360	303	306
2156	15026 8	Križovany nad Dudváhom		215	372	533	501	504
2156	13460 1	Krompachy		248	108	172	141	144
2156	14713 2	Krupina		202	317	396	363	366
2156	14056 6	Kuchyňa	4	297	454	614	581	584
2156	155606	Kunova Teplica		322	186	244	187	190
2156	13016 1	Kúty		276	433	594	562	565
2156	890	Kúty št.hr.	1,2	283	440	601	569	572
2156	14666 2	Kvetoslavov	4	275	432	591	558	561
2156	13560 8	Kysak		277	79	143	112	115
2156	18245 1	Kysucké Nové mesto		41	218	379	348	351
2156	17045 6	Ladce		105	262	423	392	395
2156	17145 4	Lednické Rovne		143	300	461	430	433
2156	14706 6	Lehnice		283	440	586	553	556
2156	13873 5	Lenartovce		284	210	268	211	214
2156	883	Lenartovce št.hr.	1,2	285	211	269	212	215
2156	13716 6	Leopoldov		191	348	509	477	480
2156	15716 4	Levice		223	338	439	406	409
2156	14500 3	Levoča		231	106	215	184	187
2156	17505 9	Lietavská Lúčka		58	215	376	345	348
2156	16410 3	Lipany		275	30	158	149	164
2156	15110 0	Lipovník		335	159	217	160	163
2156	13081 5	Liptovská Teplá		116	143	304	273	276
2156	13141 7	Liptovský Hrádok		145	114	275	244	247
2156	13101 1	Liptovský Mikuláš		134	125	286	255	258
2156	13071 6	Lisková	8	112	147	308	277	280
2156	15676 0	Lok		234	349	450	417	420
2156	13553 3	Lovinobaňa		206	288	346	289	292
2156	13126 8	Lozorno	4	285	442	602	569	572

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
				Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoraljaiújhely	Čaňa št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka
				1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,5	1,2	1,2	1,2,5
				880	881	883	884	885	887	888	889
2156	13353 8	Kostiviarska		282	242	143	105	90	166	189	260
2156	13580 6	Kostoľany nad Hornádom		72	32	125	185	200	366	389	460
2156	13600 2	Košice		63	23	116	176	191	373	396	467
2156	16150 5	Koškovce		95	136	229	289	304	462	485	556
2156	15756 0	Kozárovce		361	311	184	146	131	78	98	169
2156	13161 5	Kráľova Lehota		206	166	259	253	238	295	300	328
2156	17475 5	Kraľovany		266	226	231	193	178	235	240	268
2156	13660 6	Krásna nad Hornádom		56	30	123	183	198	380	403	474
2156	18215 4	Krásno nad Kysucou		324	284	253	215	200	257	259	248
2156	13123 5	Kremnica		333	283	156	118	103	158	178	241
2156	13133 4	Kremnické Bane		333	293	166	128	113	168	188	231
2156	13523 6	Kriváň		270	220	93	55	40	166	189	260
2156	15026 8	Križovany nad Dudváhom		468	418	291	253	238	120	95	80
2156	13460 1	Krompachy		108	68	161	221	236	350	373	426
2156	14713 2	Krupina		330	280	153	115	100	106	169	252
2156	14056 6	Kuchyňa	4	548	498	371	333	318	192	147	75
2156	155606	Kunova Teplica		154	104	39	99	114	296	319	390
2156	13016 1	Kúty		529	479	352	314	299	196	168	96
2156	890	Kúty št.hr.	1,2	536	486	359	321	306	203	175	103
2156	14666 2	Kvetoslavov	4	525	475	348	310	295	160	77	49
2156	13560 8	Kysak		79	39	132	192	207	359	382	453
2156	18245 1	Kysucké Nové mesto		315	275	244	206	191	248	250	239
2156	17045 6	Ladce		359	319	288	250	235	211	186	175
2156	17145 4	Lednické Rovne		397	357	325	287	272	215	190	179
2156	14706 6	Lehnice		520	470	343	305	290	152	69	57
2156	13873 5	Lenartovce		178	128	1	61	76	258	281	352
2156	883	Lenartovce št.hr.	1,2	179	129	0	62	77	259	282	353
2156	13716 6	Leopoldov		444	394	267	229	214	129	104	89
2156	15716 4	Levice		373	323	196	158	143	66	86	157
2156	14500 3	Levoča		151	111	204	264	279	376	381	409
2156	17505 9	Lietavská Lúčka		312	272	241	203	188	245	247	236
2156	16410 3	Lipany		128	88	181	241	256	408	425	453
2156	15110 0	Lipovník		127	77	52	112	127	309	332	403
2156	13081 5	Liptovská Teplá		240	200	257	219	204	261	266	294
2156	13141 7	Liptovský Hrádok		211	171	264	248	233	290	295	323
2156	13101 1	Liptovský Mikuláš		222	182	275	237	222	279	284	312
2156	13071 6	Lisková	8	244	204	253	215	200	257	262	290
2156	15676 0	Lok		384	334	207	169	154	77	75	146
2156	13553 3	Lovinobaňa		256	206	79	41	26	180	203	274
2156	13126 8	Lozorno	4	536	486	359	321	306	180	135	63

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode - nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)					
						1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,b	1,2,b	1,2	1,2
						616	617	890	891	893	894	895	896
	2156	15430 2	Lubeník			398	398	414	429	403	372	354	326
	2156	13011 2	Ľubochňa			264	264	276	291	193	128	109	81
	2156	13613 5	Lučenec			278	278	294	309	283	252	234	206
	2156	885	Lučenec št. hr.	1,2,5		290	290	306	321	295	264	246	218
	2156	15456 7	Ludanice			124	124	136	151	125	87	122	182
	2156	17545 5	Lúky pod Makyťou			189	189	201	216	118	53	8	94
	2156	895	Lúky pod Makyťou št.hr.	1,2		197	197	209	224	126	61	0	102
	2156	15336 1	Lužianky			108	108	120	135	109	106	141	201
	2156	15333 8	Lužianky TIP	4,b		111	111	123	138	112	109	144	204
	2156	18275 8	Makov	4		276	276	288	303	205	140	121	33
	2156	13530 1	Malá Lodina			433	433	448	463	365	300	281	253
	2156	16156 2	Malá Maňa	8		115	115	154	169	153	150	185	245
	2156	13086 4	Malacky			67	67	33	48	182	183	218	278
	2156	15103 5	Malé Straciny	4		315	315	331	346	320	289	271	243
	2156	16146 3	Maňa			117	117	156	171	155	152	187	247
	2156	13490 8	Margecany			424	424	439	454	356	291	272	244
	2156	13390 0	Markušovce			396	396	408	423	325	260	241	213
	2156	13013 8	Martin			244	244	256	271	177	112	93	65
	2156	14200 0	Matejovce pri Poprade			365	365	377	392	294	229	210	182
	2156	16870 8	Maťovce	4,8		551	551	567	582	485	420	401	373
	2156	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10		553	553	569	584	487	422	403	375
	2156	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2 a		553	553	569	584	487	422	403	375
	2156	15700 8	Medzev			441	441	457	472	437	372	353	325
	2156	14223 2	Medzibrod			263	263	279	294	263	198	179	151
	2156	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8		282	282	294	309	211	146	127	99
	2156	16220 6	Medzilaborce			571	571	586	601	503	438	419	391
	2156	836	Medzilaborce št.hr.	1,2 b		586	586	601	616	518	453	434	406
	2156	13750 5	Michalany	8		505	505	521	536	439	374	355	327
	2156	16730 4	Michalovce			530	530	546	561	464	399	380	352
	2156	14570 6	Mlynky			361	361	377	392	361	296	277	249
	2156	15106 8	Mníchova Lehota	8		157	157	169	184	86	37	72	132
	2156	14880 9	Mníšek nad Hnilcom			401	401	417	432	379	314	295	267
	2156	15170 4	Moldava nad Bodvou			426	426	442	457	422	357	338	310
	2156	15380 9	Muráň			414	414	430	445	419	388	370	342
	2156	14376 8	Myjava			152	152	164	179	9	82	117	177
	2156	14830 4	Nálepkovo			384	384	400	415	384	319	300	272
	2156	18276 6	Nemčanka	8		68	68	70	85	103	104	139	199
	2156	14476 6	Nemšová			153	153	165	180	82	9	52	112
	2156	15306 4	Nitra			115	115	127	142	116	113	148	208
	2156	17275 9	Nitrianske Pravno			186	186	198	213	164	115	150	145

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
				Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Mluszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
				1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	1,2
				834	835	836	952	950
2156	15430 2	Lubeník		340	204	262	205	208
2156	13011 2	Ľubochňa		95	164	325	294	297
2156	13613 5	Lučenec		220	274	332	275	278
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2,5	232	286	344	287	290
2156	15456 7	Ludanice		196	314	475	444	447
2156	17545 5	Lúky pod Makytou		108	265	426	395	398
2156	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2	116	273	434	403	406
2156	15336 1	Lužianky		215	333	482	449	452
2156	15333 8	Lužianky TIP	4,b	218	336	485	452	455
2156	18275 8	Makov	4	47	264	425	394	397
2156	13530 1	Malá Lodina		267	89	153	122	125
2156	16156 2	Malá Maňa	8	259	377	479	446	449
2156	13086 4	Malacky		292	449	609	576	579
2156	15103 5	Malé Straciny	4	257	311	369	312	315
2156	16146 3	Maňa		261	376	477	444	447
2156	13490 8	Margecany		258	98	162	131	134
2156	13390 0	Markušovce		227	102	193	162	165
2156	13013 8	Martin		79	194	355	324	327
2156	14200 0	Matejovce pri Poprade		196	63	232	201	204
2156	16870 8	Maťovce	4,8	387	177	119	2	112
2156	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10	389	179	121	0	114
2156	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2 a	389	179	121	0	114
2156	15700 8	Medzev		339	141	199	142	145
2156	14223 2	Medzibrod		165	259	323	292	295
2156	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8	113	192	353	322	325
2156	16220 6	Medzilaborce		405	173	15	106	156
2156	836	Medzilaborce št.hr.	1,2 b	420	188	0	121	171
2156	13750 5	Michal'any	8	341	143	120	63	51
2156	16730 4	Michalovce		366	138	80	41	91
2156	14570 6	Mlynky		263	161	225	194	197
2156	15106 8	Mníchova Lehota	8	146	303	464	433	436
2156	14880 9	Mníšek nad Hnilcom		281	121	185	154	157
2156	15170 4	Moldava nad Bodvou		324	126	184	127	130
2156	15380 9	Muráň		356	220	278	221	224
2156	14376 8	Myjava		191	348	509	478	481
2156	14830 4	Nálepkovo		286	138	202	171	174
2156	18276 6	Nemčanka	8	213	370	531	499	502
2156	14476 6	Nemšová		126	283	444	413	416
2156	15306 4	Nitra		222	340	489	456	459
2156	17275 9	Nitrianske Pravno		159	274	435	404	407

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
				Slovenské Nové Mesto št.hr.	Čaňa št.hr.	Lenártovce št.hr.	Filakovo št.hr.	Lučenec št.hr.	Štúrovo št.hr.	Komárno št.hr.	Rusovce št.hr.
				1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,5	1,2	1,2	1,2,5
				880	881	883	884	885	887	888	889
2156	15430 2	Lubeník		172	122	57	117	132	314	337	408
2156	13011 2	Ľubochňa		261	221	236	198	183	240	245	273
2156	13613 5	Lučenec		242	192	65	27	12	194	217	288
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2,5	254	204	77	39	0	206	229	300
2156	15456 7	Ludanice		411	371	258	220	205	120	95	133
2156	17545 5	Lúky pod Makytou		362	322	291	253	238	234	209	198
2156	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2	370	330	299	261	246	242	217	206
2156	15336 1	Lužianky		416	366	239	201	186	101	76	117
2156	15333 8	Lužianky TIP	4,b	419	369	242	204	189	104	79	120
2156	18275 8	Makov	4	361	321	290	252	237	294	296	285
2156	13530 1	Malá Lodina		89	49	142	202	217	349	372	443
2156	16156 2	Malá Maňa	8	413	363	236	198	183	79	54	125
2156	13086 4	Malacky		543	493	366	328	313	187	142	70
2156	15103 5	Malé Straciny	4	279	229	102	64	49	231	254	325
2156	16146 3	Maňa		411	361	234	196	181	81	56	127
2156	13490 8	Margecany		98	58	151	211	226	340	363	434
2156	13390 0	Markušovce		129	89	182	242	257	371	377	405
2156	13013 8	Martin		291	251	206	168	153	210	215	253
2156	14200 0	Matejovce pri Poprade		168	128	221	281	284	341	346	374
2156	16870 8	Maťovce	4,8	76	117	210	270	285	467	490	561
2156	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10	78	119	212	272	287	469	492	563
2156	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2 a	78	119	212	272	287	469	492	563
2156	15700 8	Medzev		109	59	100	160	175	357	380	451
2156	14223 2	Medzibrod		259	219	156	118	103	179	202	273
2156	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8	289	249	254	216	201	258	263	291
2156	16220 6	Medzilaborce		120	161	254	314	329	487	510	581
2156	836	Medzilaborce št.hr.	1,2 b	135	176	269	329	344	502	525	596
2156	13750 5	Michal'any	8	15	71	164	224	239	421	444	515
2156	16730 4	Michalovce		55	96	189	249	264	446	469	540
2156	14570 6	Mlynky		161	121	214	216	201	277	300	371
2156	15106 8	Mníchova Lehota	8	400	360	280	242	227	170	145	166
2156	14880 9	Mníšek nad Hnilcom		121	81	174	234	241	317	340	411
2156	15170 4	Moldava nad Bodvou		94	44	85	145	160	342	365	436
2156	15380 9	Muráň		188	138	73	133	148	330	353	424
2156	14376 8	Myjava		445	405	339	301	286	201	176	161
2156	14830 4	Nálepko		138	98	191	239	224	300	323	394
2156	18276 6	Nemčanka	8	466	416	289	251	236	133	108	77
2156	14476 6	Nemšová		380	340	308	270	255	198	173	162
2156	15306 4	Nitra		423	373	246	208	193	94	69	124
2156	17275 9	Nitrianske Pravno		371	331	224	186	171	182	157	195

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)					
						1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,b	1,2,b	1,2	1,2
						616	617	890	891	893	894	895	896
	2156	15600 0	Nižná Slaná	8		403	403	419	434	408	377	359	331
	2156	15990 5	Nižný Hrabovec			513	513	528	543	445	380	361	333
	2156	14033 5	Nová Baňa			174	174	190	205	179	176	210	182
	2156	17235 3	Nováky			166	166	178	193	144	95	130	143
	2156	14656 3	Nové Košariská			42	42	90	105	157	158	193	253
	2156	13816 4	Nové Mesto nad Váhom			116	116	128	143	45	46	81	141
	2156	15386 6	Nové Sady			108	108	120	135	109	110	145	205
	2156	13436 1	Nové Zámky			106	106	145	160	152	149	184	244
	2156	15520 0	Ochtiná			390	390	406	421	395	364	346	318
	2156	17585 1	Oravský Podzámok			286	286	298	313	215	150	131	103
	2156	14726 4	Orechová Potôň			64	64	112	127	179	180	215	275
	2156	15586 1	Oslany	8		156	156	168	183	134	85	120	153
	2156	13416 3	Palárikovo			96	96	135	150	143	144	179	239
	2156	16790 8	Parchovany			523	523	538	553	455	390	371	343
	2156	17635 4	Párnica			267	267	279	294	196	131	112	84
	2156	13626 7	Pezinok			36	36	90	105	125	126	161	221
	2156	13746 3	Piešťany			98	98	110	125	63	64	99	159
	2156	14076 4	Plavecké Podhradie			85	85	75	90	200	201	236	296
	2156	14390 9	Plaveč			421	421	433	448	350	285	266	238
	2156	835	Plaveč št.hr.	1,2		428	428	440	455	357	292	273	245
	2156	14370 1	Plavnica			414	414	426	441	343	278	259	231
	2156	15010 2	Plešivec			373	373	389	404	378	347	329	301
	2156	15680 2	Počkaj			439	439	455	470	435	370	351	323
	2156	17665 1	Podbiel			301	301	313	328	230	165	146	118
	2156	14293 5	Podbrezová			279	279	295	310	279	214	195	167
	2156	15626 5	Podhájska	4		119	119	158	173	157	154	189	237
	2156	14320 6	Podolíneč			392	392	404	419	321	256	237	209
	2156	14626 6	Podunajské Biskupice			36	36	84	99	151	152	187	247
	2156	16316 2	Pohronský Ruskov	4		172	172	211	226	206	203	238	239
	2156	14433 7	Polomka			309	309	325	340	309	244	225	197
	2156	14893 2	Poltár			297	297	313	328	302	271	253	225
	2156	13250 6	Poprad - Tatry			361	361	373	388	290	225	206	178
	2156	17695 8	Považská Bystrica			188	188	200	215	117	52	33	69
	2156	14930 2	Prakovce			408	408	424	439	372	307	288	260
	2156	15750 3	Prešov			460	460	475	490	392	327	308	280
	2156	13850 3	Pribeňík			545	545	561	576	479	414	395	367
	2156	13456 9	Pribeta			118	118	157	172	164	161	196	256
	2156	13033 6	Príbovce - Rakovo			236	236	248	263	185	120	101	73
	2156	17255 1	Prievidza			175	175	187	202	153	104	139	134
	2156	17725 3	Púchov			176	176	188	203	105	40	21	81

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
				Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Miuszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
				1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	1,2
				834	835	836	952	950
2156	15600 0	Nižná Slaná	8	345	183	241	184	187
2156	15990 5	Nižný Hrabovec		347	115	73	64	110
2156	14033 5	Nová Baňa		196	311	412	379	382
2156	17235 3	Nováky		157	272	433	402	405
2156	14656 3	Nové Košariská		267	424	583	550	553
2156	13816 4	Nové Mesto nad Váhom		155	312	473	442	445
2156	15386 6	Nové Sady		219	338	490	457	460
2156	13436 1	Nové Zámky		258	376	492	459	462
2156	15520 0	Ochtiná		332	196	254	197	200
2156	17585 1	Oravský Podzámok		117	196	357	326	329
2156	14726 4	Orechová Potôň		289	446	580	547	550
2156	15586 1	Oslany	8	167	282	443	412	415
2156	13416 3	Palárikovo		253	374	490	457	460
2156	16790 8	Parchovany		357	125	97	58	86
2156	17635 4	Párnica		98	177	338	307	310
2156	13626 7	Pezinok		235	392	553	521	524
2156	13746 3	Piešťany		173	330	491	460	463
2156	14076 4	Plavecké Podhradie		310	467	627	594	597
2156	14390 9	Plaveč		252	7	181	172	187
2156	835	Plaveč št.hr.	1,2	259	0	188	179	194
2156	14370 1	Plavnica		245	14	188	179	194
2156	15010 2	Plešivec		315	179	237	180	183
2156	15680 2	Počkaj		337	139	197	140	143
2156	17665 1	Podbiel		132	211	372	341	344
2156	14293 5	Podbrezová		181	243	307	276	279
2156	15626 5	Podhájska	4	251	366	467	434	437
2156	14320 6	Podolíneč		223	36	210	201	216
2156	14626 6	Podunajské Biskupice		261	418	577	544	547
2156	16316 2	Pohronský Ruskov	4	253	368	469	436	439
2156	14433 7	Polomka		211	213	277	246	249
2156	14893 2	Poltár		239	293	351	294	297
2156	13250 6	Poprad - Tatry		192	67	228	197	200
2156	17695 8	Považská Bystrica		83	240	401	370	373
2156	14930 2	Prakovce		274	114	178	147	150
2156	15750 3	Prešov		294	62	126	117	132
2156	13850 3	Pribeník		381	183	160	103	11
2156	13456 9	Pribeta		270	388	504	471	474
2156	13033 6	Príbovce - Rakovo		87	202	363	332	335
2156	17255 1	Prievidza		148	263	424	393	396
2156	17725 3	Púchov		95	252	413	382	385

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)								
			Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoraljaiújhely	Čaňa št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka	
			1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,5	1,2	1,2	1,2,5	
			880	881	883	884	885	887	888	889	
2156	15600 0	Nižná Slaná	8								
			151	101	62	122	137	319	342	413	
2156	15990 5	Nižný Hrabovec									
			74	109	202	262	277	429	452	523	
2156	14033 5	Nová Baňa									
			346	296	169	131	116	93	113	184	
2156	17235 3	Nováky									
			369	329	222	184	169	162	137	175	
2156	14656 3	Nové Košariská									
			517	467	340	302	287	161	85	41	
2156	13816 4	Nové Mesto nad Váhom									
			409	369	303	265	250	165	140	125	
2156	15386 6	Nové Sady									
			424	374	247	209	194	109	84	117	
2156	13436 1	Nové Zámky									
			426	376	249	211	196	58	33	116	
2156	15520 0	Ochtiná									
			164	114	49	109	124	306	329	400	
2156	17585 1	Oravský Podzámok									
			293	253	258	220	205	262	267	295	
2156	14726 4	Orechová Potôň									
			514	464	337	299	284	146	63	63	
2156	15586 1	Oslany	8								
			379	339	232	194	179	152	127	165	
2156	13416 3	Palárikovo									
			424	374	247	209	194	68	43	106	
2156	16790 8	Parchovany									
			50	91	184	244	259	439	462	533	
2156	17635 4	Párnica									
			274	234	239	201	186	243	248	276	
2156	13626 7	Pezinok									
			488	438	311	273	258	155	117	45	
2156	13746 3	Piešťany									
			427	387	285	247	232	147	122	107	
2156	14076 4	Plavecké Podhradie									
			561	511	384	346	331	205	160	88	
2156	14390 9	Plaveč									
			151	111	204	264	279	397	402	430	
2156	835	Plaveč št.hr.	1,2								
			158	118	211	271	286	404	409	437	
2156	14370 1	Plavnica									
			158	118	211	271	286	390	395	423	
2156	15010 2	Plešivec									
			147	97	32	92	107	289	312	383	
2156	15680 2	Počkaj									
			107	57	98	158	173	355	378	449	
2156	17665 1	Podbiel									
			308	268	273	235	220	277	282	310	
2156	14293 5	Podbrezová									
			243	203	172	134	119	195	218	289	
2156	15626 5	Podhájska	4								
			401	351	224	186	171	83	58	129	
2156	14320 6	Podolíneč									
			180	140	233	293	308	368	373	401	
2156	14626 6	Podunajské Biskupice									
			511	461	334	296	281	155	91	35	
2156	16316 2	Pohronský Ruskov	4								
			403	353	226	188	173	36	99	182	
2156	14433 7	Polomka									
			213	173	202	164	149	225	248	319	
2156	14893 2	Poltár									
			261	211	84	46	31	213	236	307	
2156	13250 6	Poprad - Tatry									
			164	124	217	277	280	337	342	370	
2156	17695 8	Považská Bystrica									
			337	297	266	228	213	233	208	197	
2156	14930 2	Prakovce									
			114	74	167	227	242	324	347	418	
2156	15750 3	Prešov									
			96	56	149	209	224	376	399	470	
2156	13850 3	Pribeník									
			27	111	204	264	279	461	484	555	
2156	13456 9	Pribeta									
			438	388	261	223	208	46	45	128	
2156	13033 6	Príbovce - Rakovo									
			299	259	198	160	145	202	207	245	
2156	17255 1	Prievidza									
			360	320	213	175	160	171	146	184	
2156	17725 3	Púchov									
			349	309	278	240	225	221	196	185	

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)					
				1,2,5 Marchegg	1,2 Kitsee	1,2 Lanzhot	1,2,b Hodonín	1,2,b Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	1,2,b Horné Srnie št.hr. Viarsky Prúsmýk	1,2 Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	1,2 Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
				616	617	890	891	893	894	895	896
2156	15966 5	Radošina		124	124	136	151	125	126	161	221
2156	13403 1	Radvaň		242	242	258	273	247	183	164	136
2156	16190 1	Radvaň nad Laborcom		556	556	571	586	488	423	404	376
2156	17745 1	Rajec		241	241	253	268	170	105	86	58
2156	18205 5	Raková	4	254	254	266	281	183	118	99	11
2156	13663 0	Rapovce	4	285	285	301	316	290	259	241	213
2156	15400 5	Revúca		405	405	421	436	410	379	361	333
2156	15293 4	Rimavská Baňa		349	349	365	380	354	323	305	277
2156	15033 4	Rimavská Sobota		333	333	349	364	338	307	289	261
2156	15926 9	Rišňovce		94	94	106	121	95	96	131	191
2156	14046 7	Rohožník		77	77	67	82	192	193	228	288
2156	15060 7	Rožňava		386	386	402	417	391	360	342	314
2156	13710 9	Ruskov	4	479	479	495	510	413	348	329	301
2156	14586 2	Rusovce	4	51	51	99	114	166	167	202	262
2156	889	Rusovce št.hr.	1,2,5	55	55	103	118	170	171	206	266
2156	13041 9	Ružomberok		277	277	289	304	206	141	122	94
2156	15166 2	Rybany		149	149	161	176	111	62	97	157
2156	16380 8	Sabinov		455	455	467	482	384	319	300	272
2156	14753 8	Sása-Pliešovce		243	243	259	274	248	217	201	173
2156	16760 1	Sečovce		519	519	535	550	453	388	369	341
2156	13276 1	Senec		41	41	97	112	134	135	170	230
2156	14136 6	Senica		108	108	30	45	143	144	179	239
2156	14986 4	Sereď		77	77	90	105	98	99	134	194
2156	14996 3	Siladice		86	86	99	114	89	90	125	185
2156	14366 9	Skalica na Slovensku		119	119	33	10	192	193	228	288
2156	18305 3	Skalité	4	264	264	276	291	193	128	109	21
2156	834	Skalité št.hr.	1,2,5	271	271	283	298	200	135	116	28
2156	17355 9	Sklené pri Handlovej		206	206	218	233	184	135	131	103
2156	13296 9	Sládkovičovo		57	57	110	125	118	119	154	214
2156	13720 8	Slanec		486	486	502	517	420	355	336	308
2156	15434 4	Slatina		214	214	253	268	252	249	244	216
2156	15040 9	Slavec jaskyňa	8	378	378	394	409	383	352	334	306
2156	15490 6	Slavošovce		397	397	413	428	402	371	353	325
2156	13443 7	Sliac kúpele		230	230	246	261	235	195	176	148
2156	14203 4	Slovenská Ľupča		255	255	271	286	255	190	171	143
2156	13790 1	Slovenské Nové Mesto	4	519	519	535	550	453	388	369	341
2156	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2,5	520	520	536	551	454	389	370	342
2156	14216 6	Smolenice		85	85	53	68	120	121	156	216
2156	16300 6	Snina	4	553	553	568	583	485	420	401	373
2156	14990 6	Spišská Belá	4	390	390	402	417	319	254	235	207

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
				Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Mluszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
				1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	1,2
				834	835	836	952	950
2156	15966 5	Radošina		235	354	506	473	476
2156	13403 1	Radvaň		150	265	344	313	316
2156	16190 1	Radvaň nad Laborcom		390	158	30	91	141
2156	17745 1	Rajec		72	229	390	359	362
2156	18205 5	Raková	4	25	242	403	372	375
2156	13663 0	Rapovce	4	227	281	339	282	285
2156	15400 5	Revúca		347	211	269	212	215
2156	15293 4	Rimavská Baňa		291	257	315	258	261
2156	15033 4	Rimavská Sobota		275	241	299	242	245
2156	15926 9	Rišňovce		205	344	496	463	466
2156	14046 7	Rohožník		302	459	619	586	589
2156	15060 7	Rožňava		328	166	224	167	170
2156	13710 9	Ruskov	4	315	117	131	74	77
2156	14586 2	Rusovce	4	276	433	592	559	562
2156	889	Rusovce št.hr.	1,2,5	280	437	596	563	566
2156	13041 9	Ružomberok		108	151	312	281	284
2156	15166 2	Rybany		171	305	466	435	438
2156	16380 8	Sabinov		286	41	147	138	153
2156	14753 8	Sása-Pliešovce		187	302	381	348	351
2156	16760 1	Sečovce		355	131	103	52	80
2156	13276 1	Senec		244	401	545	512	515
2156	14136 6	Senica		253	410	571	539	542
2156	14986 4	Sereď		208	365	526	494	497
2156	14996 3	Siladice		199	356	517	485	488
2156	14366 9	Skalica na Slovensku		302	459	620	588	591
2156	18305 3	Skalité	4	7	252	413	382	385
2156	834	Skalité št.hr.	1,2,5	0	259	420	389	392
2156	17355 9	Sklené pri Handlovej		117	232	393	362	365
2156	13296 9	Sládkovičovo		228	385	529	496	499
2156	13720 8	Slanec		322	124	124	67	70
2156	15434 4	Slatina		230	345	424	391	394
2156	15040 9	Slavec jaskyňa	8	320	174	232	175	178
2156	15490 6	Slavošovce		339	203	261	204	207
2156	13443 7	Sliach kúpele		162	277	356	325	328
2156	14203 4	Slovenská Ľupča		157	267	331	300	303
2156	13790 1	Slovenské Nové Mesto	4	355	157	134	77	37
2156	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2,5	356	158	135	78	38
2156	14216 6	Smolenice		230	387	548	516	519
2156	16300 6	Snina	4	387	155	79	88	138
2156	14990 6	Spišská Belá	4	221	68	242	226	229

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)															
				Slovenské Nové Mesto št.hr.	Satoraljaiújhely	Čaňa št.hr.	Hidasnémeti	Lenártovce št.hr.	Bánréve	Filatkovó št.hr.	Somoskőjfalu	Lučenec št.hr.	Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr.	Szob	Komárom št.hr.	Komárom	Rusovce št.hr.	Rajka
				1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,5	1,2	1,2	1,2	1,2,5	1,2	1,2	1,2,5	1,2,5			
				880	881	883	884	885	887	888	889								
	2156 15966 5	Radošina		440	390	263	225	210	125	100	133								
	2156 13403 1	Radvaň		280	240	135	97	82	158	181	252								
	2156 16190 1	Radvaň nad Laborcom		105	146	239	299	314	472	495	566								
	2156 17745 1	Rajec		326	286	255	217	202	259	261	250								
	2156 18205 5	Raková	4	339	299	268	230	215	272	274	263								
	2156 13663 0	Rapovce	4	249	199	72	34	19	201	224	295								
	2156 15400 5	Revúca		179	129	64	124	139	321	344	415								
	2156 15293 4	Rimavská Baňa		225	175	48	68	83	265	288	359								
	2156 15033 4	Rimavská Sobota		209	159	32	52	67	249	272	343								
	2156 15926 9	Rišňovce		430	380	253	215	200	115	90	103								
	2156 14046 7	Rohožník		553	503	376	338	323	197	152	80								
	2156 15060 7	Rožňava		134	84	45	105	120	302	325	396								
	2156 13710 9	Ruskov	4	41	45	138	198	213	395	418	489								
	2156 14586 2	Rusovce	4	526	476	349	311	296	170	122	4								
	2156 889	Rusovce št.hr.	1,2,5	530	480	353	315	300	174	126	0								
	2156 13041 9	Ružomberok		248	208	249	211	196	253	258	286								
	2156 15166 2	Rybany		402	362	255	217	202	145	120	158								
	2156 16380 8	Sabinov		117	77	170	230	245	397	420	464								
	2156 14753 8	Sása-Pliešovce		315	265	138	100	85	121	182	253								
	2156 16760 1	Sečovce		44	85	178	238	253	435	458	529								
	2156 13276 1	Senec		479	429	302	264	249	123	98	51								
	2156 14136 6	Senica		506	456	329	291	276	173	148	117								
	2156 14986 4	Sereď		461	411	284	246	231	113	88	87								
	2156 14996 3	Siladice		452	402	275	237	222	122	97	96								
	2156 14366 9	Skalica na Slovensku		555	505	378	340	325	222	194	122								
	2156 18305 3	Skalité	4	349	309	278	240	225	282	284	273								
	2156 834	Skalité št.hr.	1,2,5	356	316	285	247	232	289	291	280								
	2156 17355 9	Sklené pri Handlovej		329	289	182	144	129	184	177	215								
	2156 13296 9	Sládkovičovo		463	413	286	248	233	107	82	67								
	2156 13720 8	Slanec		34	52	145	205	220	402	425	496								
	2156 15434 4	Slatina		358	308	181	143	128	78	141	224								
	2156 15040 9	Slavec jaskyňa	8	142	92	37	97	112	294	317	388								
	2156 15490 6	Slavošovce		171	121	56	116	131	313	336	407								
	2156 13443 7	Sliach kúpele		292	250	123	85	70	146	169	240								
	2156 14203 4	Slovenská Ľupča		267	227	148	110	95	171	194	265								
	2156 13790 1	Slovenské Nové Mesto	4	1	85	178	238	253	435	458	529								
	2156 880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2,5	0	86	179	239	254	436	459	530								
	2156 14216 6	Smolenice		483	433	306	268	253	150	125	94								
	2156 16300 6	Snina	4	102	143	236	296	311	469	492	563								
	2156 14990 6	Spišská Belá	4	193	153	246	306	309	366	371	399								

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
				Devínska Nová Ves št.hr. Marchegg	Bratislava - Petržalka št.hr. Kittsee	Kúty št.hr. Lanzhot	Holič nad Moravou št.hr. Hodonín	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Viarský Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
												1,2,5
				616	617	890	891	893	894	895	896	
2156	13360 3	Spišská Nová Ves		387	387	399	414	316	251	232	204	
2156	13420 5	Spišské Vlachy		409	409	421	436	338	273	254	226	
2156	16340 2	Stakčín		557	557	572	587	489	424	405	377	
2156	14350 3	Stará Ľubovňa		405	405	417	432	334	269	250	222	
2156	14406 3	Stará Turá		136	136	148	163	25	66	101	161	
2156	14870 0	Stará Voda		389	389	405	420	389	324	305	277	
2156	18365 7	Štaškov	4	259	259	271	286	188	123	104	16	
2156	13513 7	Stožok		243	243	259	274	248	217	199	171	
2156	16010 1	Strážske		521	521	536	551	453	388	369	341	
2156	13810 7	Streda nad Bodrogom	4	527	527	543	558	461	396	377	349	
2156	13466 8	Strekov		126	126	165	180	172	169	204	264	
2156	17785 7	Sučany		246	246	258	273	175	110	91	63	
2156	13230 8	Svit		354	354	366	381	283	218	199	171	
2156	15404 7	Šahy		202	202	241	256	240	237	256	228	
2156	14146 5	Šajdíkove Humence	8	111	111	25	40	148	149	184	244	
2156	13393 4	Šalková	8	250	250	266	281	250	185	166	138	
2156	13336 3	Šaľa		76	76	115	130	123	124	159	219	
2156	15780 0	Šarišské Lúky		464	464	479	494	396	331	312	284	
2156	14116 8	Šaštín-Stráže		101	101	15	30	158	159	194	254	
2156	14276 0	Šelpice		72	72	66	81	107	108	143	203	
2156	13646 5	Šenkvice		43	43	95	110	118	119	154	214	
2156	15530 9	Štítnik		387	387	403	418	392	361	343	315	
2156	13200 1	Štrba	4	342	342	354	369	271	206	187	159	
2156	13526 9	Štúrovo		150	150	189	204	196	193	228	261	
2156	887	Štúrovo št.hr.	1,2	164	164	203	218	210	207	242	275	
2156	15206 6	Šurany		104	104	143	158	142	139	174	234	
2156	14860 1	Švedlár		393	393	409	424	387	322	303	275	
2156	16286 7	Tekovské Lužany		160	160	199	214	189	186	221	222	
2156	14801 5	Telgárt	4	337	337	353	368	337	272	253	225	
2156	16226 3	Tesárske Mlyňany		140	140	158	173	147	144	179	224	
2156	15183 7	Tisovec		371	371	387	402	376	345	327	299	
2156	13603 6	Tomášovce		273	273	289	304	278	247	229	201	
2156	15506 9	Topolčany		131	131	143	158	129	80	115	175	
2156	16256 0	Topolčianky		145	145	157	172	146	143	178	223	
2156	13903 0	Tornaľa		357	357	373	388	362	331	313	285	
2156	16640 5	Trebišov		510	510	526	541	444	379	360	332	
2156	16920 1	Trebišov ŠRT	8 a	-	-	-	-	-	-	-	-	
2156	13886 7	Trenčianska Teplá		149	149	161	176	78	13	48	108	
2156	15086 2	Trenčianska Turná		147	147	159	174	76	27	62	122	
2156	13826 3	Trenčianske Bohuslavice		123	123	135	150	52	39	74	134	

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
				Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Mluszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
				1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	1,2
				834	835	836	952	950
2156	13360 3	Spišská Nová Ves		218	93	202	171	174
2156	13420 5	Spišské Vlasy		240	115	180	149	152
2156	16340 2	Stakčín		391	159	83	92	142
2156	14350 3	Stará Ľubovňa		236	23	197	188	203
2156	14406 3	Stará Turá		175	332	493	462	465
2156	14870 0	Stará Voda		291	133	197	166	169
2156	18365 7	Staškov	4	30	247	408	377	380
2156	13513 7	Stožok		185	300	367	310	313
2156	16010 1	Strážske		355	123	65	56	106
2156	13810 7	Streda nad Bodrogom	4	363	165	142	85	29
2156	13466 8	Strekov		278	396	512	479	482
2156	17785 7	Sučany		77	182	343	312	315
2156	13230 8	Svit		185	74	235	204	207
2156	15404 7	Šahy		242	357	436	403	406
2156	14146 5	Šajdíkove Humence	8	258	415	576	544	547
2156	13393 4	Šalková	8	152	267	336	305	308
2156	13336 3	Šaľa		233	390	510	477	480
2156	15780 0	Šarišské Lúky		298	66	122	113	136
2156	14116 8	Šaštín-Stráže		268	425	586	554	557
2156	14276 0	Šelpice		217	374	535	503	506
2156	13646 5	Šenkvice		228	385	546	514	517
2156	15530 9	Štítnik		329	193	251	194	197
2156	13200 1	Štrba	4	173	86	247	216	219
2156	13526 9	Štúrovo		275	390	488	455	458
2156	887	Štúrovo št.hr.	1,2	289	404	502	469	472
2156	15206 6	Šurany		248	366	482	449	452
2156	14860 1	Švedlár		289	129	193	162	165
2156	16286 7	Tekovské Lužany		236	351	452	419	422
2156	14801 5	Telgárt	4	239	185	249	218	221
2156	16226 3	Tesárske Mlyňany		238	353	454	421	424
2156	15183 7	Tisovec		313	279	337	280	283
2156	13603 6	Tomášovce		215	279	337	280	283
2156	15506 9	Topolčany		189	307	468	437	440
2156	16256 0	Topolčianky		237	352	453	420	423
2156	13903 0	Tornaľa		299	195	253	196	199
2156	16640 5	Trebišov		346	140	100	43	71
2156	16920 1	Trebišov ŠRT	8 a	–	–	–	36	–
2156	13886 7	Trenčianska Teplá		122	279	440	409	412
2156	15086 2	Trenčianska Turná		136	293	454	423	426
2156	13826 3	Trenčianske Bohuslavice		148	305	466	435	438

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)															
				Slovenské Nové Mesto št.hr.	Satoraljaiújhely	Čaňa št.hr.	Hidasnémeti	Lenártovce št.hr.	Bánréve	Filakovo št.hr.	Somoskőjfalu	Lučenec št.hr.	Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr.	Szob	Komárom št.hr.	Komárom	Rusovce št.hr.	Rajka
				1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,5	1,2	1,2	1,2	1,2,5	1,2	1,2	1,2	1,2,5			
				880	881	883	884	885	887	888	889								
	2156 13360 3	Spišská Nová Ves		138	98	191	251	266	363	368	396								
	2156 13420 5	Spišské Vlachy		116	76	169	229	244	358	381	418								
	2156 16340 2	Stakčín		106	147	240	300	315	473	496	567								
	2156 14350 3	Stará Ľubovňa		167	127	220	280	295	381	386	414								
	2156 14406 3	Stará Turá		429	389	323	285	270	185	160	145								
	2156 14870 0	Stará Voda		133	93	186	244	229	305	328	399								
	2156 18365 7	Staškov	4	344	304	273	235	220	277	279	268								
	2156 13513 7	Stožok		277	227	100	62	47	159	182	253								
	2156 16010 1	Strážske		70	111	204	264	279	437	460	531								
	2156 13810 7	Streda nad Bodrogom	4	9	93	186	246	261	443	466	537								
	2156 13466 8	Strekov		446	396	269	231	216	38	53	136								
	2156 17785 7	Sučany		279	239	218	180	165	222	227	255								
	2156 13230 8	Svit		171	131	224	284	273	330	335	363								
	2156 15404 7	Šahy		370	320	193	155	140	66	129	212								
	2156 14146 5	Šajdíkove Humence	8	511	461	334	296	281	178	153	114								
	2156 13393 4	Šalková	8	272	232	143	105	90	166	189	260								
	2156 13336 3	Šaľa		444	394	267	229	214	88	63	86								
	2156 15780 0	Šarišské Lúky		100	60	153	213	228	380	403	474								
	2156 14116 8	Šaštín-Stráže		521	471	344	306	291	188	163	104								
	2156 14276 0	Selpice		470	420	293	255	240	137	112	81								
	2156 13646 5	Šenkvice		481	431	304	266	251	148	123	52								
	2156 15530 9	Štítnik		161	111	46	106	121	303	326	397								
	2156 13200 1	Štrba	4	183	143	236	276	261	318	323	351								
	2156 13526 9	Štúrovo		422	372	245	207	192	14	77	160								
	2156 887	Štúrovo št.hr.	1,2	436	386	259	221	206	0	91	174								
	2156 15206 6	Šurany		416	366	239	201	186	68	43	114								
	2156 14860 1	Švedlár		129	89	182	242	233	309	332	403								
	2156 16286 7	Tekovské Lužany		386	336	209	171	156	53	99	170								
	2156 14801 5	Telgárt	4	185	145	230	192	177	253	276	347								
	2156 16226 3	Tesárske Mlyňany		388	338	211	173	158	104	79	150								
	2156 15183 7	Tisovec		247	197	70	90	105	287	310	381								
	2156 13603 6	Tomášovce		247	197	70	32	17	189	212	283								
	2156 15506 9	Topoľčany		404	364	257	219	204	127	102	140								
	2156 16256 0	Topoľčianky		387	337	210	172	157	104	88	154								
	2156 13903 0	Tornaľa		163	113	16	76	91	273	296	367								
	2156 16640 5	Trebišov		35	76	169	229	244	426	449	520								
	2156 16920 1	Trebišov ŠRT	8	a	-	-	-	-	-	-	-								
	2156 13886 7	Trenčianska Teplá		376	336	304	266	251	194	169	158								
	2156 15086 2	Trenčianska Turná		390	350	290	252	237	180	155	156								
	2156 13826 3	Trenčianske Bohuslavice		402	362	310	272	257	172	147	132								

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
				1,2,5 Marchegg	1,2 Kitsee	1,2 Lanzhot	1,2,b Hodonín	1,2,b Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	1,2,b Horné Srnie št.hr. Viársky Prúsmyk	1,2 Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	1,2 Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
												Devínska Nová Ves št.hr.
					616	617	890	891	893	894	895	896
2156	13866 9	Trenčín			141	141	153	168	70	21	56	116
2156	13846 1	Trenčín-Zlatovce			138	138	150	165	67	24	59	119
2156	13676 2	Trnava			63	63	75	90	98	99	134	194
2156	13386 8	Trnovec nad Váhom			81	81	120	135	128	129	164	224
2156	17795 6	Trstená			315	315	327	342	244	179	160	132
2156	15414 6	Tupá			210	210	249	264	248	245	248	220
2156	17825 1	Turany	8		250	250	262	277	179	114	95	67
2156	15140 7	Turňa nad Bodvou			417	417	433	448	422	366	347	319
2156	18345 9	Turzovka	4		264	264	276	291	193	128	109	21
2156	17845 9	Tvrdošín			310	310	322	337	239	174	155	127
2156	16130 7	Udavské			536	536	551	566	468	403	384	356
2156	13333 0	Uľanka			256	256	268	283	233	168	149	121
2156	15606 7	Uľany nad Žitavou			110	110	149	164	148	145	180	240
2156	16620 7	Úpor			517	517	533	548	451	386	367	339
2156	14426 1	Vaňovce			130	130	142	157	31	60	95	155
2156	17865 7	Varín	8		228	228	240	255	157	92	73	45
2156	15250 4	Veľká Ida			439	439	455	470	409	344	325	297
2156	15546 5	Veľké Bielice			147	147	159	174	125	76	111	162
2156	16830 2	Veľké Kapušany	4		547	547	563	578	481	416	397	369
2156	13726 5	Veľké Kostolany			88	88	100	115	73	74	109	169
2156	15726 3	Veľké Kozmálovce			157	157	178	193	167	164	199	200
2156	13066 6	Veľké Leváre			75	75	25	40	184	185	220	280
2156	15986 3	Veľké Ripňany			118	118	130	145	119	120	155	215
2156	15576 2	Veľké Uherce			152	152	164	179	130	81	116	157
2156	13633 3	Veľký Krtíš	4		319	319	335	350	324	293	275	247
2156	14806 4	Veľký Meder			93	93	141	156	208	208	243	303
2156	16350 1	Veľký Šariš			467	467	479	494	396	331	312	284
2156	13473 4	Víglaš			237	237	253	268	242	211	193	165
2156	156604	Vlachovo	8		410	410	426	441	415	384	366	338
2156	13423 9	Vlkanová			236	236	252	267	241	189	170	142
2156	16840 1	Vojany			540	540	556	571	474	409	390	362
2156	16900 3	Vojany ŠRT	8	a	-	-	-	-	-	-	-	-
2156	15940 0	Vranov nad Topľou			506	506	521	536	438	373	354	326
2156	16186 9	Vráble			129	129	168	183	158	155	190	235
2156	16486 3	Vrbovce	4		160	160	172	187	1	90	125	185
2156	893	Vrbovce št.hr.	1,2	b	161	161	173	188	0	91	126	186
2156	17895 4	Vrútky			241	241	253	268	170	105	86	58
2156	13310 8	Vydrník			374	374	386	401	303	238	219	191
2156	14006 1	Záhorská Ves			69	69	59	74	184	185	220	280
2156	14473 3	Závadka nad Hronom nákladisk	8		314	314	330	345	314	249	230	202

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Mluszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
2156	13866 9	Trenčín				130	287	448	417	420
2156	13846 1	Trenčín-Zlatovce				133	290	451	420	423
2156	13676 2	Trnava				208	365	526	494	497
2156	13386 8	Trnovec nad Váhom				238	389	505	472	475
2156	17795 6	Trstená				146	225	386	355	358
2156	15414 6	Tupá				234	349	428	395	398
2156	17825 1	Turany	8			81	178	339	308	311
2156	15140 7	Turňa nad Bodvou				333	135	193	136	139
2156	18345 9	Turzovka	4			35	252	413	382	385
2156	17845 9	Tvrdošín				141	220	381	350	353
2156	16130 7	Udavské				370	138	50	71	121
2156	13333 0	Úľanka				135	250	353	322	325
2156	15606 7	Úľany nad Žitavou				254	372	476	443	446
2156	16620 7	Úpor				353	147	107	50	64
2156	14426 1	Vaďovce				169	326	487	456	459
2156	17865 7	Varín	8			59	200	361	330	333
2156	15250 4	Veľká Ida				311	113	171	114	117
2156	15546 5	Veľké Bielice				176	291	452	421	424
2156	16830 2	Veľké Kapušany	4			383	173	115	6	108
2156	13726 5	Veľké Kostofany				183	340	501	470	473
2156	15726 3	Veľké Kozmálovce				214	329	430	397	400
2156	13066 6	Veľké Leváre				294	451	612	580	583
2156	15986 3	Veľké Ripňany				229	348	500	467	470
2156	15576 2	Veľké Uherce				171	286	447	416	419
2156	13633 3	Veľký Krtíš	4			261	315	373	316	319
2156	14806 4	Veľký Meder				317	435	551	518	521
2156	16350 1	Veľký Šariš				298	53	135	126	141
2156	13473 4	Víglaš				179	294	373	316	319
2156	156604	Vlachovo	8			352	190	248	191	194
2156	13423 9	Vlkanová				156	271	350	319	322
2156	16840 1	Vojany				376	166	108	13	101
2156	16900 3	Vojany ŠRT	8	a		-	-	-	10	-
2156	15940 0	Vranov nad Topľou				340	108	80	71	103
2156	16186 9	Vráble				249	364	465	432	435
2156	16486 3	Vrbovce	4			199	356	517	486	489
2156	893	Vrbovce št.hr.	1,2	b		200	357	518	487	490
2156	17895 4	Vrútky				72	187	348	317	320
2156	13310 8	Vydrník				205	80	215	184	187
2156	14006 1	Záhorská Ves				294	451	611	578	581
2156	14473 3	Závodka nad Hronom nákladisko	8			216	208	272	241	244

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
					Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoralajúhely	Čaňa št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka
					880	881	883	884	885	887	888	889
2156	13866 9	Trenčín			384	344	296	258	243	186	161	150
2156	13846 1	Trenčín-Zlatovce			387	347	299	261	246	187	162	147
2156	13676 2	Trnava			461	411	284	246	231	128	103	72
2156	13386 8	Trnovec nad Váhom			439	389	262	224	209	83	58	91
2156	17795 6	Trstená			322	282	287	249	234	291	296	324
2156	15414 6	Tupá			362	312	185	147	132	74	137	220
2156	17825 1	Turany	8		275	235	222	184	169	226	231	259
2156	15140 7	Turňa nad Bodvou			103	53	76	136	151	333	356	427
2156	18345 9	Turzovka	4		349	309	278	240	225	282	284	273
2156	17845 9	Tvrdošín			317	277	282	244	229	286	291	319
2156	16130 7	Udavské			85	126	219	279	294	452	475	546
2156	13333 0	Uľanka			289	249	150	112	97	173	196	265
2156	15606 7	Uľany nad Žitavou			410	360	233	195	180	74	49	120
2156	16620 7	Úpor			28	83	176	236	251	433	456	527
2156	14426 1	Vaďovce			423	383	317	279	264	179	154	139
2156	17865 7	Varín	8		297	257	226	188	173	230	235	237
2156	15250 4	Veľká Ida			81	31	98	158	173	355	378	449
2156	15546 5	Veľké Bielice			388	348	241	203	188	143	118	156
2156	16830 2	Veľké Kapušany	4		72	113	206	266	281	463	486	557
2156	13726 5	Veľké Kostofany			437	397	275	237	222	137	112	97
2156	15726 3	Veľké Kozmálovce			364	314	187	149	134	75	95	166
2156	13066 6	Veľké Leváre			547	497	370	332	317	195	150	78
2156	15986 3	Veľké Ripňany			434	384	257	219	204	119	94	127
2156	15576 2	Veľké Uherce			383	343	236	198	183	148	123	161
2156	13633 3	Veľký Krtíš	4		283	233	106	68	53	235	258	329
2156	14806 4	Veľký Meder			485	435	308	270	255	117	34	92
2156	16350 1	Veľký Šariš			105	65	158	218	233	385	408	476
2156	13473 4	Víglaš			283	233	106	68	53	153	176	247
2156	156604	Vlachovo	8		158	108	69	129	144	326	349	420
2156	13423 9	Vlkanová			286	246	129	91	76	152	175	246
2156	16840 1	Vojany			65	106	199	259	274	456	479	550
2156	16900 3	Vojany ŠRT	8	a	-	-	-	-	-	-	-	-
2156	15940 0	Vranov nad Topľou			67	102	195	255	270	422	445	516
2156	16186 9	Vráble			399	349	222	184	169	93	68	139
2156	16486 3	Vrbovce	4		453	413	347	309	294	209	184	169
2156	893	Vrbovce št.hr.	1,2	b	454	414	348	310	295	210	185	170
2156	17895 4	Vrútky			284	244	213	175	160	217	222	250
2156	13310 8	Vydrník			151	111	204	264	279	350	355	383
2156	14006 1	Záhorská Ves			545	495	368	330	315	189	144	72
2156	14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8		208	168	207	169	154	230	253	324

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)					
						1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,b	1,2,b	1,2	1,2
						616	617	890	891	893	894	895	896
	2156	14826 2	Zemianska Oľča			101	101	149	164	203	200	235	295
	2156	17215 5	Zemianske Kostolány			162	162	174	189	140	91	126	147
	2156	16116 6	Zlaté Moravce			141	141	153	168	142	139	174	219
	2156	16126 5	Zlaté Moravce závody			144	144	156	171	145	142	177	216
	2156	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy			149	149	161	176	150	147	182	211
	2156	14846 0	Zlatná na Ostrove			111	111	159	174	193	190	225	285
	2156	14953 4	Zlatno			307	307	323	338	312	281	263	235
	2156	13096 3	Zohor			55	55	45	60	170	171	206	266
	2156	13233 2	Zvolen nákladná stanica			226	226	242	257	231	200	182	154
	2156	13223 3	Zvolen osobná stanica	8		224	224	240	255	229	198	180	152
	2156	14063 2	Žarnovica			185	185	201	216	190	187	199	171
	2156	16296 6	Želiezovce			169	169	208	223	198	195	230	231
	2156	14123 4	Žiar nad Hronom			202	202	218	233	207	198	182	154
	2156	17915 0	Žilina	4,8		220	220	232	247	149	84	65	37
	2156	18935 7	Žilina - Teplička	4,8		227	227	239	254	156	91	72	44
	2156	16066 3	Žirany	4		122	122	134	149	123	120	155	215

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
								Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Miszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
								1,2,5 834	1,2 835	1,2,b 836	1,2,a 952	1,2 950
	2156	14826 2	Zemianska Olča				309	427	543	510	513	
	2156	17215 5	Zemianske Kostofany				161	276	437	406	409	
	2156	16116 6	Zlaté Moravce				233	348	449	416	419	
	2156	16126 5	Zlaté Moravce závody				230	345	446	413	416	
	2156	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy				225	340	441	408	411	
	2156	14846 0	Zlatná na Ostrove				299	417	533	500	503	
	2156	14953 4	Zlatno				249	303	361	304	307	
	2156	13096 3	Zohor				280	437	597	564	567	
	2156	13233 2	Zvolen nákladná stanica				168	283	362	327	330	
	2156	13223 3	Zvolen osobná stanica	8			166	281	364	329	332	
	2156	14063 2	Zarnovica				185	300	401	368	371	
	2156	16296 6	Zeliezovce				245	360	461	428	431	
	2156	14123 4	Ziar nad Hronom				168	283	384	351	354	
	2156	17915 0	Žilina	4,8			51	208	369	338	341	
	2156	18935 7	Žilina - Teplička	4,8			58	201	362	331	334	
	2156	16066 3	Žirany	4			229	347	468	435	438	

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
				Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoraljaiújhely	Čaňa št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka
				1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,5	1,2	1,2	1,2,5
2156	14826 2	Zemianska Olča		477	427	300	262	247	109	26	100
2156	17215 5	Zemianske Kostofany		373	333	226	188	173	158	133	171
2156	16116 6	Zlaté Moravce		383	333	206	168	153	100	84	150
2156	16126 5	Zlaté Moravce závody		380	330	203	165	150	97	87	153
2156	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy		375	325	198	160	145	92	92	158
2156	14846 0	Zlatná na Ostrove		467	417	290	252	237	99	16	110
2156	14953 4	Zlatno		271	221	94	56	41	223	246	317
2156	13096 3	Zohor		531	481	354	316	301	175	130	58
2156	13233 2	Zvolen nákladná stanica		294	244	117	79	64	142	165	236
2156	13223 3	Zvolen osobná stanica	8	296	246	119	81	66	140	163	234
2156	14063 2	Žarnovica		335	285	158	120	105	104	124	195
2156	16296 6	Želiezovce		395	345	218	180	165	44	107	179
2156	14123 4	Žiar nad Hronom		318	268	141	103	88	121	141	212
2156	17915 0	Žilina	4,8	305	265	234	196	181	238	240	229
2156	18935 7	Žilina - Teplička	4,8	298	258	227	189	174	231	236	236
2156	16066 3	Žirany	4	402	352	225	187	172	115	90	131

DISTANCES DE TRANSIT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE

TRANSITENTFERNUNGEN DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

TRANSIT DISTANCES SLOVAK REPUBLIC

TABUĽKY TRANZITNÝCH VZDIALENOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do		AT (81)		CZ (54)								PL (51)	
				Devínska Nová Ves. Marchegg		Bratislava - Petržalka št. hr. Kittsee		Kúty št. hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št. hr. Hodonín	Vrbovce št. hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št. hr. Viásky Prúšmyk	Lúky pod Makytou št. hr. Horní Lideč	Čadca št. hr. Mosty u Jablunkova	Skalité št. hr. Zwardoň	Plaveč št. hr. Muszyna
				1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,b	1,2,b	1,2	1,2	1,2,5	1,2		
◆				■	616	617	890	891	893	894	895	896	834	835	
2156	616	Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5		0	36	100	115	161	162	197	257	271	428	
2156	617	Bratislava - Petržalka št. hr.	1,2		36	0	100	115	161	162	197	257	271	428	
2156	890	Kúty št. hr.	1,2		100	100	0	29	173	174	209	269	283	440	
2156	891	Holíč nad Moravou št. hr.	1,2	b	115	115	29	0	188	189	224	284	298	455	
2156	893	Vrbovce št. hr.	1,2	b	161	161	173	188	0	91	126	186	200	357	
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2	b	162	162	174	189	91	0	61	121	135	292	
2156	895	Lúky pod Makytou št. hr.	1,2		197	197	209	224	126	61	0	102	116	273	
2156	896	Čadca št. hr.	1,2		257	257	269	284	186	121	102	0	28	245	
2156	834	Skalité št. hr.	1,2,5		271	271	283	298	200	135	116	28	0	259	
2156	835	Plaveč št. hr.	1,2		428	428	440	455	357	292	273	245	259	0	
2156	836	Medzilaborce št. hr.	1,2	b	586	586	601	616	518	453	434	406	420	188	
2156	952	Maťovce ŠRT št. hr.	1,2	a	553	553	569	584	487	422	403	375	389	179	
2156	950	Čierna nad Tisou št. hr.	1,2		556	556	572	587	490	425	406	378	392	194	
2156	880	Slovenské Nové Mesto št. hr.	1,2,5		520	520	536	551	454	389	370	342	356	158	
2156	881	Čaňa št. hr.	1,2		470	470	486	501	414	349	330	302	316	118	
2156	883	Lenartovce št. hr.	1,2		343	343	359	374	348	317	299	271	285	211	
2156	884	Filákovce št. hr.	1,2	b	305	305	321	336	310	279	261	233	247	271	
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2,5		290	290	306	321	295	264	246	218	232	286	
2156	887	Stúrovo št. hr.	1,2		164	164	203	218	210	207	242	275	289	404	
2156	888	Komárno št. hr.	1,2		127	127	175	190	185	182	217	277	291	409	
2156	889	Rusovce št. hr.	1,2,5		55	55	103	118	170	171	206	266	280	437	

EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do		UA (22)			HU (55)								
				Medzilaborce št.hr. Lupkőw 1,2,b	Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod 1,2,a	Čierna nad Tisou št.hr. Čop 1,2	Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoraljajjhely 1,2,5	Čaňa št.hr. Hidasnémeti 1,2	Lenártovce št.hr. Bánréve 1,2	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu 1,2,b	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc 1,2,5	Štúrovo št.hr. Szob 1,2	Komárno št.hr. Komárom 1,2	Rusovce št.hr. Rajka 1,2,5	
				836	952	950	880	881	883	884	885	887	888	889	
2156	616	Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5		586	553	556	520	470	343	305	290	164	127	55
2156	617	Bratislava - Petržalka št. hr.	1,2		586	553	556	520	470	343	305	290	164	127	55
2156	890	Kúty št. hr.	1,2		601	569	572	536	486	359	321	306	203	175	103
2156	891	Holíč nad Moravou št. hr.	1,2	b	616	584	587	551	501	374	336	321	218	190	118
2156	893	Vrbovce št. hr.	1,2	b	518	487	490	454	414	348	310	295	210	185	170
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2	b	453	422	425	389	349	317	279	264	207	182	171
2156	895	Lúky pod Makytou št. hr.	1,2		434	403	406	370	330	299	261	246	242	217	206
2156	896	Čadca št. hr.	1,2		406	375	378	342	302	271	233	218	275	277	266
2156	834	Skalité št. hr.	1,2,5		420	389	392	356	316	285	247	232	289	291	280
2156	835	Plaveč št. hr.	1,2		188	179	194	158	118	211	271	286	404	409	437
2156	836	Medzilaborce št. hr.	1,2	b	0	121	171	135	176	269	329	344	502	525	596
			1,2												
2156	952	Maťovce ŠRT št. hr.	1,2	a	121	0	114	78	119	212	272	287	469	492	563
2156	950	Čierna nad Tisou št. hr.	1,2		171	114	0	38	122	215	275	290	472	495	566
2156	880	Slovenské Nové Mesto št. hr.	1,2,5		135	78	38	0	86	179	239	254	436	459	530
2156	881	Čaňa št. hr.	1,2		176	119	122	86	0	129	189	204	386	409	480
2156	883	Lenartovce št. hr.	1,2		269	212	215	179	129	0	62	77	259	282	353
2156	884	Filakovo št. hr.	1,2	b	329	272	275	239	189	62	0	39	221	244	315
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2,5		344	287	290	254	204	77	39	0	206	229	300
2156	887	Štúrovo št. hr.	1,2		502	469	472	436	386	259	221	206	0	91	174
2156	888	Komárno št. hr.	1,2		525	492	495	459	409	282	244	229	91	0	126
2156	889	Rusovce št. hr.	1,2,5		596	563	566	530	480	353	315	300	174	126	0

Terminaux - UTI

UTI-Terminals

UTI-Terminals

Terminály kombinovanej dopravy

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichnis der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Großcontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

Zoznam terminálov kombinovanej dopravy (veľké kontajnery, cestné návesy, výmenné nadstavby a dopravné prostriedky, ktoré sú s ohľadom na zaobchádzanie rovnocenné s kontajnermi)

	RÉPUBLIQUE SLOVAQUE	SLOVAKISCHE REPUBLIK	SLOVAK REPUBLIC	SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Edition du Ausgabe vom Edition of Vydanie k 01.07.2023		Grand Conteneurs Grosscontainer Large Containers Veľké kontajnery			
	Gares Bahnhöfe Stations Stanice		Longueur Maximale (en pieds) Grösste Länge (in fuss) Maximum lenght (in feet) Maximálna dĺžka (v stopách)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Maximálna celková hmotnosť (v t) pre manipuláciu (*)	Semi-remorques préhensibles par pinces Mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabbler handling Cestné návesy, ktoré sa môžu prekladať drapákovým žeriavom Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Maximálna celková hmotnosť (v t) pre manipuláciu (*)	
2156	13871	9	Dobrá TKD	40	50	50

(*) poids brut de l'UTI et de son chargement que l'équipe de manutention et le grutier peuvent soulever -

(*) Bruttogewicht des UTI und seiner Ladung die das Handhabungsteam und der Kranführer aufrichten können.

(*) gross weight « UTI and load » which may be lifted with the special container handling equipment.

(*) Celková hmotnosť IPJ a nákladu, ktorú môže vyzdvihnúť manipulačná čata a žeriav.

Remarques / Anmerkungen / Notes / Poznámky:

Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

EF with their list of RICS codes that are represented in this edition

Zoznam ŽDP a ich RICS kódov, ktorí sú uvedení v tomto vydaní

	code RICS RICS – Code code RICS RICS kód	EF EVU RU ŽDP	Remarques Anmerkungen Notes Poznámky
1	2156	ZSSK CARGO	EF responsable/ Verantwortliches EVU/ responsible RU/ zodpovedný ŽDP