

DIUM NL

No./Nr.
8700.00

Distancier International Uniforme
Marchandises : Liste des gares - Liste
des lieux ferroviaires de prise en
charge/de livraison

Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr:
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -
Verzeichnis der Übernahme/
Ablieferungsorte

Uniform distance table for international
freight traffic:
List of railway terminals -
List of handover/delivery points used by
the railways

TABLE DES MATIÈRES

Dates et informations importantes
Avant-propos
Carte schématique des points frontières
Tableaux des distances autrichiennes
Distances de transit
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

INHALTSVERZEICHNIS

Datum und wichtige Informationen
Vorwort
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
Entfernungsanzeiger Österreich
Transitentfernungen
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

CONTENTS

Data and significant informations
Foreword
Schematic Map: Frontier points
Distance table Austria
Transit distances
RU with their list of RICS codes that are represented in this edition

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

Informations importantes
Wichtige Informationen
Significant informations

I. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer. L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung. Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Important information

This issue includes the subsequent changes up to the date of issue.

All notes included in the DIUM are intended to provide assistance to the customers. It is a list of the most important specific features. A complete and above all legally binding presentation of all specific features is contained in the domestic rates. Thus, the information of the DIUM does not establish any liability under railway law. The responsible railway companies reserve all intellectual property rights regarding the published information.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details

International Union of Railways

ATLAS@uic.org

16 Rue Jean Rey, 75016 Paris, France

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports. Pour chaque numéro de code UIC d'un lieu ferroviaire marchandises („Subsidiary Location Code“), le code du site ferroviaire principal (PLC) selon la STI ATF est spécifié.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants :

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	Hu	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	It	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macédoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 0** Gare qui est également un lieu de prise en charge/de livraison
- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise
- 2** Point frontière soumis à des restrictions
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison. Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé ; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS
- 11** Gare de production, qui est différente du gare commerciale, et qui n'est pas un lieu de prise en charge/de livraison

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique ; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme /Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIMFrachtbriefes / CUV - Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind. Für jede UIC-Kodenummer einer Güterverkehrsstelle („Subsidiary Location Code“) wird der damit verbundene Primary Location Code gemäß TSI TAF angegeben.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/ Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechien	CZ	Ungarn	Hu	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	It	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakei	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Nordmazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 0** Bahnhof, der auch eine Ladestelle ist
- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehre.
- 7** Bahnhof, für den Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist
- 9** Ladestelle = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld "Übernahme-/ Ablieferungsort" als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre
- 11** „Produktionsbahnhof“, die sich von einer „Kommerzielle“ Bestimmung unterscheidet und nicht als Ladestelle dient.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit dem Symbol in der Kodenummer - Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariifen der einzelnen Bahnen.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances. For each subsidiary location code, the associated primary location code is provided in accordance with the TAF TSI.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations which that railway places.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	United Kingdom	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	Hu	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	It	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	North Macedonia	MK		

General Reference Numbers

- 0** Station that is also a loading point
- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities
- 4** Station with other special dispatch restrictions
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable
- 8** Station opens only to or from private sidings
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic
- 11** "Production station", which is distinct from a "commercial station" and that is not a loading point.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

Carte schématique des points frontières
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
Schematic Map: Frontier points



Tableaux des distances
Entfernungsanzeiger
Distance table

Used references of RU's in column H
Renvois EF utilisées dans colonne H
Verwendete Referenzen von EVU in Spalte H

RICS 2184

- a EN: Public transfer point.
FR: Debord public.
DE: Öffentliche Ladestelle.
- b EN: Open only for users who have an agreement with DB Cargo Nederland N.V.
FR: Ouvert seulement pour les usagers ayant conclu un accord avec les DB Cargo Nederland N.V.
DE: Nur geöffnet für Verlager, die mit DB Cargo Nederland N.V. ein Abkommen getroffen haben.
- c EN: Open only for consignments in complete trainloads, for which an agreement with DB Cargo Nederland N.V. has been made.
FR: Ouvert seulement aux envois remis au transport par trains complets pour lesquels un accord conclu avec les DB Cargo Nederland N.V.
DE: Nur geöffnet für Sendungen, die als geschlossener Zug (Ganzzug) zu Beförderung aufgeliefert werden, wofür mit DB Cargo Nederland N.V. ein Abkommen getroffen ist.
- d EN: Station is not served by DB Cargo Nederland N.V.
FR: La station n'est pas servie par DB Cargo Nederland N.V.
DE: Bahnhof wird nicht von DB Cargo Nederland N.V. bedient.
- e EN: Station situated in Zeeland-Flanders. The means of rating is established by the tariff being used. If this tariff cannot used, then the belgian internal tariffs is applicable.
FR: Gare située en Flandre-Zélandaise. Le tarif est applicable déterminé la manière de taxation. En cas où ce tarif n'y pourvoit pas la tarification belge est applicable.
DE: Bahnhof in Seeländisch-Flandern. In dem anzuwendenden Tarif ist die Berechnungsweise festgesetzt. Falls im entsprechenden Tarif nichts vorgesehen ist, ist der belgische Binnentarif anzuwenden.
- i EN: Open only for complete trainloads.
FR: Ouvert seulement pour en transport en trains complets.
DE: Nur geöffnet für Sendungen als geschlossener Zug.

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Numéro de code Kode nummer Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisnummern Specific Reference Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	BE (88)					DE (80)
							Sas van Gent/Zelzate- gr.	Roosendaal/Essen- Gr.	Budel/Hamont- Gr.	Eijsden/Vise- Gr.	Nieuwe Schaars	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0301	0303	0306	0308	0410
2184	00048	9	Acht	0, 3, 8	b	00048		0	90	0	111	0
2184	99011	9	Acht PMO Defensie	3, 9	b	00048	00048 9	0	90	0	111	0
2184	99020	0	Acht Rail Terminal Eindhoven	3, 9	b	00048	00048 9	0	90	0	111	0
2184	00051	3	Almelo	0, 3	a, b	00051		0	222	0	245	0
2184	94700	2	Almelo LaLo	3, 9	a, b	00051	00051 3	0	222	0	245	0
2184	94730	9	Almelo Dollegoor 30	3, 9	b	00051	00051 3	0	222	0	245	0
2184	01033	0	Almelo racc Bedrijvenpark NW Twente	0, 3	b	00051		0	222	0	245	0
2184	94720	0	Almelo Bedrijvenpark v. Merkesteyn	3, 9	b	00051	01033 0	0	222	0	245	0
2184	94722	6	Almelo PMO Defensie	3, 9	b	00051	01033 0	0	222	0	245	0
2184	00053	9	Alphen-a.d.-Rijn	0, 3	b	00053		0	116	0	226	0
2184	91710	4	Alphen-A.D.-Rijn Electrolux	3, 9	b	00053	00053 9	0	116	0	226	0
2184	00055	4	Amersfoort	0, 3	a	00055		0	145	0	198	0
2184	96099	7	Amersfoort overdrachtsspoor Pon	3, 9	b	00055	00055 4	0	145	0	198	0
2184	00093	5	Amersfoort-Vlasakkers	0, 3, 8	b	00093		0	147	0	200	0
2184	00062	0	Amsterdam Houtrakpolder	0, 3	b	01412		0	157	0	242	0
2184	95953	6	Amsterdam Houtrakpolder KB Group	3, 9	b	01412	00062 0	0	157	0	242	0
2184	95956	9	Amsterdam Houtrakpolder TMA	3, 9	b	00062	00062 0	0	157	0	242	0
2184	95958	5	Amsterdam Houtrakpolder Rietlanden Afrikahaven	3, 9	b	01412	00062 0	0	157	0	242	0
2184	95960	1	Amsterdam Houtrakpolder GPS Terminal	3, 9	b	00062	00062 0	0	157	0	242	0
2184	01412	6	Amsterdam-Westhaven Goederen	0, 3	a, b	01412		0	157	0	242	0
2184	95911	4	Amsterdam-Westhaven OBA	3, 9	b	01412	01412 6	0	157	0	242	0
2184	95913	0	Amsterdam-Westhaven LaLo	3, 9	a, b	01412	01412 6	0	157	0	242	0
2184	95922	1	Amsterdam-Westhaven Infra Overig	3, 9	b	01412	01412 6	0	157	0	242	0
2184	95932	0	Amsterdam-Westhaven VCK	3, 9	b	01412	01412 6	0	157	0	242	0
2184	95942	9	Amsterdam-Westhaven NWB	3, 9	b	01412	01412 6	0	157	0	242	0
2184	95944	5	Amsterdam-Westhaven Koopman Car Terminal	3, 9	b	01412	01412 6	0	157	0	242	0
2184	95945	2	Amsterdam-Westhaven Steinweg Handelsveem	3, 9	b	01412	01412 6	0	157	0	242	0
2184	95947	8	Amsterdam-Waterland Terminal	3, 9	b	01412	01412 6	0	157	0	242	0
2184	95963	5	Amsterdam-Westhaven Mondo	3, 9	b	01412	01412 6	0	157	0	242	0
2184	95982	5	Amsterdam-Westhaven IGMA Bulk	3, 9	b	01412	01412 6	0	157	0	242	0
2184	95991	6	Amsterdam-Westhaven ETT	3, 9	b	01412	01412 6	0	157	0	242	0
2184	00066	1	Apeldoorn	0, 3, 8	b	00066		0	176	0	199	0
2184	00070	3	Arnhem-Goederenstation	0, 3, 4	b	00070		0	143	0	166	0
2184	00790	6	Axel (Aansluiting)	0, 3, 8	b, e	00790		16	0	0	0	0
2184	94340	7	Axel Yara Sluiskil B.V.	3, 9	b, e	00790	00790 6	16	0	0	0	0
2184	94352	2	Axel Outokumpu	3, 9	b, e	00790	00790 6	16	0	0	0	0
2184	94353	0	Axel Vlaeynatie	3, 9	b, e	00790	00790 6	16	0	0	0	0
2184	94360	5	Axel Yara Sluiskil B.V. Poort 2	3, 9	b, e	00790	00790 6	16	0	0	0	0
-	00794	4	Axel (Axelse Vlakte)	-	-	00790						
2184	00091	9	Barneveld-Centrum	0, 3	b	00091		0	162	0	196	0
2184	00113	1	Beverwijk	0, 3	b	00113		0	143	0	259	0
2184	00992	8	Beverwijk ComboWagonService	3, 9	b	00113	00113 1	0	143	0	259	0
2184	91430	9	Beverwijk WrkPlts Opstelsporen 30	3, 9	b	00113	00113 1	0	143	0	259	0
2184	91432	5	Beverwijk WrkPlts Opstelsporen 32	3, 9	b	00113	00113 1	0	143	0	259	0
2184	91440	8	Beverwijk TATA Steel NL	3, 9	b	00113	00113 1	0	143	0	259	0
2184	00117	2	Blerick	0, 3, 4	b	00117		0	140	0	83	0
2184	99411	1	Blerick Hutchinson Ports Venlo	3, 9	b	00117	00117 2	0	140	0	83	0
2184	99412	9	Blerick Mead Westrock	3, 9	b	00117	00117 2	0	140	0	83	0
2184	99413	7	Blerick Cabooter Railterminal	3, 9	b	00117	00117 2	0	140	0	83	0
2184	00148	7	Born	0, 3	b	01082		0	175	0	40	0
2184	99512	6	Born ArcelorMittal Staalhandel	3, 9	b	01082	00148 7	0	175	0	40	0
2184	99513	4	Born Langen	3, 9	b	01082	00148 7	0	175	0	40	0
2184	99514	2	Born Koopman	3, 9	b	01082	00148 7	0	175	0	40	0
2184	99515	9	Born Enerco	3, 9	b	01082	00148 7	0	175	0	40	0
2184	00137	0	Budel	0, 3, 4	b	00137		0	129	5	92	0
2184	0306		Budel/Hamont-Gr.	1	c, i	00138		0	130	0	93	0
2184	00153	7	Coevorden	0, 3, 4	b	00153		0	254	0	277	0
2184	0411		Coevorden-Gr.	1	b	00158		0	254	251	277	0
2184	00159	4	Crailloo	0, 3, 8	b	01099		0	150	0	219	0
2184	00169	3	Delden	0, 3, 8	b	00169		0	207	0	230	0

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Numéro de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE (80)					
							Coevorden- Gr.	Oldenzaal/Bad Bentheim- Gr.	Zevenaar/Emmerich Gr.	Venlo/Kaldenkirchen- Gr.	Haarade/Herzogenrath- Gr.	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	N6	N7	N8	N9	N10
								1	1	1	1	1
								0411	0412	0416	0418	0420
2184	00048	9	Acht	0, 3, 8	b	00048		215	188	114	56	106
2184	99011	9	Acht PMO Defensie	3, 9	b	00048	00048 9	215	188	114	56	106
2184	99020	0	Acht Rail Terminal Eindhoven	3, 9	b	00048	00048 9	215	188	114	56	106
2184	00051	3	Almelo	0, 3	a, b	00051		41	33	93	169	240
2184	94700	2	Almelo LaLo	3, 9	a, b	00051	00051 3	41	33	93	169	240
2184	94730	9	Almelo Dollegoor 30	3, 9	b	00051	00051 3	41	33	93	169	240
2184	01033	0	Almelo racc Bedrijvenpark NW Twente	0, 3	b	00051		41	33	93	169	240
2184	94720	0	Almelo Bedrijvenpark v. Merkesteyn	3, 9	b	00051	01033 0	41	33	93	169	240
2184	94722	6	Almelo PMO Defensie	3, 9	b	00051	01033 0	41	33	93	169	240
2184	00053	9	Alphen-a.d.-Rijn	0, 3	b	00053		180	183	111	172	221
2184	91710	4	Alphen-A.D.-Rijn Electrolux	3, 9	b	00053	00053 9	180	183	111	172	221
2184	00055	4	Amersfoort	0, 3	a	00055		124	126	76	121	194
2184	96099	7	Amersfoort overdrachtsspoor Pon	3, 9	b	00055	00055 4	124	126	76	121	194
2184	00093	5	Amersfoort- Vlasakkers	0, 3, 8	b	00093		126	128	78	123	196
2184	00062	0	Amsterdam Houtrakpolder	0, 3	b	01412		176	178	127	173	237
2184	95953	6	Amsterdam Houtrakpolder KB Group	3, 9	b	01412	00062 0	176	178	127	173	237
2184	95956	9	Amsterdam Houtrakpolder TMA	3, 9	b	00062	00062 0	176	178	127	173	237
2184	95958	5	Amsterdam Houtrakpolder Rietlanden Afrikahaven	3, 9	b	01412	00062 0	176	178	127	173	237
2184	95960	1	Amsterdam Houtrakpolder GPS Terminal	3, 9	b	00062	00062 0	176	178	127	173	237
2184	01412	6	Amsterdam-Westhaven Goederen	0, 3	a, b	01412		176	178	127	173	237
2184	95911	4	Amsterdam-Westhaven OBA	3, 9	b	01412	01412 6	176	178	127	173	237
2184	95913	0	Amsterdam-Westhaven LaLo	3, 9	a, b	01412	01412 6	176	178	127	173	237
2184	95922	1	Amsterdam-Westhaven Infra Overig	3, 9	b	01412	01412 6	176	178	127	173	237
2184	95932	0	Amsterdam-Westhaven VCK	3, 9	b	01412	01412 6	176	178	127	173	237
2184	95942	9	Amsterdam-Westhaven NWB	3, 9	b	01412	01412 6	176	178	127	173	237
2184	95944	5	Amsterdam-Westhaven Koopman Car Terminal	3, 9	b	01412	01412 6	176	178	127	173	237
2184	95945	2	Amsterdam-Westhaven Steinweg Handelsveem	3, 9	b	01412	01412 6	176	178	127	173	237
2184	95947	8	Amsterdam-Waterland Terminal	3, 9	b	01412	01412 6	176	178	127	173	237
2184	95963	5	Amsterdam-Westhaven Mondo	3, 9	b	01412	01412 6	176	178	127	173	237
2184	95982	5	Amsterdam-Westhaven IGMA Bulk	3, 9	b	01412	01412 6	176	178	127	173	237
2184	95991	6	Amsterdam-Westhaven ETT	3, 9	b	01412	01412 6	176	178	127	173	237
2184	00066	1	Apeldoorn	0, 3, 8	b	00066		86	83	58	122	194
2184	00070	3	Arnhem-Goederenstation	0, 3, 4	b	00070		122	98	18	89	161
2184	00790	6	Axel (Aansluiting)	0, 3, 8	b, e	00790		0	0	0	0	0
2184	94340	7	Axel Yara Sluiskil B.V.	3, 9	b, e	00790	00790 6	0	0	0	0	0
2184	94352	2	Axel Outokumpu	3, 9	b, e	00790	00790 6	0	0	0	0	0
2184	94353	0	Axel Vlaeynatie	3, 9	b, e	00790	00790 6	0	0	0	0	0
2184	94360	5	Axel Yara Sluiskil B.V. Poort 2	3, 9	b, e	00790	00790 6	0	0	0	0	0
-	00794	4	Axel (Axelse Vlakte)	-	-	00790						
2184	00091	9	Barneveld-Centrum	0, 3	b	00091		113	110	55	120	192
2184	00113	1	Beverwijk	0, 3	b	00113		198	200	144	195	254
2184	00992	8	Beverwijk ComboWagonService	3, 9	b	00113	00113 1	198	200	144	195	254
2184	91430	9	Beverwijk WrkPlts Opstelsporen 30	3, 9	b	00113	00113 1	198	200	144	195	254
2184	91432	5	Beverwijk WrkPlts Opstelsporen 32	3, 9	b	00113	00113 1	198	200	144	195	254
2184	91440	8	Beverwijk TATA Steel NL	3, 9	b	00113	00113 1	198	200	144	195	254
2184	00117	2	Blerick	0, 3, 4	b	00117		195	171	98	5	78
2184	99411	1	Blerick Hutchinson Ports Venlo	3, 9	b	00117	00117 2	195	171	98	5	78
2184	99412	9	Blerick Mead Westrock	3, 9	b	00117	00117 2	195	171	98	5	78
2184	99413	7	Blerick Cabooter Railterminal	3, 9	b	00117	00117 2	195	171	98	5	78
2184	00148	7	Born	0, 3	b	01082		251	228	154	59	35
2184	99512	6	Born ArcelorMittal Staalhandel	3, 9	b	01082	00148 7	251	228	154	59	35
2184	99513	4	Born Langen	3, 9	b	01082	00148 7	251	228	154	59	35
2184	99514	2	Born Koopman	3, 9	b	01082	00148 7	251	228	154	59	35
2184	99515	9	Born Enerco	3, 9	b	01082	00148 7	251	228	154	59	35
2184	00137	0	Budel	0, 3, 4	b	00137		250	226	153	62	87
2184	0306		Budel/Hamont-Gr.	1	c, i	00138		251	227	154	62	88
2184	00153	7	Coevorden	0, 3, 4	b	00153		0	74	134	201	272
2184	0411		Coevorden-Gr.	1	b	00158		0	74	134	201	272
2184	00159	4	Crailoo	0, 3, 8	b	01099		147	149	99	144	214
2184	00169	3	Delden	0, 3, 8	b	00169		61	24	83	153	225

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Numéro de code Kode nummer Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	BE (88)					DE (80)
							Sas van Gent/Zelzate- gr.	Roosendaal/Essen- Gr.	Budel/Hamont- Gr.	Eijsden/Visé- Gr.	Nieuwe Schans	
N1	N2	N3	N4	N5								
1	1	1	1	1								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0301	0303	0306	0308	0410
2184	97510	2	Delden KLB Kolb Specialties B.V.	3, 9	b	00169	00169 3	0	207	0	230	0
2184	00170	1	Delft	0, 3	b	00170		0	80	0	234	0
2184	00171	9	Delfzijl	0, 3	a, b	00171		0	355	0	380	97
2184	96811	5	Delfzijl Delamine	3, 9	b	00171	00171 9	0	355	0	380	97
2184	96812	3	Delfzijl Evonik	3, 9	b	00171	00171 9	0	355	0	380	97
2184	96814	9	Delfzijl Wagenborg	3, 7, 9	b	00171	00171 9	0	355	0	380	97
2184	96815	6	Delfzijl Wijne en Barends	3, 7, 9	b	00171	00171 9	0	355	0	380	97
2184	96816	4	Delfzijl Metalpark	3, 9	a, b	00171	00171 9	0	355	0	380	97
2184	96817	2	Delfzijl ChemCom	3, 9	b	00171	00171 9	0	355	0	380	97
2184	96818	0	Delfzijl Nouryon	9	b	00171	00171 9	0	355	0	380	97
2184	00768	2	Dordrecht-De-Staart	0, 3, 8	b	00768		0	55	0	208	0
2184	91021	6	Dordrecht-De-Staart Chemours	3, 9	b	00768	00768 2	0	53	0	206	0
2184	00769	0	Dordrecht-Zeehaventerrein	0, 3, 8	b	00180		0	53	0	206	0
2184	90511	7	Dordrecht Zeehavenbedrijf	3, 9	b	00180	00769 0	0	53	0	206	0
2184	90513	3	Dordrecht Zeehavenbedrijf Gebotex	3, 9	b	00180	00769 0	0	53	0	206	0
2184	90514	1	Dordrecht Zeehaven Volker Rail	3, 9	b	00180	00769 0	0	53	0	206	0
2184	90515	8	Dordrecht Zeehavenbedrijf Standic	3, 9	b	00180	00769 0	0	53	0	206	0
2184	90521	6	Dordrecht Zeehaven Van der Wees	3, 9	b	00180	00769 0	0	53	0	206	0
2184	90522	4	Dordrecht Zeehaven BAM Infra Rail	3, 9	b	00180	00769 0	0	53	0	206	0
2184	00202	2	Eemshaven	0, 3, 4	b	00202		0	354	0	379	99
2184	97410	5	Eemshaven Wagenborg	3, 9	b	00202	00202 2	0	354	0	379	99
2184	97420	4	Eemshaven Wagenborg Terminal 1	3, 9	b	00202	00202 2	0	354	0	379	99
2184	97430	3	Eemshaven Groningen Seaports	3, 9	b	00202	00202 2	0	354	0	379	99
2184	0308		Eijsden/Visé-Gr.	1	c, i	01124		0	201	93	0	0
2184	00208	9	Emmen	0, 3, 8	b	00208		0	274	0	297	0
2184	00811	0	Emmen racc Envalior	0, 3, 8	b	00208		0	274	0	297	0
2184	00248	5	Geleen-Lutterade	0, 3, 8	b	00248		0	172	0	30	0
2184	99601	7	Geleen-Lutterade Aankomst & Vertrekspoor	3, 9	b	00248	00248 5	0	172	0	30	0
2184	99610	8	Geleen-Lutterade Chemelot DSM	3, 9	b	00248	00248 5	0	172	0	30	0
2184	99632	2	Geleen-Lutterade RTC	3, 9	b	00248	00248 5	0	172	0	30	0
2184	00357	4	Haanrade	0, 3, 8	b	00357		0	194	0	43	0
2184	00338	4	Eygelshoven	3, 9	b	00357	00357 4	0	194	0	43	0
2184	0420		Haanrade/Herzogenrath-Gr.	1	b	00358		0	196	88	44	0
2184	00541	3	Kijfhoek	0, 4, 6	b	00541		0	42	0	184	0
2184	00382	2	Lage-Zwaluwe	0, 3, 4, 8	b	00382		0	31	0	183	0
2184	97209	1	Lage-Zwaluwe Emplacement	9	b	00382	00382 2	0	31	0	183	0
2184	00393	9	Leidschendam Voorburg Werkplaats	0, 3, 8	b	01206		0	86	0	240	0
2184	00385	5	Leusden	0, 3, 8	b	01039		0	145	0	198	0
2184	00419	2	Maarssen	0, 3, 8	b	00419		0	130	0	199	0
2184	96011	2	Maarssen Van Heezik	3, 9	b	00419	00419 2	0	130	0	199	0
2184	96013	8	Maarssen Strukton Infra	3, 9	b	00419	00419 2	0	130	0	199	0
2184	00894	6	Maastricht Beatrijdhaven	0, 3, 8	b	01228		0	190	0	11	0
2184	99811	2	Maastricht Steel Solutions BV	3, 9	b	00424	00894 6	0	190	0	11	0
2184	99812	0	Maastricht Lawter	3, 9	b	00424	00894 6	0	190	0	11	0
2184	00440	8	Moerdijk	0, 3	a, b	01237		0	32	0	184	0
2184	97211	7	Moerdijk LaLo	3, 9	a, b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97221	6	Moerdijk Kolb	3, 9	b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97222	4	Moerdijk SHELL	3, 9	b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97225	7	Moerdijk CCT Stevedoring	3, 9	b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97232	3	Moerdijk Gentenaar Cleaning B.V.	3, 9	b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97233	1	Moerdijk Stolthaven B.V.	3, 9	b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97235	6	Moerdijk Omya Netherlands BV	3, 9	b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97236	4	Moerdijk Coatex B.V.	3, 9	b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97243	0	Moerdijk ASA	3, 9	a, b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97245	5	Moerdijk Wupperman Staal NL B.V.	3, 9	b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97247	1	Moerdijk Labee Group	3, 9	b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97248	9	Moerdijk Solines B.V.	3, 9	b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	97249	7	Moerdijk Van der Vlist Terminal	3, 9	b	01237	00440 8	0	32	0	184	0
2184	0410		Nieuwe Schans	1	b	00458		0	0	0	0	0
2184	0412		Oldenzaal/Bad Bentheim-Gr.	1	b	01254		0	231	227	253	0

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Numéro de code Kode nummer Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisnummern Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE (80)									
							Coevorden- Gr.	Oldenzaal/Bad Bentheim- Gr.	Zevenaar/Emmerich Gr.	Venlo/Kaldenkirchen- Gr.	Haarnde/Herzogenrath- Gr.					
												N6	N7	N8	N9	N10
												1	1	1	1	1
												0411	0412	0416	0418	0420
C2	C3	C4	F	G	H	D	K									
2184	97510	2	Delden KLB Kolb Specialties B.V.	3, 9	b	00169	00169 3	61	24	83	153	225				
2184	00170	1	Delft	0, 3	b	00170		214	217	145	180	230				
2184	00171	9	Delfzijl	0, 3	a, b	00171		133	206	238	303	375				
2184	96811	5	Delfzijl Delamine	3, 9	b	00171	00171 9	133	206	238	303	375				
2184	96812	3	Delfzijl Evonik	3, 9	b	00171	00171 9	133	206	238	303	375				
2184	96814	9	Delfzijl Wagenborg	3, 7, 9	b	00171	00171 9	133	206	238	303	375				
2184	96815	6	Delfzijl Wijne en Barends	3, 7, 9	b	00171	00171 9	133	206	238	303	375				
2184	96816	4	Delfzijl Metalpark	3, 9	a, b	00171	00171 9	133	206	238	303	375				
2184	96817	2	Delfzijl ChemCom	3, 9	b	00171	00171 9	133	206	238	303	375				
2184	96818	0	Delfzijl Nouryon	9	b	00171	00171 9	133	206	238	303	375				
2184	00768	2	Dordrecht-De-Staart	0, 3, 8	b	00768		231	208	133	153	203				
2184	91021	6	Dordrecht-De-Staart Chemours	3, 9	b	00768	00768 2	229	206	131	151	201				
2184	00769	0	Dordrecht-Zeehavenrein	0, 3, 8	b	00180		229	206	131	151	201				
2184	90511	7	Dordrecht Zeehavenbedrijf	3, 9	b	00180	00769 0	229	206	131	151	201				
2184	90513	3	Dordrecht Zeehavenbedrijf Gebotex	3, 9	b	00180	00769 0	229	206	131	151	201				
2184	90514	1	Dordrecht Zeehaven Volker Rail	3, 9	b	00180	00769 0	229	206	131	151	201				
2184	90515	8	Dordrecht Zeehavenbedrijf Standic	3, 9	b	00180	00769 0	229	206	131	151	201				
2184	90521	6	Dordrecht Zeehaven Van der Wees	3, 9	b	00180	00769 0	229	206	131	151	201				
2184	90522	4	Dordrecht Zeehaven BAM Infra Rail	3, 9	b	00180	00769 0	229	206	131	151	201				
2184	00202	2	Eemshaven	0, 3, 4	b	00202		132	205	237	302	374				
2184	97410	5	Eemshaven Wagenborg	3, 9	b	00202	00202 2	132	205	237	302	374				
2184	97420	4	Eemshaven Wagenborg Terminal 1	3, 9	b	00202	00202 2	132	205	237	302	374				
2184	97430	3	Eemshaven Groningen Seaports	3, 9	b	00202	00202 2	132	205	237	302	374				
2184	0308		Eijsden/Visé-Gr.	1	c, i	01124		277	253	180	85	44				
2184	00208	9	Emmen	0, 3, 8	b	00208		21	94	154	221	292				
2184	00811	0	Emmen racc Envalior	0, 3, 8	b	00208		21	94	154	221	292				
2184	00248	5	Geleen-Lutterade	0, 3, 8	b	00248		248	226	151	56	32				
2184	99601	7	Geleen-Lutterade Aankomst & Vertrekspoor	3, 9	b	00248	00248 5	248	226	151	56	32				
2184	99610	8	Geleen-Lutterade Chemelot DSM	3, 9	b	00248	00248 5	248	226	151	56	32				
2184	99632	2	Geleen-Lutterade RTC	3, 9	b	00248	00248 5	248	226	151	56	32				
2184	00357	4	Haarnde	0, 3, 8	b	00357		270	247	173	78	5				
2184	00338	4	Eygelshoven	3, 9	b	00357	00357 4	270	247	173	78	5				
2184	0420		Haarnde/Herzogenrath-Gr.	1	b	00358		272	249	175	80	0				
2184	00541	3	Kijfhoek	0, 4, 6	b	00541		229	202	129	130	179				
2184	00382	2	Lage-Zwaluwe	0, 3, 4, 8	b	00382		0	211	130	128	0				
2184	97209	1	Lage-Zwaluwe Emplacement	9	b	00382	00382 2	0	211	130	128	0				
2184	00393	9	Leidschendam Voorburg Werkplaats	0, 3, 8	b	01206		110	214	142	186	236				
2184	00385	5	Leusden	0, 3, 8	b	01039		124	126	76	121	194				
2184	00419	2	Maarssen	0, 3, 8	b	00419		153	156	84	144	194				
2184	96011	2	Maarssen Van Heezik	3, 9	b	00419	00419 2	153	156	84	144	194				
2184	96013	8	Maarssen Strukton Infra	3, 9	b	00419	00419 2	153	156	84	144	194				
2184	00894	6	Maastricht Beatrixhaven	0, 3, 8	b	01228		266	242	169	74	33				
2184	99811	2	Maastricht Steel Solutions BV	3, 9	b	00424	00894 6	266	242	169	74	33				
2184	99812	0	Maastricht Lawter	3, 9	b	00424	00894 6	266	242	169	74	33				
2184	00440	8	Moerdijk	0, 3	a, b	01237		226	202	129	130	179				
2184	97211	7	Moerdijk LaLo	3, 9	a, b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97221	6	Moerdijk Kolb	3, 9	b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97222	4	Moerdijk SHELL	3, 9	b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97225	7	Moerdijk CCT Stevedoring	3, 9	b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97232	3	Moerdijk Gentenaar Cleaning B.V.	3, 9	b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97233	1	Moerdijk Stolthaven B.V.	3, 9	b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97235	6	Moerdijk Omya Netherlands BV	3, 9	b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97236	4	Moerdijk Coatex B.V.	3, 9	b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97243	0	Moerdijk ASA	3, 9	a, b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97245	5	Moerdijk Wupperman Staal NL B.V.	3, 9	b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97247	1	Moerdijk Labee Group	3, 9	b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97248	9	Moerdijk Solines B.V.	3, 9	b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	97249	7	Moerdijk Van der Vlist Terminal	3, 9	b	01237	00440 8	226	202	129	130	179				
2184	0410		Nieuwe Schans	1	b	00458		0	0	0	0	0				
2184	0412		Oldenzaal/Bad Bentheim-Gr.	1	b	01254		74	0	98	177	249				

Bedienende EVU Franchising Serving RU	Numéro de code Kode nummer Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisnummern Specific Reference Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	BE (88)					DE (80)
							Sas van Gent/Zelzate- gr.	Roosendaal/Essen- Gr.	Budel/Hamont- Gr.	Eijsden/Vise- Gr.	Nieuwe Schaars	
							N1	N2	N3	N4	N5	
							1	1	1	1	1	
							0301	0303	0306	0308	0410	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K					
2184	00479	6	Onnen	0, 3, 8	b	01255		0	308	0	333	0
2184	00492	9	Oosterhout-Weststad	0, 3	a, b	00492		0	32	0	184	0
2184	97011	1	Oosterhout-Weststad IKEA	3, 9	b	00492	00492 9	0	32	0	184	0
2184	97012	9	Oosterhout-Weststad De Graaf Log.	3, 9	b	00492	00492 9	0	32	0	184	0
2184	97013	7	Oosterhout-Weststad Gefco Benelux	3, 9	b	00492	00492 9	0	32	0	184	0
2184	97014	5	Oosterhout-Weststad Losplaats	3, 9	a, b	00492	00492 9	0	32	0	184	0
2184	00495	2	Oss	0, 3, 7	c	00495		0	96	0	162	0
2184	00525	6	Roodeschool	0, 3, 8	b	00525		0	354	0	379	99
2184	00526	4	Roosendaal	0, 3, 4	b	00526		0	8	0	193	0
2184	0303		Roosendaal/Essen-Gr.	1		00527		0	0	130	201	0
2184	00504	1	Roosendaal Spoorrijzer	0, 3, 8	b	00526		0	8	0	193	0
2184	00546	2	Rotterdam-Botlek overige verladrs	0, 3, 8	a, b	00546		0	87	0	240	0
2184	00601	5	Rotterdam-Botlek Liquin Terminal Botlek	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	00602	3	Rotterdam-Botlek Chane RCC	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92513	1	Rotterdam Botlek Losplaats	3, 9	a, b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92514	9	Rotterdam Botlek Chane Tankstorage	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92515	6	Rotterdam Botlek LBC Tank Terminal	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92533	9	Rotterdam-Botlek Tepsa Terminal	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92535	4	Rotterdam-Botlek OTT Liquin	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92537	0	Rotterdam-Botlek Vitterra	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92541	2	Rotterdam-Botlek Nouryon	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92542	0	Rotterdam-Botlek Liquin Chemiehaven	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92543	8	Rotterdam-Botlek HES	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92546	1	Rotterdam-Botlek HBTM	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92547	9	Rotterdam-Botlek Cabot	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92551	1	Rotterdam-Botlek Kemira	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92554	5	Rotterdam-Botlek Liquin TTR	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92556	0	Rotterdam-Botlek Steinweg Terminal	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92561	0	Rotterdam-Botlek Lyondell	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92568	5	Rotterdam-Botlek BroekmanDistriport	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92569	3	Rotterdam-Botlek Bertschi	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92571	9	Rotterdam-Botlek C.Ro Ports Automotive	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	92572	7	Rotterdam-Botlek C.Ro Ports	3, 9	b	00546	00546 2	0	87	0	240	0
2184	00550	4	Rotterdam-Europoort	0, 3, 8	b	00550		0	98	0	251	0
2184	92611	3	Rotterdam-Europoort Kemira	3, 9	b	00550	00550 4	0	98	0	251	0
2184	92612	1	Rotterdam-Europoort ETT	3, 9	b	00550	00550 4	0	98	0	251	0
2184	92613	9	Rotterdam-Europoort OCI	9	b	00550	00550 4	0	98	0	251	0
2184	92616	2	Rotterdam-Europoort EVOS	3, 9	b	00550	00550 4	0	98	0	251	0
2184	92617	0	Rotterdam-Europoort Broekman	3, 9	b	00550	00550 4	0	98	0	251	0
2184	92622	0	Rotterdam-Europoort P&O	3, 9	b	00550	00550 4	0	98	0	251	0
2184	92623	8	Rotterdam-Europoort Steinweg	3, 9	b	00550	00550 4	0	98	0	251	0
2184	92624	6	Rotterdam-Europoort ADM	3, 9	b	00550	00550 4	0	98	0	251	0
2184	92625	3	Rotterdam-Europoort BP	3, 9	b	00550	00550 4	0	98	0	251	0
2184	92626	1	Rotterdam-Europoort EECV	3, 9	b	00550	00550 4	0	98	0	251	0
2184	92627	9	Rotterdam-Europoort HBTM	3, 9	b	00550	00550 4	0	98	0	251	0
2184	00511	6	Rotterdam-IJsselmonde	0, 3, 8	b	00511		0	69	0	222	0
2184	00539	7	Rotterdam-Maasvlakte	0, 3, 8	b	00539		0	111	0	264	0
2184	92709	5	Rotterdam Maasvlakte EMO	3, 9	b	00539	00539 7	0	111	0	264	0
2184	92714	5	Rotterdam Maasvlakte Rhénus Logistics	3, 9	b	00539	00539 7	0	111	0	264	0
2184	92739	2	Rotterdam Maasvlakte RCT Kramer	3, 9	b	00539	00539 7	0	111	0	264	0
2184	92740	0	Rotterdam Maasvlakte Marcor Hartel	3, 9	b	00539	00539 7	0	111	0	264	0
2184	92741	8	Rotterdam Maasvlakte LWR Workshop	3, 9	b	00539	00539 7	0	111	0	264	0
2184	92819	2	Rotterdam Maasvlakte Hutchinson Ports ECT Delta	3, 9	b	00539	00539 7	0	111	0	264	0
2184	99968	0	Rotterdam Maasvlakte West	3, 9	b	00539	00539 7	0	111	0	264	0
2184	00606	4	Rotterdam-Maasvlakte 2	0, 3, 8		00539		0	123	0	276	0
2184	92719	4	Rotterdam Maasvlakte Hutchinson Ports ECT ORT	3, 9	b	00539	00606 4	0	123	0	276	0
2184	92810	1	Rotterdam World Gateway	3, 9	b	00539	00606 4	0	111	0	264	0
2184	92815	0	Rotterdam Maasvlakte Hutchinson Ports ECT Euromax	3, 9	b	00539	00606 4	0	123	0	276	0
2184	92829	1	Rotterdam Maasvlakte 2 AP Moeller 2	3, 9	b	01365	00606 4	0	123	0	276	0
2184	01365	6	Rotterdam-Maasvlakte Amaliahaven Oost	0, 3, 8	b	00539		0	123	0	276	0

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Numéro de code Kode nummer Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Algemeene Verwijzingsnummers General Reference Numbers	Renvois particuliers Bijzondere Verwijzingsnummers Specific Reference Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE (80)					
							Coevorden- Gr.	Oldenzaal/Bad Bentheim- Gr.	Zevenaar/Emmerich Gr.	Venlo/Kaldenkirchen- Gr.	Haarade/Herzogenrath- Gr.	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	N6	N7	N8	N9	N10
								1	1	1	1	1
								0411	0412	0416	0418	0420
2184	00479	6	Onnen	0, 3, 8	b	01255		86	159	191	256	328
2184	00492	9	Oosterhout-Weststad	0, 3	a, b	00492		226	202	129	130	179
2184	97011	1	Oosterhout-Weststad IKEA	3, 9	b	00492	00492 9	226	202	129	130	179
2184	97012	9	Oosterhout-Weststad De Graaf Log.	3, 9	b	00492	00492 9	226	202	129	130	179
2184	97013	7	Oosterhout-Weststad Gefco Benelux	3, 9	b	00492	00492 9	226	202	129	130	179
2184	97014	5	Oosterhout-Weststad Losplaats	3, 9	a, b	00492	00492 9	226	202	129	130	179
2184	00495	2	Oss	0, 3, 7	c	00495		160	136	63	91	157
2184	00525	6	Roodeschool	0, 3, 8	b	00525		132	205	237	302	374
2184	00526	4	Roosendaal	0, 3, 4	b	00526		247	223	150	139	189
2184	0303		Roosendaal/Essen-Gr.	1		00527		254	231	157	146	196
2184	00504	1	Roosendaal Spoorrijzer	0, 3, 8	b	00526		247	223	150	139	189
2184	00546	2	Rotterdam-Botlek overige verladrs	0, 3, 8	a, b	00546		240	241	165	185	235
2184	00601	5	Rotterdam-Botlek Liquin Terminal Botlek	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	00602	3	Rotterdam-Botlek Chane RCC	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92513	1	Rotterdam Botlek Losplaats	3, 9	a, b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92514	9	Rotterdam Botlek Chane Tankstorage	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92515	6	Rotterdam Botlek LBC Tank Terminal	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92533	9	Rotterdam-Botlek Tepsa Terminal	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92535	4	Rotterdam-Botlek OTT Liquin	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92537	0	Rotterdam-Botlek Vitterra	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92541	2	Rotterdam-Botlek Nouryon	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92542	0	Rotterdam-Botlek Liquin Chemiehaven	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92543	8	Rotterdam-Botlek HES	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92546	1	Rotterdam-Botlek HBTM	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92547	9	Rotterdam-Botlek Cabot	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92551	1	Rotterdam-Botlek Kemira	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92554	5	Rotterdam-Botlek Liquin TTR	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92556	0	Rotterdam-Botlek Steinweg Terminal	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92561	0	Rotterdam-Botlek Lyondell	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92568	5	Rotterdam-Botlek BroekmanDistriport	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92569	3	Rotterdam-Botlek Bertschi	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92571	9	Rotterdam-Botlek C.Ro Ports Automotive	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	92572	7	Rotterdam-Botlek C.Ro Ports	3, 9	b	00546	00546 2	240	241	165	185	235
2184	00550	4	Rotterdam-Europoort	0, 3, 8	b	00550		251	252	176	196	246
2184	92611	3	Rotterdam-Europoort Kemira	3, 9	b	00550	00550 4	251	252	176	196	246
2184	92612	1	Rotterdam-Europoort ETT	3, 9	b	00550	00550 4	251	252	176	196	246
2184	92613	9	Rotterdam-Europoort OCI	9	b	00550	00550 4	251	252	176	196	246
2184	92616	2	Rotterdam-Europoort EVOS	3, 9	b	00550	00550 4	251	252	176	196	246
2184	92617	0	Rotterdam-Europoort Broekman	3, 9	b	00550	00550 4	251	252	176	196	246
2184	92622	0	Rotterdam-Europoort P&O	3, 9	b	00550	00550 4	251	252	176	196	246
2184	92623	8	Rotterdam-Europoort Steinweg	3, 9	b	00550	00550 4	251	252	176	196	246
2184	92624	6	Rotterdam-Europoort ADM	3, 9	b	00550	00550 4	251	252	176	196	246
2184	92625	3	Rotterdam-Europoort BP	3, 9	b	00550	00550 4	251	252	176	196	246
2184	92626	1	Rotterdam-Europoort EECV	3, 9	b	00550	00550 4	251	252	176	196	246
2184	92627	9	Rotterdam-Europoort HBTM	3, 9	b	00550	00550 4	251	252	176	196	246
2184	00511	6	Rotterdam-IJsselmonde	0, 3, 8	b	00511		222	223	147	167	217
2184	00539	7	Rotterdam-Maasvlakte	0, 3, 8	b	00539		264	265	189	209	259
2184	92709	5	Rotterdam Maasvlakte EMO	3, 9	b	00539	00539 7	264	265	189	209	259
2184	92714	5	Rotterdam Maasvlakte Rhenus Logistics	3, 9	b	00539	00539 7	264	265	189	209	259
2184	92739	2	Rotterdam Maasvlakte RCT Kramer	3, 9	b	00539	00539 7	264	265	189	209	259
2184	92740	0	Rotterdam Maasvlakte Marcor Hartel	3, 9	b	00539	00539 7	264	265	189	209	259
2184	92741	8	Rotterdam Maasvlakte LWR Workshop	3, 9	b	00539	00539 7	264	265	189	209	259
2184	92819	2	Rotterdam Maasvlakte Hutchinson Ports ECT Delta	3, 9	b	00539	00539 7	264	265	189	209	259
2184	99968	0	Rotterdam Maasvlakte West	3, 9	b	00539	00539 7	264	265	189	209	259
2184	00606	4	Rotterdam-Maasvlakte 2	0, 3, 8		00539		276	277	201	221	271
2184	92719	4	Rotterdam Maasvlakte Hutchinson Ports ECT ORT	3, 9	b	00539	00606 4	276	277	201	221	271
2184	92810	1	Rotterdam World Gateway	3, 9	b	00539	00606 4	264	265	189	209	259
2184	92815	0	Rotterdam Maasvlakte Hutchinson Ports ECT Euromax	3, 9	b	00539	00606 4	276	277	201	221	271
2184	92829	1	Rotterdam Maasvlakte 2 AP Moeller 2	3, 9	b	01365	00606 4	276	277	201	221	271
2184	01365	6	Rotterdam-Maasvlakte Amaliahaven Oost	0, 3, 8	b	00539		276	277	201	221	271

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Numéro de code Kode nummer Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisnummern Specific Reference Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	BE (88)					DE (80)
							Sas van Gent/Zelzate- gr.	Roosendaal/Essen- Gr.	Budel/Hamont- Gr.	Eijsden/Vise- Gr.	Nieuwe Schaans	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	N1	N2	N3	N4	N5
								0301	0303	0306	0308	0410
2184	01366	4	Rotterdam-Maasvlakte Amaliahaven West	0, 3, 8	b	00539		0	111	0	264	0
2184	01361	5	Rotterdam-Maasvlakte West Terminal Noord	0, 3, 8	b	00539		0	111	0	264	0
2184	00970	4	Rotterdam-Maasvlakte Yangtzehaven Noord	0, 3, 8	b	00539		0	123	0	276	0
2184	00540	5	Rotterdam-Noord-Goederenstation	0, 3, 8	b	00540		0	73	0	223	0
2184	00552	0	Rotterdam-Pernis	0, 3	b	00552		0	69	0	222	0
2184	92412	6	Rotterdam-Pernis Matrans	3, 9	b	00552	00552 0	0	69	0	222	0
2184	92415	9	Rotterdam-Pernis CombiTerminalTwent	3, 9	b	00552	00552 0	0	69	0	222	0
2184	92423	3	Rotterdam-Pernis Shell Poort 7	3, 9	b	00552	00552 0	0	69	0	222	0
2184	92424	1	Rotterdam-Pernis Chane Minerals	3, 9	b	00552	00552 0	0	69	0	222	0
2184	92432	4	Rotterdam-Pernis Shell Poort 2	3, 9	b	00552	00552 0	0	69	0	222	0
2184	92435	7	Rotterdam-Pernis Arkema	3, 9	b	00552	00552 0	0	69	0	222	0
2184	92436	5	Rotterdam-Pernis Chane	3, 9	b	00552	00552 0	0	69	0	222	0
2184	00557	9	Rotterdam-Rail-Service-Center	0, 3, 8	b	00557		0	69	0	222	0
2184	00584	3	Rotterdam-Waalhaven-Zuid	0, 3	a, b	00584		0	69	0	222	0
2184	92103	1	Rotterdam-Whz Lalo	9	a, b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92121	3	Rotterdam-Whz RHB	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92122	1	Rotterdam-Whz Rhenus LWT	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92124	7	Rotterdam-Whz Steinweg Pier 1	9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92129	6	Rotterdam-Whz Metaaltransport Noordzijde	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92132	0	Rotterdam Steinweg Beatrix Terminal	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92135	3	Rotterdam-Whz West Beatrixhaven 35	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92147	8	Rotterdam-Whz West Steinweg Pier 6	9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92148	6	Rotterdam-Whz Metaaltransport Pier 5	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92152	8	Rotterdam-Whz Metaaltransport Heijplaat	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92153	6	Rotterdam-Whz JC Meijers Heijplaat	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92154	4	Rotterdam-Whz Broekman Special Prod	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92170	0	Rotterdam-Whz Shunter	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92191	6	Rotterdam-Whz Steinweg Pier 7	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	92199	9	Rotterdam-Whz TWA	3, 9	b	00584	00584 3	0	69	0	222	0
2184	00795	5	Sas van Gent	0, 3	b, e	00795		5	0	0	0	0
2184	0301		Sas van Gent/Zelzate-gr.	1		00277		0	0	0	0	0
2184	00796	3	Sluiskil (Aansluiting)	0, 3, 8	b, e	00796		9	0	0	0	0
2184	94312	6	Sluiskil Dow Benelux	3, 9	b, e	01293	00796 3	9	0	0	0	0
2184	94313	4	Sluiskil Indaver	3, 9	b, e	00796	00796 3	9	0	0	0	0
2184	94315	9	Sluiskil EVOS	3, 9	b, e	00796	00796 3	9	0	0	0	0
2184	94316	7	Sluiskil Trinseo	3, 9	b, e	00796	00796 3	9	0	0	0	0
2184	94317	5	Sluiskil Bertschi Terminal	3, 9	b, e	00796	00796 3	9	0	0	0	0
2184	00578	5	Steenwijk	0, 3	b	00578		0	253	0	278	0
2184	00388	9	t Harde	0, 3, 8	b	00388		0	145	0	198	0
2184	96410	6	t Harde 1 Min. v Def. DVVO	3, 9	b	00388	00388 9	0	145	0	198	0
2184	00798	9	Terneuzen	0, 3	b, e	00798		16	0	0	0	0
2184	00834	2	Terneuzen Zuid	0, 3	b, e	01303		14	0	0	0	0
2184	94021	3	Terneuzen Zuid ICL-IP	3, 9	b, e	01303	00834 2	14	0	0	0	0
2184	94022	1	Terneuzen Zuid Verbrugge Loods 38	3, 9	b, e	01303	00834 2	14	0	0	0	0
2184	94023	9	Terneuzen Zuid Verbrugge Loods 39	3, 9	b, e	01303	00834 2	14	0	0	0	0
2184	94024	7	Terneuzen Zuid Verbrugge Loods 40	3, 9	b, e	01303	00834 2	14	0	0	0	0
2184	94025	4	Terneuzen Zuid Ovet	3, 9	b, e	01303	00834 2	14	0	0	0	0
2184	94026	2	Terneuzen Zuid Calcit Zeeland BV	3, 9	b, e	01303	00834 2	14	0	0	0	0
2184	00598	3	Tilburg Industrie	0, 3, 8	b	00590		0	54	0	148	0
2184	99130	7	Tilburg Industrie Railport Brabant	9	b	00590	00598 3	0	54	0	148	0
2184	00621	3	Utrecht	0, 3, 8	b	00621		0	122	0	191	0
2184	00636	1	Veendam	0, 3	b	00636		0	320	0	343	85
2184	00630	4	Veendam HUSA	3, 9	b	00636	00636 1	0	320	0	343	85
2184	97411	3	Veendam Nedmag	3, 9	b	00636	00636 1	0	320	0	343	85
2184	00644	5	Venlo	0, 3	b	00644		0	142	0	81	0
2184	01395	3	Venlo Gekkengraaf	0, 3	b	00644		0	134	0	89	0
2184	99509	2	Venlo Gekkengraaf Rail Terminal Greenpor	3, 9	b	00644	01395 3	0	134	0	89	0
2184	0418		Venlo/Kaldenkirchen-Gr.	1		01331		0	146	62	85	0
2184	00650	2	Vlaardingen-Centrum	0, 3, 8	d	01377		0	76	0	230	0
2184	00474	7	Vlissingen-Sloehaven	0, 3	b	00474		0	71	0	257	0

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers		Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE (80)				
										Coevorden- Gr.	Oldenzaal/Bad Bentheim- Gr.	Zevenaar/Emmerich Gr.	Venlo/Kaldenkirchen- Gr.	Haarade/Herzogenath- Gr.
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	N6	N7	N8	N9	N10		
								1	1	1	1	1		
								0411	0412	0416	0418	0420		
2184	01366	4	Rotterdam-Maasvlakte Amaliahaven West	0, 3, 8	b	00539		264	265	189	209	259		
2184	01361	5	Rotterdam-Maasvlakte West Terminal Noord	0, 3, 8	b	00539		264	265	189	209	259		
2184	00970	4	Rotterdam-Maasvlakte Yangtzehaven Noord	0, 3, 8	b	00539		276	277	201	221	271		
2184	00540	5	Rotterdam-Noord-Goederenstation	0, 3, 8	b	00540		202	206	133	169	219		
2184	00552	0	Rotterdam-Pernis	0, 3	b	00552		222	223	147	167	217		
2184	92412	6	Rotterdam-Pernis Matrans	3, 9	b	00552	00552 0	222	223	147	167	217		
2184	92415	9	Rotterdam-Pernis CombiTerminalTwent	3, 9	b	00552	00552 0	222	223	147	167	217		
2184	92423	3	Rotterdam-Pernis Shell Poort 7	3, 9	b	00552	00552 0	222	223	147	167	217		
2184	92424	1	Rotterdam-Pernis Chane Minerals	3, 9	b	00552	00552 0	222	223	147	167	217		
2184	92432	4	Rotterdam-Pernis Shell Poort 2	3, 9	b	00552	00552 0	222	223	147	167	217		
2184	92435	7	Rotterdam-Pernis Arkema	3, 9	b	00552	00552 0	222	223	147	167	217		
2184	92436	5	Rotterdam-Pernis Chane	3, 9	b	00552	00552 0	222	223	147	167	217		
2184	00557	9	Rotterdam-Rail-Service-Center	0, 3, 8	b	00557		222	223	147	167	217		
2184	00584	3	Rotterdam-Waalhaven-Zuid	0, 3	a, b	00584		222	223	147	167	217		
2184	92103	1	Rotterdam-Whz Lalo	9	a, b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92121	3	Rotterdam-Whz RHB	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92122	1	Rotterdam-Whz Rhenus LWT	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92124	7	Rotterdam-Whz Steinweg Pier 1	9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92129	6	Rotterdam-Whz Metaaltransport Noordzijde	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92132	0	Rotterdam Steinweg Beatrix Terminal	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92135	3	Rotterdam-Whz West Beatrixhaven 35	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92147	8	Rotterdam-Whz West Steinweg Pier 6	9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92148	6	Rotterdam-Whz Metaaltransport Pier 5	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92152	8	Rotterdam-Whz Metaaltransport Heijplaat	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92153	6	Rotterdam-Whz JC Meijers Heijplaat	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92154	4	Rotterdam-Whz Broekman Special Prod	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92170	0	Rotterdam-Whz Shunter	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92191	6	Rotterdam-Whz Steinweg Pier 7	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	92199	9	Rotterdam-Whz TWA	3, 9	b	00584	00584 3	222	223	147	167	217		
2184	00795	5	Sas van Gent	0, 3	b, c	00795		0	0	0	0	0		
2184	0301		Sas van Gent/Zelzate-gr.	1		00277		0	0	0	0	0		
2184	00796	3	Sluiskil (Aansluiting)	0, 3, 8	b, c	00796		0	0	0	0	0		
2184	94312	6	Sluiskil Dow Benelux	3, 9	b, c	01293	00796 3	0	0	0	0	0		
2184	94313	4	Sluiskil Indaver	3, 9	b, c	00796	00796 3	0	0	0	0	0		
2184	94315	9	Sluiskil EVOS	3, 9	b, c	00796	00796 3	0	0	0	0	0		
2184	94316	7	Sluiskil Trinseo	3, 9	b, c	00796	00796 3	0	0	0	0	0		
2184	94317	5	Sluiskil Bertschi Terminal	3, 9	b, c	00796	00796 3	0	0	0	0	0		
2184	00578	5	Steenwijk	0, 3	b	00578		98	119	136	191	273		
2184	00388	9	t Harde	0, 3, 8	b	00388		127	126	126	171	194		
2184	96410	6	t Harde 1 Min. v Def. DVVO	3, 9	b	00388	00388 9	127	126	126	171	194		
2184	00798	9	Terneuzen	0, 3	b, c	00798		0	0	0	0	0		
2184	00834	2	Terneuzen Zuid	0, 3	b, c	01303		0	0	0	0	0		
2184	94021	3	Terneuzen Zuid ICL-IP	3, 9	b, c	01303	00834 2	0	0	0	0	0		
2184	94022	1	Terneuzen Zuid Verbrugge Loods 38	3, 9	b, c	01303	00834 2	0	0	0	0	0		
2184	94023	9	Terneuzen Zuid Verbrugge Loods 39	3, 9	b, c	01303	00834 2	0	0	0	0	0		
2184	94024	7	Terneuzen Zuid Verbrugge Loods 40	3, 9	b, c	01303	00834 2	0	0	0	0	0		
2184	94025	4	Terneuzen Zuid Ovet	3, 9	b, c	01303	00834 2	0	0	0	0	0		
2184	94026	2	Terneuzen Zuid Calcit Zeeland BV	3, 9	b, c	01303	00834 2	0	0	0	0	0		
2184	00598	3	Tilburg Industrie	0, 3, 8	b	00590		201	177	104	93	143		
2184	99130	7	Tilburg Industrie Railport Brabant	9	b	00590	00598 3	201	177	104	93	143		
2184	00621	3	Utrecht	0, 3, 8	b	00621		148	153	81	141	186		
2184	00636	1	Veendam	0, 3	b	00636		67	140	200	267	338		
2184	00630	4	Veendam HUSA	3, 9	b	00636	00636 1	67	140	200	267	338		
2184	97411	3	Veendam Nedmag	3, 9	b	00636	00636 1	67	140	200	267	338		
2184	00644	5	Venlo	0, 3	b	00644		197	173	99	5	76		
2184	01395	3	Venlo Gekkengraaf	0, 3	b	00644		189	165	92	11	78		
2184	99509	2	Venlo Gekkengraaf Rail Terminal Greenpor	3, 9	b	00644	01395 3	189	165	92	11	78		
2184	0418		Venlo/Kaldenkirchen-Gr.	1		01331		201	177	103	0	80		
2184	00650	2	Vlaardingen-Centrum	0, 3, 8	d	01377		214	217	145	176	226		
2184	00474	7	Vlissingen-Sloehaven	0, 3	b	00474		311	287	213	202	252		

C2	C3	C4	F	G		H	D	K	BE (88)					DE (80)
				Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers		Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes			Sas van Gent/Zelzate- gr.	Roosendaal/Essen- Gr.	Budel/Hamont- Gr.	Eijsden/Vise- Gr.	Nieuwe Schans	
0301	0303	0306	0308	0410										
2184	00662	7	Vlissingen-Sloehaven-VOPAK	3, 9	b	00474	00474 7	0	71	0	257	0		
2184	93340	8	Vlissingen Sloehaven BOW Terminal	3, 9	b	00474	00474 7	0	71	0	257	0		
2184	93344	0	Vlissingen Ovet Term. Kaloothaven	3, 9	b	00474	00474 7	0	71	0	257	0		
2184	93345	7	Vlissingen VerbruggeZeelandTerminal	3, 9	b	00474	00474 7	0	71	0	257	0		
2184	93346	5	Vlissingen Delta Milieu Depot	3, 9	b	00474	00474 7	0	71	0	257	0		
2184	93347	3	Vlissingen Arkema B.V.	3, 9	b	00474	00474 7	0	71	0	257	0		
2184	93348	1	Vlissingen Scaldia Terminal	3, 9	b	00474	00474 7	0	71	0	257	0		
2184	93349	9	Vlissingen COVRA N.V.	3, 9	b	00474	00474 7	0	71	0	257	0		
2184	93350	7	Vlissingen C.Ro Ports	3, 9	b	00474	00474 7	0	71	0	257	0		
2184	93351	5	Vlissingen Commodity Terminal Verbrugge	3, 9	b	00474	00474 7	0	71	0	257	0		
2184	00715	3	Wijster	0, 3, 4	b	01323		0	259	0	283	0		
2184	00735	1	Zevenaar	0, 3, 4, 8	b	00735		0	152	0	175	0		
2184	0416		Zevenaar/Emmerich Gr.	1		00748		0	157	154	180	0		
2184	00752	6	Zwijndrecht	0, 3, 4, 8	b	00752		0	48	0	200	0		
2184	90112	4	Zwijndrecht Van Leeuwen	3, 9	b	00752	00752 6	0	48	0	200	0		
2184	00747	6	Zwolle	0, 3	b, c	00747		0	212	0	236	0		

C2	C3	C4	F	G		H	D	K	DE (80)				
Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers		Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station								
Coevorden- Gr.		Oldenzaal/Bad Bentheim- Gr.		Zevenaar/Emmerich Gr.		Venlo/Kaldenkirchen- Gr.		Haarlem/Herzogenrath- Gr.					
N6		N7		N8		N9		N10					
1		1		1		1		1					
0411		0412		0416		0418		0420					
2184	00662	7	Vlissingen-Sloehaven-VOPAK	3, 9	b		00474	00474 7	311	287	213	202	252
2184	93340	8	Vlissingen Sloehaven BOW Terminal	3, 9	b		00474	00474 7	311	287	213	202	252
2184	93344	0	Vlissingen Ovet Term. Kaloothaven	3, 9	b		00474	00474 7	311	287	213	202	252
2184	93345	7	Vlissingen VerbruggeZeelandTerminal	3, 9	b		00474	00474 7	311	287	213	202	252
2184	93346	5	Vlissingen Delta Milieu Depot	3, 9	b		00474	00474 7	311	287	213	202	252
2184	93347	3	Vlissingen Arkema B.V.	3, 9	b		00474	00474 7	311	287	213	202	252
2184	93348	1	Vlissingen Scaldia Terminal	3, 9	b		00474	00474 7	311	287	213	202	252
2184	93349	9	Vlissingen COVRA N.V.	3, 9	b		00474	00474 7	311	287	213	202	252
2184	93350	7	Vlissingen C.Ro Ports	3, 9	b		00474	00474 7	311	287	213	202	252
2184	93351	5	Vlissingen Commodity Terminal Verbrugge	3, 9	b		00474	00474 7	311	287	213	202	252
2184	00715	3	Wijster	0, 3, 4	b		01323		96	125	142	207	277
2184	00735	1	Zevenaar	0, 3, 4, 8	b		00735		129	93	5	98	170
2184	0416		Zevenaar/Emmerich Gr.	1	b		00748		134	98	0	103	175
2184	00752	6	Zwijndrecht	0, 3, 4, 8	b		00752		88	201	125	146	196
2184	90112	4	Zwijndrecht Van Leeuwen	3, 9	b		00752	00752 6	88	201	125	146	196
2184	00747	6	Zwolle	0, 3	b, c		00747		56	78	95	160	231