

DIUM SK

No./Nr.
8700.00

Distancier International Uniforme
Marchandises : Liste des gares - Liste
des lieux ferroviaires de prise en
charge/de livraison

Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr:
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -
Verzeichnis der Übernahme/
Ablieferungsorte

Uniform distance table for international
freight traffic:
List of railway terminals -
List of handover/delivery points used by
the railways

TABLE DES MATIÈRES

Dates et informations importantes
Avant-propos
Carte schématique des points frontières
Tableaux des distances autrichiennes
Distances de transit
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

INHALTSVERZEICHNIS

Datum und wichtige Informationen
Vorwort
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
Entfernungsanzeiger Österreich
Transitentfernungen
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

CONTENTS

Data and significant informations
Foreword
Schematic Map: Frontier points
Distance table Austria
Transit distances
RU with their list of RICS codes that are represented in this edition

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

Informations importantes
Wichtige Informationen
Significant informations

I. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer. L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung. Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Important information

This issue includes the subsequent changes up to the date of issue.

All notes included in the DIUM are intended to provide assistance to the customers. It is a list of the most important specific features. A complete and above all legally binding presentation of all specific features is contained in the domestic rates. Thus, the information of the DIUM does not establish any liability under railway law. The responsible railway companies reserve all intellectual property rights regarding the published information.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details

International Union of Railways

ATLAS@uic.org

16 Rue Jean Rey, 75016 Paris, France

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports. Pour chaque numéro de code UIC d'un lieu ferroviaire marchandises („Subsidiary Location Code“), le code du site ferroviaire principal (PLC) selon la STI ATF est spécifié.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants :

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	Hu	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	It	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macédoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 0** Gare qui est également un lieu de prise en charge/de livraison
- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise
- 2** Point frontière soumis à des restrictions
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison. Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé ; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS
- 11** Gare de production, qui est différente du gare commerciale, et qui n'est pas un lieu de prise en charge/de livraison

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique ; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme /Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIMFrachtbriefes / CUV - Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind. Für jede UIC-Kodenummer einer Güterverkehrsstelle („Subsidiary Location Code“) wird der damit verbundene Primary Location Code gemäß TSI TAF angegeben.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/ Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechien	CZ	Ungarn	Hu	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	It	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakei	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Nordmazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 0** Bahnhof, der auch eine Ladestelle ist
- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehre.
- 7** Bahnhof, für den Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist
- 9** Ladestelle = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld "Übernahme-/ Ablieferungsort" als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre
- 11** „Produktionsbahnhof“, die sich von einer „Kommerzielle“ Bestimmung unterscheidet und nicht als Ladestelle dient.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol in der Kodenummer - Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariifen der einzelnen Bahnen.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances. For each subsidiary location code, the associated primary location code is provided in accordance with the TAF TSI.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations which that railway places.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	United Kingdom	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	Hu	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	It	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	North Macedonia	MK		

General Reference Numbers

- 0** Station that is also a loading point
- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities
- 4** Station with other special dispatch restrictions
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable
- 8** Station opens only to or from private sidings
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic
- 11** "Production station", which is distinct from a "commercial station" and that is not a loading point.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

Carte schématique des points frontières
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
Schematic Map: Frontier points



Tableaux des distances
Entfernungsanzeiger
Distance table

Used references of RU's in column H
Renvois EF utilisées dans colonne H
Verwendete Referenzen von EVU in Spalte H

RICS 2156

- a EN: broad-gauge station 1520 mm
FR: la ligne ferroviaire a voie large 1520 mm
DE: der Breitspurbahnhof 1520 mm
- b EN: only for stipulated traffic
FR: seulement pour les transports contractants
DE: nur für die vereinbarten Verkehre

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungsnummern Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	AT (81)		PL (51)			HU (55)	
								Devínska Nová Ves št. Bratislava	Petržalka št.h.	Skalité št.h.	Plaveč št.h.	Medzilaborce št.h.	Slovenské Nové Mesto št.h.	Čaňa št.h.
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	N1 1, 2, 5	N2 1, 2	N3 1, 2, 5	N4 1, 2	N5 1, 2	N6 1, 2, 5	N7 1, 2
0616	0617	0834	0835	0836	0880	0881								
2156	14743	9	Babiná	0		14743		249	249	193	308	387	321	271
2156	15816	2	Bajč	0		15816		114	114	266	384	500	434	384
2156	15146	4	Bánovce nad Bebravou	0		15146		155	155	165	311	472	408	368
2156	16690	0	Bánovce nad Ondavou	0		16690		521	521	357	147	89	46	87
2156	14603	5	Banská Belá	0, 4		14603		228	228	172	287	388	322	272
2156	13363	7	Banská Bystrica	0		13363		245	245	147	262	341	277	237
2156	14623	3	Banská Štiavnica	0, 4		14623		233	233	177	292	393	327	277
2156	15290	0	Barca	0, 8		15290		452	452	298	100	158	68	18
2156	16590	2	Bardejov	0		16590		505	505	339	107	151	138	101
2156	13246	4	Bernolákovo	0		13246		33	33	252	409	553	487	437
2156	15646	3	Beša	0		15646		126	126	244	359	460	394	344
2156	15580	4	Betliar	0		15580		394	394	336	174	232	142	92
2156	16346	9	Biňa	0, 4		16346		165	165	260	375	473	407	357
2156	14246	3	Boleráz	0		14246		78	78	223	380	541	476	426
2156	15526	7	Bošany	0		15526		138	138	182	300	461	397	357
2156	14536	7	Bratislava filiálka	0, 4		14536		29	29	254	411	570	504	454
2156	13206	8	Bratislava hlavná st.	0, 4		13206		29	29	254	411	571	505	455
2156	14616	7	Bratislava-Nové Mesto	0, 4, 8		14616		28	28	253	410	569	503	453
2156	12006	3	Bratislava Pálenisko	0, 4, 8		12006		36	36	261	418	577	511	461
2156	14576	3	Bratislava - Petržalka	0, 4		14576		40	40	265	422	581	515	465
2156	0617		Bratislava - Petržalka št. hr.	1, 2		10046		36	0	271	428	586	520	470
2156	14516	9	Bratislava predmestie	0, 8		14516		26	26	251	408	567	501	451
2156	13606	9	Bratislava Rača	0		13606		24	24	247	404	565	500	450
2156	13226	6	Bratislava ÚNS	0, 4, 8		13226		34	34	259	416	575	509	459
2156	13216	7	Bratislava Vajnory	0		13216		25	25	252	409	561	495	445
2156	14506	0	Bratislava východ	0, 4, 8		14506		22	22	249	406	564	498	448
2156	14833	8	Breznička	0		14833		291	291	233	287	345	255	205
2156	14353	7	Brezno	0		14353		288	288	190	234	298	234	194
2156	14286	9	Brezová pod Bradlom	0		14286		111	111	256	413	574	509	459
2156	16810	4	Budkovce	0		16810		531	531	367	157	99	56	97
2156	16910	2	Budkovce ŠRT	0, 4, 8	a	16910		0	0	0	0	0	0	0
2156	17205	6	Bystričany	0		17205		159	159	164	279	440	376	336
2156	17365	8	Bytča	0		17365		203	203	68	225	386	322	282
2156	17535	6	Bytčica	0, 8		17535		226	226	57	214	375	311	271
2156	15366	8	Čab-Sila	0, 8		15366		105	105	216	335	487	421	371
2156	14446	9	Čachtice	0		14446		121	121	160	317	478	414	374
2156	18115	6	Čadca	0		18115		250	250	21	238	399	335	295
2156	0896		Čadca št.h.	1, 2		10085		257	257	28	245	406	342	302
2156	15330	4	Čaňa	0, 4		15330		460	460	306	108	166	76	10
2156	0881		Čaňa št.h.	1, 2		10050		470	470	316	118	176	86	0
2156	16326	1	Čata	0, 4		16326		170	170	255	370	468	402	352
2156	15200	9	Čečejevce	0, 8		15200		431	431	319	121	179	89	39
2156	14543	3	Červená Skala	0		14543		331	331	233	191	255	191	151
2156	15836	0	Chotín	0		15836		128	128	280	398	514	448	398
2156	17295	7	Chrenovec	0		17295		184	184	139	254	415	351	311
2156	15196	9	Chynorany	0		15196		141	141	179	297	458	394	354
2156	13860	2	Čierna nad Tisou	0, 3, 4		13860		552	552	388	190	167	34	118
2156	00950	6	Čierna nad Tisou reglement	0, 10		10000		556	556	392	194	171	38	122
2156	0950		Čierna nad Tisou št.h.	1, 2		10000		556	556	392	194	171	38	122
2156	15900	4	Čierne nad Topľou	0		15900		492	492	326	94	94	81	88
2156	13666	3	Cífer	0		13666		54	54	217	374	535	470	420
2156	13136	7	Devínska Nová Ves	0		13136		42	42	267	424	584	518	468
2156	0616		Devínska Nová Ves št. hr.	1, 2, 5		10006		0	36	271	428	586	520	470
2156	13053	4	Diviaky	0		13053		222	222	101	216	377	313	273
2156	17595	0	Dlhá nad Oravou	0		17595		294	294	125	204	365	301	261
2156	16110	9	Dlhé nad Cirochou	0		16110		542	542	376	144	68	91	132
2156	14773	6	Dobrá Niva	0, 4		14773		236	236	180	295	374	308	258
2156	13871	9	Dobrá TKD	0, 3, 10		13871		547	547	383	185	162	29	113
2156	15640	6	Dobšiná	0		15640		412	412	354	192	250	160	110
2156	14550	8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	0, 4		14550		351	351	253	171	235	171	131

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungsnummern Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	HU (55)							CZ (54)
								Lenartovce st.h.r.	Filákovo st.h.r.	Lučenec st.h.r.	Štúrovo st.h.r.	Komárno st.h.r.	Rusovec st.h.r.	Kúty st.h.r.	
								N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	
								1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0883	0884	0885	0887	0888	0889	0890	
2156	14743	9	Babiná	0		14743		144	106	91	115	178	259	265	
2156	15816	2	Bajč	0		15816		257	219	204	66	25	124	153	
2156	15146	4	Bánovce nad Bebravou	0		15146		261	223	208	151	126	164	167	
2156	16690	0	Bánovce nad Ondavou	0		16690		180	240	255	437	460	531	537	
2156	14603	5	Banská Belá	0, 4		14603		145	107	92	147	167	238	244	
2156	13363	7	Banská Bystrica	0		13363		138	100	85	161	184	255	261	
2156	14623	3	Banská Štiavnica	0, 4		14623		150	112	97	152	172	243	249	
2156	15290	0	Barca	0, 8		15290		111	171	186	368	391	462	468	
2156	16590	2	Bardejov	0		16590		194	254	269	421	444	515	520	
2156	13246	4	Bernolákovo	0		13246		310	272	257	131	106	43	89	
2156	15646	3	Beša	0		15646		217	179	164	87	65	136	165	
2156	15580	4	Betliar	0		15580		53	113	128	310	333	404	410	
2156	16346	9	Biňa	0, 4		16346		230	192	177	29	92	175	204	
2156	14246	3	Boleráz	0		14246		299	261	246	143	118	87	60	
2156	15526	7	Bošany	0		15526		250	212	197	134	109	147	150	
2156	14536	7	Bratislava filiálka	0, 4		14536		327	289	274	148	104	32	81	
2156	13206	8	Bratislava hlavná st.	0, 4		13206		328	290	275	149	104	32	71	
2156	14616	7	Bratislava-Nové Mesto	0, 4, 8		14616		326	288	273	147	99	27	76	
2156	12006	3	Bratislava Pálenisko	0, 4, 8		12006		334	296	281	155	107	23	84	
2156	14576	3	Bratislava - Petržalka	0, 4		14576		338	300	285	159	111	15	88	
2156	0617		Bratislava - Petržalka št. hr.	1, 2		10046		343	305	290	164	127	55	100	
2156	14516	9	Bratislava predmestie	0, 8		14516		324	286	271	145	101	29	78	
2156	13606	9	Bratislava Rača	0		13606		323	285	270	144	105	33	78	
2156	13226	6	Bratislava ÚNS	0, 4, 8		13226		332	294	279	153	105	21	82	
2156	13216	7	Bratislava Vajnory	0		13216		318	280	265	139	107	35	81	
2156	14506	0	Bratislava východ	0, 4, 8		14506		321	283	268	142	105	33	78	
2156	14833	8	Breznička	0		14833		78	40	25	207	230	301	307	
2156	14353	7	Brezno	0		14353		181	143	128	204	227	298	304	
2156	14286	9	Brezová pod Bradlom	0		14286		332	294	279	176	151	120	51	
2156	16810	4	Budkovce	0		16810		190	250	265	447	470	541	547	
2156	16910	2	Budkovce ŠRT	0, 4, 8	a	16910		0	0	0	0	0	0	0	
2156	17205	6	Bystričany	0		17205		229	191	176	155	130	168	171	
2156	17365	8	Bytča	0		17365		251	213	198	248	223	212	215	
2156	17535	6	Bytčica	0, 8		17535		240	202	187	244	246	235	238	
2156	15366	8	Čab-Sila	0, 8		15366		244	206	191	106	81	114	117	
2156	14446	9	Čachtice	0		14446		308	270	255	170	145	130	133	
2156	18115	6	Čadca	0		18115		264	226	211	268	270	259	262	
2156	0896		Čadca št.hr.	1, 2		10085		271	233	218	275	277	266	269	
2156	15330	4	Čaňa	0, 4		15330		119	179	194	376	399	470	476	
2156	0881		Čaňa št.hr.	1, 2		10050		129	189	204	386	409	480	486	
2156	16326	1	Čata	0, 4		16326		225	187	172	34	97	180	209	
2156	15200	9	Čečejevce	0, 8		15200		90	150	165	347	370	441	447	
2156	14543	3	Červená Skala	0		14543		224	186	171	247	270	341	347	
2156	15836	0	Chotín	0		15836		271	233	218	80	11	129	167	
2156	17295	7	Chrenovec	0		17295		204	166	151	180	155	193	196	
2156	15196	9	Chynorany	0		15196		247	209	194	137	112	150	153	
2156	13860	2	Čierna nad Tisou	0, 3, 4		13860		211	271	286	468	491	562	568	
2156	00950	6	Čierna nad Tisou reglement	0, 10		10000		215	275	290	472	495	566	572	
2156	0950		Čierna nad Tisou št.hr.	1, 2		10000		215	275	290	472	495	566	572	
2156	15900	4	Čierne nad Topľou	0		15900		181	241	256	408	431	502	507	
2156	13666	3	Cífer	0		13666		293	255	240	137	112	63	84	
2156	13136	7	Devínska Nová Ves	0		13136		341	303	288	162	117	45	58	
2156	0616		Devínska Nová Ves št. hr.	1, 2, 5		10006		343	305	290	164	127	55	100	
2156	13053	4	Diviaky	0		13053		184	146	131	188	193	231	234	
2156	17595	0	Dlhá nad Oravou	0		17595		266	228	213	270	275	303	306	
2156	16110	9	Dlhé nad Cirochou	0		16110		225	285	300	458	481	552	557	
2156	14773	6	Dobrá Niva	0, 4		14773		131	93	78	128	175	246	252	
2156	13871	9	Dobrá TKD	0, 3, 10		13871		206	266	281	463	486	557	563	
2156	15640	6	Dobšiná	0		15640		71	131	146	328	351	422	428	
2156	14550	8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	0, 4		14550		224	206	191	267	290	361	367	

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers		Renvois particuliers Besondere Verweisungsnummern Specific References Codes		PLC		Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station		CZ (54)							UA (22)	
												Hrobc nad Moravou št.hr.	Vrbovec št.hr.	Horné Smrie št. hr.	Lúky pod Makytou št.hr.	Čadca št.hr.	Čierna nad Tisou št.hr.	Matovec SRT št.hr.		
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0891	0893	0894	0895	0896	0950	0952						
2156	14743	9	Babiná	0		14743		280	254	223	207	179	357	354						
2156	15816	2	Bajč	0		15816		168	160	157	192	252	470	467						
2156	15146	4	Bánovce nad Bebravou	0		15146		182	105	56	91	151	444	441						
2156	16690	0	Bánovce nad Ondavou	0		16690		552	455	390	371	343	82	32						
2156	14603	5	Banská Belá	0, 4		14603		259	233	202	186	158	358	355						
2156	13363	7	Banská Bystrica	0		13363		276	245	180	161	133	313	310						
2156	14623	3	Banská Štiavnica	0, 4		14623		264	238	207	191	163	363	360						
2156	15290	0	Barca	0, 8		15290		483	396	331	312	284	104	101						
2156	16590	2	Bardejov	0		16590		535	437	372	353	325	174	142						
2156	13246	4	Bernolákovo	0		13246		104	142	143	178	238	523	520						
2156	15646	3	Beša	0		15646		180	164	161	196	230	430	427						
2156	15580	4	Betliar	0		15580		425	399	368	350	322	178	175						
2156	16346	9	Biňa	0, 4		16346		219	211	208	243	246	443	440						
2156	14246	3	Boleráz	0		14246		75	113	114	149	209	512	509						
2156	15526	7	Bošany	0		15526		165	122	73	108	168	433	430						
2156	14536	7	Bratislava filiálka	0, 4		14536		96	144	145	180	240	540	537						
2156	13206	8	Bratislava hlavná st.	0, 4		13206		86	144	145	180	240	541	538						
2156	14616	7	Bratislava-Nové Mesto	0, 4, 8		14616		91	143	144	179	239	539	536						
2156	12006	3	Bratislava Pálenisko	0, 4, 8		12006		99	151	152	187	247	547	544						
2156	14576	3	Bratislava - Petržalka	0, 4		14576		103	155	156	191	251	551	548						
2156	0617		Bratislava - Petržalka št. hr.	1, 2		10046		115	161	162	197	257	556	553						
2156	14516	9	Bratislava predmestie	0, 8		14516		93	141	142	177	237	537	534						
2156	13606	9	Bratislava Rača	0		13606		93	137	138	173	233	536	533						
2156	13226	6	Bratislava ÚNS	0, 4, 8		13226		97	149	150	185	245	545	542						
2156	13216	7	Bratislava Vajnory	0		13216		96	142	143	178	238	531	528						
2156	14506	0	Bratislava východ	0, 4, 8		14506		93	139	140	175	235	534	531						
2156	14833	8	Breznička	0		14833		322	296	265	247	219	291	288						
2156	14353	7	Brezno	0		14353		319	288	223	204	176	270	267						
2156	14286	9	Brezová pod Bradlom	0		14286		66	146	147	182	242	545	542						
2156	16810	4	Budkovce	0		16810		562	465	400	381	353	92	22						
2156	16910	2	Budkovce ŠRT	0, 4, 8	a	16910		0	0	0	0	0	0	21						
2156	17205	6	Bystričany	0		17205		186	137	88	123	150	412	409						
2156	17365	8	Bytča	0		17365		230	132	67	48	54	358	355						
2156	17535	6	Bytčica	0, 8		17535		253	155	90	71	43	347	344						
2156	15366	8	Čab-Sila	0, 8		15366		132	106	107	142	202	457	454						
2156	14446	9	Čachtice	0		14446		148	40	51	86	146	450	447						
2156	18115	6	Čadca	0		18115		277	179	114	95	7	371	368						
2156	0896		Čadca št.hr.	1, 2		10085		284	186	121	102	0	378	375						
2156	15330	4	Čaňa	0, 4		15330		491	404	339	320	292	112	109						
2156	0881		Čaňa št.hr.	1, 2		10050		501	414	349	330	302	122	119						
2156	16326	1	Čata	0, 4		16326		224	208	205	240	241	438	435						
2156	15200	9	Čečejevce	0, 8		15200		462	417	352	333	305	125	122						
2156	14543	3	Červená Skala	0		14543		362	331	266	247	219	227	224						
2156	15836	0	Chotín	0		15836		182	174	171	206	266	484	481						
2156	17295	7	Chrenovec	0		17295		211	162	113	148	125	387	384						
2156	15196	9	Chynorany	0		15196		168	119	70	105	165	430	427						
2156	13860	2	Čierna nad Tisou	0, 3, 4		13860		583	486	421	402	374	4	110						
2156	00950	6	Čierna nad Tisou reglement	0, 10		10000		587	490	425	406	378	0	114						
2156	0950		Čierna nad Tisou št.hr.	1, 2		10000		587	490	425	406	378	0	114						
2156	15900	4	Čierne nad Topľou	0		15900		522	424	359	340	312	117	85						
2156	13666	3	Cífer	0		13666		99	107	108	143	203	506	503						
2156	13136	7	Devínska Nová Ves	0		13136		73	157	158	193	253	554	551						
2156	0616		Devínska Nová Ves št. hr.	1, 2, 5		10006		115	161	162	197	257	556	553						
2156	13053	4	Diviaky	0		13053		249	199	134	115	87	349	346						
2156	17595	0	Dlhá nad Oravou	0		17595		321	223	158	139	111	337	334						
2156	16110	9	Dlhé nad Cirochou	0		16110		572	474	409	390	362	127	77						
2156	14773	6	Dobrá Niva	0, 4		14773		267	241	210	194	166	344	341						
2156	13871	9	Dobrá TKD	0, 3, 10		13871		578	481	416	397	369	9	105						
2156	15640	6	Dobšiná	0		15640		443	417	386	368	340	196	193						
2156	14550	8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	0, 4		14550		382	351	286	267	239	207	204						

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungsnummern Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	AT (81)		PL (51)			HU (55)								
						Devínska Nová Ves št. Bratislava	Perzalka št.hr.	Skalité št.hr.	Plaveč št.hr.	Medzilaborce št.hr.	Slovenské Nové Mesto št.hr.	Čania št.hr.							
													N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
													1, 2, 5	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2
													0616	0617	0834	0835	0836	0880	0881
C2	C3	C4	F	G	H	D	K												
2156	17405	2	Dolný Hričov	0, 4		17405		211	211	60	217	378	314	274					
2156	17425	0	Dolný Kubín	0, 4		17425		276	276	107	186	347	283	243					
2156	14776	9	Dolný Štál	0, 4		14776		81	81	306	447	563	497	447					
2156	15710	7	Drienovská Nová Ves	0		15710		451	451	285	71	135	87	47					
2156	17015	9	Dubnica nad Váhom	0		17015		154	154	117	274	435	371	331					
2156	14253	9	Dubová	0		14253		271	271	173	251	315	251	211					
2156	14736	3	Dunajská Streda	0		14736		70	70	295	452	574	508	458					
2156	13446	0	Dvory nad Žitavou	0		13446		112	112	264	382	498	432	382					
2156	13693	7	Fíľakovo	0		13693		293	293	235	259	317	227	177					
2156	0884		Fíľakovo št.hr.	1, 2	b	10003		305	305	247	271	329	239	189					
2156	13326	4	Galanta	0		13326		64	64	221	378	522	456	406					
2156	14383	4	Gašparovo	0		14383		299	299	201	223	287	223	183					
2156	13486	6	Gbelce	0		13486		136	136	288	404	502	436	386					
2156	14306	5	Gbely	0		14306		101	101	284	441	602	537	487					
2156	14950	0	Gelnica	0		14950		416	416	266	106	170	106	66					
2156	15502	8	Gemerská Hôrka	0, 4		15502		370	370	312	182	240	150	100					
2156	17315	3	Handlová	0		17315		194	194	129	244	405	341	301					
2156	15280	1	Haniska pri Košiciach	0, 8		15280		446	446	304	106	164	74	24					
2156	13020	3	Haniska pri Košiciach ŠRT	0, 3, 8	a	13020		0	0	0	0	0	0	0					
2156	16710	6	Hatalov	0		16710		526	526	362	152	94	51	92					
2156	14483	2	Heľpa	0		14483		317	317	219	205	269	205	165					
2156	14156	4	Hlboké	0		14156		103	103	248	405	566	501	451					
2156	14093	9	Hlínik nad Hronom	0		14093		193	193	177	292	393	327	277					
2156	15906	1	Hlohovec	0		15906		85	85	196	353	505	439	389					
2156	14620	9	Hnílec	0		14620		370	370	272	152	216	152	112					
2156	15223	1	Hnúšťa	0		15223		357	357	299	265	323	233	183					
2156	14326	3	Holíč nad Moravou	0		14326		112	112	295	452	613	548	498					
2156	0891		Holíč nad Moravou št.hr.	1, 2	b	10136		115	115	298	455	616	551	501					
2156	14683	7	Hontianske Nemce	0		14683		232	232	212	327	406	340	290					
2156	14643	1	Hontianske Tesáre	0		14643		222	222	222	337	416	350	300					
2156	13093	0	Horná Štubňa	0		13093		212	212	111	226	387	323	283					
2156	14466	7	Horné Srnie	0		14466		157	157	130	287	448	384	344					
2156	0894		Horné Srnie št. hr.	1, 2	b	10106		162	162	135	292	453	389	349					
2156	14343	8	Hronec	0		14343		283	283	185	247	311	247	207					
2156	13183	9	Hronská Dúbrava	0		13183		213	213	157	272	373	307	257					
2156	14013	7	Hronský Beňadik	0		14013		163	163	207	322	423	357	307					
2156	15470	8	Hucín	0		15470		385	385	327	191	249	159	109					
2156	15616	6	Hul	0		15616		113	113	257	372	473	407	357					
2156	16040	8	Humenné	0		16040		530	530	364	132	56	79	120					
2156	15826	1	Hurbanovo	0		15826		120	120	272	390	506	440	390					
2156	17025	8	Ilava	0		17025		161	161	110	267	428	364	324					
2156	16396	4	Ipeľský Sokolec	0, 4		16396		187	187	257	372	451	385	335					
2156	15276	9	Ivanka pri Nitre	0		15276		122	122	229	347	496	430	380					
2156	14166	3	Jablonica	0		14166		99	99	244	401	562	497	447					
2156	14026	9	Jablonové	0, 4		14026		64	64	289	446	606	540	490					
2156	16076	2	Jelenec	0		16076		128	128	235	353	462	396	346					
2156	15440	1	Jeľava	0		15440		394	394	336	200	258	168	118					
2156	13803	2	Jesenské	0		13803		322	322	264	230	288	198	148					
2156	14813	0	Kalinovo	0		14813		287	287	229	283	341	251	201					
2156	15696	8	Kalná nad Hronom	0		15696		140	140	230	345	446	380	330					
2156	16080	4	Kamenica nad Cirochou	0		16080		537	537	371	139	63	86	127					
2156	16376	6	Kamenný Most nad Hronom	0, 4		16376		157	157	268	383	481	415	365					
2156	15800	6	Kapušany pri Prešove	0		15800		470	470	304	72	116	103	66					
2156	14883	3	Katarínska Huta	0, 4		14883		301	301	243	297	355	265	215					
2156	14230	7	Kežmarok	0		14230		375	375	206	53	227	178	138					
2156	14943	5	Kokava nad Rimavicou	0		14943		314	314	256	310	368	278	228					
2156	14906	2	Komárno	0		14906		123	123	287	405	521	455	405					
2156	0888		Komárno št.hr.	1, 2		10026		127	127	291	409	525	459	409					
2156	15416	1	Koniarovce	0		15416		115	115	205	323	484	420	376					
2156	17755	0	Konská pri Rajci	0		17755		236	236	67	224	385	321	281					

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	HU (55)						CZ (54)	
							Lenartovce st.h.r.	Filakovo st.h.r.	Lučenec st.h.r.	Štúrovo st.h.r.	Konárno st.h.r.	Rusovec st.h.r.		Kúty st.h.r.
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14
								0883	0884	0885	0887	0888	0889	0890
2156	17405	2	Dolný Hričov	0, 4		17405		243	205	190	247	231	220	223
2156	17425	0	Dolný Kubín	0, 4		17425		248	210	195	252	257	285	288
2156	14776	9	Dolný Štál	0, 4		14776		320	282	267	129	46	80	129
2156	15710	7	Drienovská Nová Ves	0		15710		140	200	215	367	390	461	466
2156	17015	9	Dubnica nad Váhom	0		17015		300	262	247	199	174	163	166
2156	14253	9	Dubová	0		14253		164	126	111	187	210	281	287
2156	14736	3	Dunajská Streda	0		14736		331	293	278	140	57	69	118
2156	13446	0	Dvory nad Žitavou	0		13446		255	217	202	52	39	122	151
2156	13693	7	Filakovo	0		13693		50	12	27	209	232	303	309
2156	0884		Filakovo št.h.r.	1, 2	b	10003		62	0	39	221	244	315	321
2156	13326	4	Galanta	0		13326		279	241	226	100	75	74	103
2156	14383	4	Gašparovo	0		14383		192	154	139	215	238	309	315
2156	13486	6	Gbelce	0		13486		259	221	206	28	63	146	175
2156	14306	5	Gbely	0		14306		360	322	307	204	176	104	15
2156	14950	0	Gelnica	0		14950		159	219	234	332	355	426	432
2156	15502	8	Gemerská Hôrka	0, 4		15502		29	89	104	286	309	380	386
2156	17315	3	Handlová	0		17315		194	156	141	190	165	203	206
2156	15280	1	Haniska pri Košiciach	0, 8		15280		105	165	180	362	385	456	462
2156	13020	3	Haniska pri Košiciach ŠRT	0, 3, 8	a	13020		0	0	0	0	0	0	0
2156	16710	6	Hatalov	0		16710		185	245	260	442	465	536	542
2156	14483	2	Heľpa	0		14483		210	172	157	233	256	327	333
2156	14156	4	Hlboké	0		14156		324	286	271	168	143	112	35
2156	14093	9	Hlínik nad Hronom	0		14093		150	112	97	112	132	203	209
2156	15906	1	Hlohovec	0		15906		262	224	209	124	99	94	97
2156	14620	9	Hnílec	0		14620		205	225	210	286	309	380	386
2156	15223	1	Hnúšťa	0		15223		56	76	91	273	296	367	373
2156	14326	3	Holíč nad Moravou	0		14326		371	333	318	215	187	115	26
2156	0891		Holíč nad Moravou št.h.r.	1, 2	b	10136		374	336	321	218	190	118	29
2156	14683	7	Hontianske Nemce	0		14683		163	125	110	96	159	242	271
2156	14643	1	Hontianske Tesáre	0		14643		173	135	120	86	149	232	261
2156	13093	0	Horná Štubňa	0		13093		176	138	123	178	183	221	224
2156	14466	7	Horné Srnie	0		14466		312	274	259	202	177	166	169
2156	0894		Horné Srnie št. hr.	1, 2	b	10106		317	279	264	207	182	171	174
2156	14343	8	Hronec	0		14343		176	138	123	199	222	293	299
2156	13183	9	Hronsá Dúbrava	0		13183		130	92	77	132	152	223	229
2156	14013	7	Hronský Beňadik	0		14013		180	142	127	82	102	173	179
2156	15470	8	Hucin	0		15470		44	104	119	301	324	395	401
2156	15616	6	Hul	0		15616		230	192	177	77	52	123	152
2156	16040	8	Humenné	0		16040		213	273	288	446	469	540	545
2156	15826	1	Hurbanovo	0		15826		263	225	210	72	19	130	159
2156	17025	8	Ilava	0		17025		293	255	240	206	181	170	173
2156	16396	4	Ipeľský Sokolec	0, 4		16396		208	170	155	51	114	197	226
2156	15276	9	Ivanka pri Nitre	0		15276		253	215	200	87	62	131	134
2156	14166	3	Jablonica	0		14166		320	282	267	164	139	108	39
2156	14026	9	Jablonové	0, 4		14026		363	325	310	184	139	67	54
2156	16076	2	Jelenec	0		16076		219	181	166	113	96	137	140
2156	15440	1	Jeľava	0		15440		53	113	128	310	333	404	410
2156	13803	2	Jesenské	0		13803		21	41	56	238	261	332	338
2156	14813	0	Kalinovo	0		14813		74	36	21	203	226	297	303
2156	15696	8	Kalná nad Hronom	0		15696		203	165	150	73	79	150	179
2156	16080	4	Kamenica nad Cirochou	0		16080		220	280	295	453	476	547	552
2156	16376	6	Kamenný Most nad Hronom	0, 4		16376		238	200	185	21	84	167	196
2156	15800	6	Kapušany pri Prešove	0		15800		159	219	234	386	409	480	485
2156	14883	3	Katarínska Huta	0, 4		14883		88	50	35	217	240	311	317
2156	14230	7	Kežmarok	0		14230		231	291	294	351	356	384	387
2156	14943	5	Kokava nad Rimavicou	0		14943		101	63	48	230	253	324	330
2156	14906	2	Konárno	0		14906		278	240	225	87	4	122	171
2156	0888		Konárno št.h.r.	1, 2		10026		282	244	229	91	0	126	175
2156	15416	1	Koniarovce	0		15416		249	211	196	111	86	124	127
2156	17755	0	Konská pri Rajci	0		17755		250	212	197	254	256	245	248

C2	C3	C4	F	G	H	D	K	CZ (54)							UA (22)	
								Holic nad Moravou št.hr.	Vrbovec št.hr.	Horné Smie št.hr.	Lúky pod Makytou št.hr.	Čadca št.hr.	Čerňavá nad Tisou št.hr.	Maľovec SRT št.hr.		
N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21										
1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2										
0891	0893	0894	0895	0896	0950	0952										
2156	17405	2	Dolný Hričov	0, 4		17405		238	140	75	56	46	350	347		
2156	17425	0	Dolný Kubín	0, 4		17425		303	205	140	121	93	319	316		
2156	14776	9	Dolný Štál	0, 4		14776		144	196	197	232	292	533	530		
2156	15710	7	Drienovská Nová Ves	0		15710		481	383	318	299	271	123	120		
2156	17015	9	Dubnica nad Váhom	0		17015		181	83	18	43	103	407	404		
2156	14253	9	Dubová	0		14253		302	271	206	187	159	287	284		
2156	14736	3	Dunajská Streda	0		14736		133	185	186	221	281	544	541		
2156	13446	0	Dvory nad Žitavou	0		13446		166	158	155	190	250	468	465		
2156	13693	7	Fíľakovo	0		13693		324	298	267	249	221	263	260		
2156	0884		Fíľakovo št.hr.	1, 2	b	10003		336	310	279	261	233	275	272		
2156	13326	4	Galanta	0		13326		118	111	112	147	207	492	489		
2156	14383	4	Gašparovo	0		14383		330	299	234	215	187	259	256		
2156	13486	6	Gbelce	0		13486		190	182	179	214	274	472	469		
2156	14306	5	Gbely	0		14306		14	174	175	210	270	573	570		
2156	14950	0	Gelnica	0		14950		447	364	299	280	252	142	139		
2156	15502	8	Gemerská Hôrka	0, 4		15502		401	375	344	326	298	186	183		
2156	17315	3	Handlová	0		17315		221	172	123	143	115	377	374		
2156	15280	1	Haniska pri Košiciach	0, 8		15280		477	402	337	318	290	110	107		
2156	13020	3	Haniska pri Košiciach ŠRT	0, 3, 8	a	13020		0	0	0	0	0	0	87		
2156	16710	6	Hatalov	0		16710		557	460	395	376	348	87	27		
2156	14483	2	Heľpa	0		14483		348	317	252	233	205	241	238		
2156	14156	4	Hlboké	0		14156		50	138	139	174	234	537	534		
2156	14093	9	Hlínik nad Hronom	0		14093		224	198	195	191	163	363	360		
2156	15906	1	Hlohovec	0		15906		112	86	87	122	182	475	472		
2156	14620	9	Hnílec	0		14620		401	370	305	286	258	188	185		
2156	15223	1	Hnúšťa	0		15223		388	362	331	313	285	269	266		
2156	14326	3	Holíč nad Moravou	0		14326		3	185	186	221	281	584	581		
2156	0891		Holíč nad Moravou št.hr.	1, 2	b	10136		0	188	189	224	284	587	584		
2156	14683	7	Hontianske Nemce	0		14683		286	270	242	226	198	376	373		
2156	14643	1	Hontianske Tesáre	0		14643		276	260	252	236	208	386	383		
2156	13093	0	Horná Štubňa	0		13093		239	190	141	125	97	359	356		
2156	14466	7	Horné Smie	0		14466		184	86	5	56	116	420	417		
2156	0894		Horné Smie št. hr.	1, 2	b	10106		189	91	0	61	121	425	422		
2156	14343	8	Hronec	0		14343		314	283	218	199	171	283	280		
2156	13183	9	Hronsá Dúbrava	0		13183		244	218	187	171	143	343	340		
2156	14013	7	Hronský Beňadik	0		14013		194	168	165	200	193	393	390		
2156	15470	8	Hucín	0		15470		416	390	359	341	313	195	192		
2156	15616	6	Hul	0		15616		167	151	148	183	243	443	440		
2156	16040	8	Humenné	0		16040		560	462	397	378	350	115	65		
2156	15826	1	Hurbanovo	0		15826		174	166	163	198	258	476	473		
2156	17025	8	Ilava	0		17025		188	90	25	36	96	400	397		
2156	16396	4	Ípeľský Sokolec	0, 4		16396		241	225	222	257	243	421	418		
2156	15276	9	Ivanka pri Nitre	0		15276		149	123	120	155	215	466	463		
2156	14166	3	Jablonica	0		14166		54	134	135	170	230	533	530		
2156	14026	9	Jablonové	0, 4		14026		69	179	180	215	275	576	573		
2156	16076	2	Jelenec	0		16076		155	129	126	161	221	432	429		
2156	15440	1	Jeľšava	0		15440		425	399	368	350	322	204	201		
2156	13803	2	Jesenské	0		13803		353	327	296	278	250	234	231		
2156	14813	0	Kalinovo	0		14813		318	292	261	243	215	287	284		
2156	15696	8	Kalná nad Hronom	0		15696		194	178	175	210	216	416	413		
2156	16080	4	Kamenica nad Cirochou	0		16080		567	469	404	385	357	122	72		
2156	16376	6	Kamenný Most nad Hronom	0, 4		16376		211	203	200	235	254	451	448		
2156	15800	6	Kapušany pri Prešove	0		15800		500	402	337	318	290	139	107		
2156	14883	3	Katarínska Huta	0, 4		14883		332	306	275	257	229	301	298		
2156	14230	7	Kežmarok	0		14230		402	304	239	220	192	214	211		
2156	14943	5	Kokava nad Rimavicou	0		14943		345	319	288	270	242	314	311		
2156	14906	2	Komárno	0		14906		186	181	178	213	273	491	488		
2156	0888		Komárno št.hr.	1, 2		10026		190	185	182	217	277	495	492		
2156	15416	1	Koniarovec	0		15416		142	116	96	131	191	456	453		
2156	17755	0	Konská pri Rajci	0		17755		263	165	100	81	53	357	354		

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	AT (81)		PL (51)			HU (55)								
						Devínska Nová Ves št. Bratislava	Perzalka št.hr.	Skalité št.hr.	Plaveč št.hr.	Medzilaborce št.hr.	Slovenské Nové Mesto št.hr.	Čania št.hr.							
													N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
													1, 2, 5	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2
													0616	0617	0834	0835	0836	0880	0881
C2	C3	C4	F	G	H	D	K												
2156	13600	2	Košice	0		13600		457	457	293	95	153	63	23					
2156	16150	5	Koškovce	0		16150		546	546	380	148	40	95	136					
2156	13353	8	Kostiviarska	0		13353		250	250	142	257	346	282	242					
2156	13580	6	Kostoľany nad Hornádom	0		13580		450	450	284	86	150	72	32					
2156	15756	0	Kozárovce	0		15756		159	159	211	326	427	361	311					
2156	13161	5	Kráľova Lehota	0		13161		319	319	150	109	270	206	166					
2156	17475	5	Kraľovany	0		17475		259	259	90	169	330	266	226					
2156	13660	6	Krásna nad Hornádom	0		13660		464	464	300	102	146	56	30					
2156	18215	4	Krásno nad Kysucou	0		18215		239	239	32	227	388	324	284					
2156	13123	5	Kremnica	0		13123		232	232	131	246	399	333	283					
2156	13133	4	Kremnické Bane	0		13133		222	222	121	236	397	333	293					
2156	13523	6	Kriváň	0		13523		250	250	192	302	360	270	220					
2156	15026	8	Križovany nad Dudváhom	0, 4		15026		71	71	215	372	533	468	418					
2156	13460	1	Krompachy	0		13460		417	417	248	108	172	108	68					
2156	14713	2	Krupina	0		14713		242	242	202	317	396	330	280					
2156	14056	6	Kuchyňa	0, 4		14056		72	72	297	454	614	548	498					
2156	15560	6	Kunova Teplica	0		15560		380	380	322	186	244	154	104					
2156	13016	1	Kútý	0		13016		93	93	276	433	594	529	479					
2156	0890		Kútý št.hr.	1, 2		10146		100	100	283	440	601	536	486					
2156	14666	2	Kvetoslavov	0, 4		14666		50	50	275	432	591	525	475					
2156	13560	8	Kysak	0		13560		443	443	277	79	143	79	39					
2156	18245	1	Kysucké Nové Mesto	0		18245		230	230	41	218	379	315	275					
2156	17045	6	Ladce	0		17045		166	166	105	262	423	359	319					
2156	17145	4	Lednické Rovne	0		17145		170	170	143	300	461	397	357					
2156	14706	6	Lehnice	0		14706		58	58	283	440	586	520	470					
2156	13873	5	Lenartovce	0		13873		342	342	284	210	268	178	128					
2156	0883		Lenartovce št.hr.	1, 2		10013		343	343	285	211	269	179	129					
2156	13716	6	Leopoldov	0		13716		80	80	191	348	509	444	394					
2156	15716	4	Levice	0		15716		147	147	223	338	439	373	323					
2156	14500	3	Levoča	0		14500		400	400	231	106	215	151	111					
2156	17505	9	Lietavská Lúčka	0		17505		227	227	58	215	376	312	272					
2156	16410	3	Lipany	0		16410		444	444	275	30	158	128	88					
2156	15110	0	Lipovník	0, 8		15110		393	393	335	159	217	127	77					
2156	13081	5	Liptovská Teplá	0		13081		285	285	116	143	304	240	200					
2156	13141	7	Liptovský Hrádok	0		13141		314	314	145	114	275	211	171					
2156	13101	1	Liptovský Mikuláš	0		13101		303	303	134	125	286	222	182					
2156	13071	6	Lisková	0, 8		13071		281	281	112	147	308	244	204					
2156	15676	0	Lok	0		15676		136	136	234	349	450	384	334					
2156	13553	3	Lovinobaňa	0		13553		264	264	206	288	346	256	206					
2156	13126	8	Lozorno	0, 4		13126		60	60	285	442	602	536	486					
2156	15430	2	Lubeník	0		15430		398	398	340	204	262	172	122					
2156	13011	2	Lubochňa	0		13011		264	264	95	164	325	261	221					
2156	13613	5	Lučenec	0		13613		278	278	220	274	332	242	192					
2156	0885		Lučenec št.hr.	1, 2, 5		19129		290	290	232	286	344	254	204					
2156	15456	7	Ludanice	0		15456		124	124	196	314	475	411	371					
2156	17545	5	Lúky pod Makytou	0		17545		189	189	108	265	426	362	322					
2156	0895		Lúky pod Makytou št.hr.	1, 2, 5		10095		197	197	116	273	434	370	330					
2156	15336	1	Lužianky	0		15336		108	108	215	333	482	416	366					
2156	15333	8	Lužianky TIP	0, 4	b	15333		111	111	218	336	485	419	369					
2156	18275	8	Makov	0, 4		18275		276	276	47	264	425	361	321					
2156	13530	1	Malá Lodina	0		13530		433	433	267	89	153	89	49					
2156	16156	2	Malá Maňa	0, 8		16156		115	115	259	377	479	413	363					
2156	13086	4	Malacky	0		13086		67	67	292	449	609	543	493					
2156	15103	5	Malé Straciny	0, 4		15103		315	315	257	311	369	279	229					
2156	16146	3	Maňa	0		16146		117	117	261	376	477	411	361					
2156	13490	8	Margecany	0		13490		424	424	258	98	162	98	58					
2156	13390	0	Markušovce	0		13390		396	396	227	102	193	129	89					
2156	13013	8	Martin	0		13013		244	244	79	194	355	291	251					
2156	14200	0	Matejovce pri Poprade	0		14200		365	365	196	63	232	168	128					
2156	16870	8	Mat'ovce	0, 4, 8		16870		551	551	387	177	119	76	117					

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	HU (55)							CZ (54)
								Lenartovce st.hr.	Filakovo st.hr.	Lučenec st.hr.	Šturovo st.hr.	Kornátno st.hr.	Rusovec st.hr.	Kúty st.hr.	
								N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	
								1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0883	0884	0885	0887	0888	0889	0890	
2156	13600	2	Košice	0		13600		116	176	191	373	396	467	473	
2156	16150	5	Koškovce	0		16150		229	289	304	462	485	556	561	
2156	13353	8	Kostiviarska	0		13353		143	105	90	166	189	260	266	
2156	13580	6	Kostoľany nad Hornádom	0		13580		125	185	200	366	389	460	465	
2156	15756	0	Kozárovce	0		15756		184	146	131	78	98	169	175	
2156	13161	5	Kráľova Lehota	0		13161		259	253	238	295	300	328	331	
2156	17475	5	Kraľovany	0		17475		231	193	178	235	240	268	271	
2156	13660	6	Krásna nad Hornádom	0		13660		123	183	198	380	403	474	480	
2156	18215	4	Krásno nad Kysucou	0		18215		253	215	200	257	259	248	251	
2156	13123	5	Kremnica	0		13123		156	118	103	158	178	241	244	
2156	13133	4	Kremnické Bane	0		13133		166	128	113	168	188	231	234	
2156	13523	6	Kriváň	0		13523		93	55	40	166	189	260	266	
2156	15026	8	Križovany nad Dudváhom	0, 4		15026		291	253	238	120	95	80	83	
2156	13460	1	Krompachy	0		13460		161	221	236	350	373	426	429	
2156	14713	2	Krupina	0		14713		153	115	100	106	169	252	274	
2156	14056	6	Kuchyňa	0, 4		14056		371	333	318	192	147	75	62	
2156	15560	6	Kunova Teplica	0		15560		39	99	114	296	319	390	396	
2156	13016	1	Kúty	0		13016		352	314	299	196	168	96	7	
2156 0890			Kúty št.hr.	1, 2		10146		359	321	306	203	175	103	0	
2156	14666	2	Kvetoslavov	0, 4		14666		348	310	295	160	77	49	98	
2156	13560	8	Kysak	0		13560		132	192	207	359	382	453	458	
2156	18245	1	Kysucké Nové Mesto	0		18245		244	206	191	248	250	239	242	
2156	17045	6	Ladce	0		17045		288	250	235	211	186	175	178	
2156	17145	4	Lednické Rovne	0		17145		325	287	272	215	190	179	182	
2156	14706	6	Lehnice	0		14706		343	305	290	152	69	57	106	
2156	13873	5	Lenartovce	0		13873		1	61	76	258	281	352	358	
2156 0883			Lenartovce št.hr.	1, 2		10013		0	62	77	259	282	353	359	
2156	13716	6	Leopoldov	0		13716		267	229	214	129	104	89	92	
2156	15716	4	Levice	0		15716		196	158	143	66	86	157	186	
2156	14500	3	Levoča	0		14500		204	264	279	376	381	409	412	
2156	17505	9	Lietavská Lúčka	0		17505		241	203	188	245	247	236	239	
2156	16410	3	Lipany	0		16410		181	241	256	408	425	453	456	
2156	15110	0	Lipovník	0, 8		15110		52	112	127	309	332	403	409	
2156	13081	5	Liptovská Teplá	0		13081		257	219	204	261	266	294	297	
2156	13141	7	Liptovský Hrádok	0		13141		264	248	233	290	295	323	326	
2156	13101	1	Liptovský Mikuláš	0		13101		275	237	222	279	284	312	315	
2156	13071	6	Lisková	0, 8		13071		253	215	200	257	262	290	293	
2156	15676	0	Lok	0		15676		207	169	154	77	75	146	175	
2156	13553	3	Lovinobaňa	0		13553		79	41	26	180	203	274	280	
2156	13126	8	Lozorno	0, 4		13126		359	321	306	180	135	63	50	
2156	15430	2	Lubeník	0		15430		57	117	132	314	337	408	414	
2156	13011	2	Lubochňa	0		13011		236	198	183	240	245	273	276	
2156	13613	5	Lučenec	0		13613		65	27	12	194	217	288	294	
2156 0885			Lučenec št.hr.	1, 2, 5		19129		77	39	0	206	229	300	306	
2156	15456	7	Ludanice	0		15456		258	220	205	120	95	133	136	
2156	17545	5	Lúky pod Makytou	0		17545		291	253	238	234	209	198	201	
2156 0895			Lúky pod Makytou št.hr.	1, 2, 5		10095		299	261	246	242	217	206	209	
2156	15336	1	Lužianky	0		15336		239	201	186	101	76	117	120	
2156	15333	8	Lužianky TIP	0, 4	b	15333		242	204	189	104	79	120	123	
2156	18275	8	Makov	0, 4		18275		290	252	237	294	296	285	288	
2156	13530	1	Malá Lodina	0		13530		142	202	217	349	372	443	448	
2156	16156	2	Malá Maňa	0, 8		16156		236	198	183	79	54	125	154	
2156	13086	4	Malacky	0		13086		366	328	313	187	142	70	33	
2156	15103	5	Malé Straciny	0, 4		15103		102	64	49	231	254	325	331	
2156	16146	3	Maňa	0		16146		234	196	181	81	56	127	156	
2156	13490	8	Margecany	0		13490		151	211	226	340	363	434	439	
2156	13390	0	Markušovce	0		13390		182	242	257	371	377	405	408	
2156	13013	8	Martin	0		13013		206	168	153	210	215	253	256	
2156	14200	0	Matejovce pri Poprade	0		14200		221	281	284	341	346	374	377	
2156	16870	8	Mat'ovce	0, 4, 8		16870		210	270	285	467	490	561	567	

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Gencaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ (54)					UA (22)	
								Trate nad Moravou št.hr.	Vrbovec št.hr.	Horné Smie št. hr.	Lúky pod Makytou št.hr.	Čadca št.hr.	Čerňa nad Tisou št.hr.	Maľovec SRT št.hr.
								N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21
								1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0891	0893	0894	0895	0896	0950	0952
2156	13600	2	Košice	0		13600		488	391	326	307	279	99	96
2156	16150	5	Koškovce	0		16150		576	478	413	394	366	131	81
2156	13353	8	Kostiviarska	0		13353		281	240	175	156	128	318	315
2156	13580	6	Kostoľany nad Hornádom	0		13580		480	382	317	298	270	108	105
2156	15756	0	Kozárovce	0		15756		190	164	161	196	197	397	394
2156	13161	5	Kráľova Lehota	0		13161		346	248	183	164	136	242	239
2156	17475	5	Kraľovany	0		17475		286	188	123	104	76	302	299
2156	13660	6	Krásna nad Hornádom	0		13660		495	398	333	314	286	92	89
2156	18215	4	Krásno nad Kysucou	0		18215		266	168	103	84	18	360	357
2156	13123	5	Kremnica	0		13123		259	210	161	145	117	369	366
2156	13133	4	Kremnické Bane	0		13133		249	200	151	135	107	369	366
2156	13523	6	Kriváň	0		13523		281	255	224	206	178	306	303
2156	15026	8	Križovany nad Dudváhom	0, 4		15026		98	105	106	141	201	504	501
2156	13460	1	Krompachy	0		13460		444	346	281	262	234	144	141
2156	14713	2	Krupina	0		14713		289	263	232	216	188	366	363
2156	14056	6	Kuchyňa	0, 4		14056		77	187	188	223	283	584	581
2156	15560	6	Kunova Teplica	0		15560		411	385	354	336	308	190	187
2156	13016	1	Kútý	0		13016		22	166	167	202	262	565	562
2156	0890		Kútý št.hr.	1, 2		10146		29	173	174	209	269	572	569
2156	14666	2	Kvetoslavov	0, 4		14666		113	165	166	201	261	561	558
2156	13560	8	Kysak	0		13560		473	375	310	291	263	115	112
2156	18245	1	Kysucké Nové Mesto	0		18245		257	159	94	75	27	351	348
2156	17045	6	Ladce	0		17045		193	95	30	31	91	395	392
2156	17145	4	Lednické Rovne	0		17145		197	99	26	69	129	433	430
2156	14706	6	Lehnice	0		14706		121	173	174	209	269	556	553
2156	13873	5	Lenartovce	0		13873		373	347	316	298	270	214	211
2156	0883		Lenartovce št.hr.	1, 2		10013		374	348	317	299	271	215	212
2156	13716	6	Leopoldov	0		13716		107	81	82	117	177	480	477
2156	15716	4	Levice	0		15716		201	176	173	208	209	409	406
2156	14500	3	Levoča	0		14500		427	329	264	245	217	187	184
2156	17505	9	Lietavská Lúčka	0		17505		254	156	91	72	44	348	345
2156	16410	3	Lipany	0		16410		471	373	308	289	261	164	149
2156	15110	0	Lipovník	0, 8		15110		424	398	367	349	321	163	160
2156	13081	5	Liptovská Teplá	0		13081		312	214	149	130	102	276	273
2156	13141	7	Liptovský Hrádok	0		13141		341	243	178	159	131	247	244
2156	13101	1	Liptovský Mikuláš	0		13101		330	232	167	148	120	258	255
2156	13071	6	Lisková	0, 8		13071		308	210	145	126	98	280	277
2156	15676	0	Lok	0		15676		190	174	171	206	220	420	417
2156	13553	3	Lovinoňa	0		13553		295	269	238	220	192	292	289
2156	13126	8	Lozorno	0, 4		13126		65	175	176	211	271	572	569
2156	15430	2	Lubeník	0		15430		429	403	372	354	326	208	205
2156	13011	2	Lubochňa	0		13011		291	193	128	109	81	297	294
2156	13613	5	Lučenec	0		13613		309	283	252	234	206	278	275
2156	0885		Lučenec št.hr.	1, 2, 5		19129		321	295	264	246	218	290	287
2156	15456	7	Ludanice	0		15456		151	125	87	122	182	447	444
2156	17545	5	Lúky pod Makytou	0		17545		216	118	53	8	94	398	395
2156	0895		Lúky pod Makytou št.hr.	1, 2, 5		10095		224	126	61	0	102	406	403
2156	15336	1	Lužianky	0		15336		135	109	106	141	201	452	449
2156	15333	8	Lužianky TIP	0, 4	b	15333		138	112	109	144	204	455	452
2156	18275	8	Makov	0, 4		18275		303	205	140	121	33	397	394
2156	13530	1	Malá Lodina	0		13530		463	365	300	281	253	125	122
2156	16156	2	Malá Maňa	0, 8		16156		169	153	150	185	245	449	446
2156	13086	4	Malacky	0		13086		48	182	183	218	278	579	576
2156	15103	5	Malé Straciny	0, 4		15103		346	320	289	271	243	315	312
2156	16146	3	Maňa	0		16146		171	155	152	187	247	447	444
2156	13490	8	Margecany	0		13490		454	356	291	272	244	134	131
2156	13390	0	Markušovce	0		13390		423	325	260	241	213	165	162
2156	13013	8	Martin	0		13013		271	177	112	93	65	327	324
2156	14200	0	Matejovce pri Poprade	0		14200		392	294	229	210	182	204	201
2156	16870	8	Mat'ovce	0, 4, 8		16870		582	485	420	401	373	112	2

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station		AT (81)		PL (51)		HU (55)		
									Devínska Nová Ves št. Bratislava	Perzalka št.hr.	Skalité št.hr.	Plaveč št.hr.	Medzilaborce št.hr.	Slovenské Nové Mesto št.hr.	Čaňa št.hr.
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	N1 1, 2, 5	N2 1, 2	N3 1, 2, 5	N4 1, 2	N5 1, 2	N6 1, 2, 5	N7 1, 2	
								0616	0617	0834	0835	0836	0880	0881	
2156	00952	2	Maťovce regiment ŠRT	0, 10	a	10010		553	553	389	179	121	78	119	
2156	0952	3	Maťovce ŠRT št.hr.	1, 2		10010		553	553	389	179	121	78	119	
2156	15700	8	Medzev	0		15700		441	441	339	141	199	109	59	
2156	14223	2	Medzibrod	0		14223		263	263	165	259	323	259	219	
2156	17625	5	Medzibrodie nad Oravou	0, 8		17625		282	282	113	192	353	289	249	
2156	16220	6	Medzilaborce	0	b	16220		571	571	405	173	15	120	161	
2156	0836	7	Medzilaborce št.hr.	1, 2		10060		586	586	420	188	0	135	176	
2156	13750	5	Michalany	0, 8		13750		505	505	341	143	120	15	71	
2156	16730	4	Michalovce	0		16730		530	530	366	138	80	55	96	
2156	14570	6	Mlynky	0		14570		361	361	263	161	225	161	121	
2156	15106	8	Mnichova Lehota	0, 8		15106		157	157	146	303	464	400	360	
2156	14880	9	Mníšek nad Hnilcom	0		14880		401	401	281	121	185	121	81	
2156	15170	4	Moldava nad Bodvou	0		15170		426	426	324	126	184	94	44	
2156	15380	9	Muráň	0		15380		414	414	356	220	278	188	138	
2156	14376	8	Myjava	0		14376		152	152	191	348	509	445	405	
2156	14830	4	Nálepkovo	0		14830		384	384	286	138	202	138	98	
2156	18276	6	Nemčanka	0, 8		18276		68	68	213	370	531	466	416	
2156	14476	6	Nemšová	0		14476		153	153	126	283	444	380	340	
2156	15306	4	Nitra	0		15306		115	115	222	340	489	423	373	
2156	17275	9	Nitrianske Pravno	0		17275		186	186	159	274	435	371	331	
2156	15600	0	Nížná Slaná	0, 8		15600		403	403	345	183	241	151	101	
2156	15990	5	Nížný Hrabovec	0		15990		513	513	347	115	73	74	109	
2156	14033	5	Nová Baňa	0		14033		174	174	196	311	412	346	296	
2156	17235	3	Nováky	0		17235		166	166	157	272	433	369	329	
2156	14656	3	Nové Košariská	0		14656		42	42	267	424	583	517	467	
2156	13816	4	Nové Mesto nad Váhom	0		13816		116	116	155	312	473	409	369	
2156	15386	6	Nové Sady	0		15386		108	108	219	338	490	424	374	
2156	13436	1	Nové Zámky	0		13436		106	106	258	376	492	426	376	
2156	15520	0	Ochtiná	0		15520		390	390	332	196	254	164	114	
2156	17585	1	Oravský Podzámok	0		17585		286	286	117	196	357	293	253	
2156	14726	4	Orechová Potôň	0		14726		64	64	289	446	580	514	464	
2156	15586	1	Oslany	0, 8		15586		156	156	167	282	443	379	339	
2156	13416	3	Palárikovo	0		13416		96	96	253	374	490	424	374	
2156	16790	8	Parchovany	0		16790		523	523	357	125	97	50	91	
2156	17635	4	Párnica	0		17635		267	267	98	177	338	274	234	
2156	13626	7	Pezinok	0		13626		36	36	235	392	553	488	438	
2156	13746	3	Piešťany	0		13746		98	98	173	330	491	427	387	
2156	14390	9	Plaveč	0		14390		421	421	252	7	181	151	111	
2156	0835	10	Plaveč št.hr.	1, 2		10040		428	428	259	0	188	158	118	
2156	14076	4	Plavecké Podhradie	0		14076		85	85	310	467	627	561	511	
2156	14370	1	Plavnica	0		14370		414	414	245	14	188	158	118	
2156	15010	2	Plešivec	0		15010		373	373	315	179	237	147	97	
2156	15680	2	Počkaj	0		15680		439	439	337	139	197	107	57	
2156	17665	1	Podbiel	0		17665		301	301	132	211	372	308	268	
2156	14293	5	Podbrezová	0		14293		279	279	181	243	307	243	203	
2156	15626	5	Podhájska	0, 4		15626		119	119	251	366	467	401	351	
2156	14320	6	Podolinec	0		14320		392	392	223	36	210	180	140	
2156	14626	6	Podunajské Biskupice	0		14626		36	36	261	418	577	511	461	
2156	15133	2	Pohronská Polhora	0		15133		305	305	207	251	315	251	211	
2156	16316	2	Pohronský Ruskov	0, 4		16316		172	172	253	368	469	403	353	
2156	14433	7	Polomka	0		14433		309	309	211	213	277	213	173	
2156	14893	2	Poltár	0		14893		297	297	239	293	351	261	211	
2156	13250	6	Poprad - Tatry	0		13250		361	361	192	67	228	164	124	
2156	17695	8	Považská Bystrica	0		17695		188	188	83	240	401	337	297	
2156	14930	2	Prakovce	0		14930		408	408	274	114	178	114	74	
2156	15750	3	Prešov	0		15750		460	460	294	62	126	96	56	
2156	13850	3	Pribenik	0		13850		545	545	381	183	160	27	111	
2156	13456	9	Pribeta	0		13456		118	118	270	388	504	438	388	
2156	13033	6	Pribovce - Rakovo	0		13033		236	236	87	202	363	299	259	
2156	17255	1	Prievidza	0		17255		175	175	148	263	424	360	320	

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	HU (55)							CZ (54)
								Lenartovce št.hr.	Filakovo št.hr.	Lučenec št.hr.	Štúrovo št.hr.	Kováčovo št.hr.	Rusovec št.hr.	Kúty št.hr.	
								N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	
								1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0883	0884	0885	0887	0888	0889	0890	
2156	00952	2	Maťovce regiment ŠRT	0, 10	a	10010		212	272	287	469	492	563	569	
2156	0952	3	Maťovce ŠRT št.hr.	1, 2		10010		212	272	287	469	492	563	569	
2156	15700	8	Medzev	0		15700		100	160	175	357	380	451	457	
2156	14223	2	Medzibrod	0		14223		156	118	103	179	202	273	279	
2156	17625	5	Medzibrodie nad Oravou	0, 8		17625		254	216	201	258	263	291	294	
2156	16220	6	Medzilaborce	0	b	16220		254	314	329	487	510	581	586	
2156	0836	6	Medzilaborce št.hr.	1, 2		10060		269	329	344	502	525	596	601	
2156	13750	5	Michal'any	0, 8		13750		164	224	239	421	444	515	521	
2156	16730	4	Michalovce	0		16730		189	249	264	446	469	540	546	
2156	14570	6	Mlynky	0		14570		214	216	201	277	300	371	377	
2156	15106	8	Mnichova Lehota	0, 8		15106		280	242	227	170	145	166	169	
2156	14880	9	Mníšek nad Hnilcom	0		14880		174	234	241	317	340	411	417	
2156	15170	4	Moldava nad Bodvou	0		15170		85	145	160	342	365	436	442	
2156	15380	9	Muráň	0		15380		73	133	148	330	353	424	430	
2156	14376	8	Myjava	0		14376		339	301	286	201	176	161	164	
2156	14830	4	Nálepkovo	0		14830		191	239	224	300	323	394	400	
2156	18276	6	Nemčanka	0, 8		18276		289	251	236	133	108	77	70	
2156	14476	6	Nemšová	0		14476		308	270	255	198	173	162	165	
2156	15306	4	Nitra	0		15306		246	208	193	94	69	124	127	
2156	17275	9	Nitrianske Pravno	0		17275		224	186	171	182	157	195	198	
2156	15600	0	Nížná Slaná	0, 8		15600		62	122	137	319	342	413	419	
2156	15990	5	Nížný Hrabovec	0		15990		202	262	277	429	452	523	528	
2156	14033	5	Nová Baňa	0		14033		169	131	116	93	113	184	190	
2156	17235	3	Nováky	0		17235		222	184	169	162	137	175	178	
2156	14656	3	Nové Košariská	0		14656		340	302	287	161	85	41	90	
2156	13816	4	Nové Mesto nad Váhom	0		13816		303	265	250	165	140	125	128	
2156	15386	6	Nové Sady	0		15386		247	209	194	109	84	117	120	
2156	13436	1	Nové Zámky	0		13436		249	211	196	58	33	116	145	
2156	15520	0	Ochtiná	0		15520		49	109	124	306	329	400	406	
2156	17585	1	Oravský Podzámok	0		17585		258	220	205	262	267	295	298	
2156	14726	4	Orechová Potôň	0		14726		337	299	284	146	63	63	112	
2156	15586	1	Oslany	0, 8		15586		232	194	179	152	127	165	168	
2156	13416	3	Palárikovo	0		13416		247	209	194	68	43	106	135	
2156	16790	8	Parchovany	0		16790		184	244	259	439	462	533	538	
2156	17635	4	Párnica	0		17635		239	201	186	243	248	276	279	
2156	13626	7	Pezinok	0		13626		311	273	258	155	117	45	90	
2156	13746	3	Piešťany	0		13746		285	247	232	147	122	107	110	
2156	14390	9	Plaveč	0		14390		204	264	279	397	402	430	433	
2156	0835	3	Plaveč št.hr.	1, 2		10040		211	271	286	404	409	437	440	
2156	14076	4	Plavecké Podhradie	0		14076		384	346	331	205	160	88	75	
2156	14370	1	Plavnica	0		14370		211	271	286	390	395	423	426	
2156	15010	2	Plešivec	0		15010		32	92	107	289	312	383	389	
2156	15680	2	Počkaj	0		15680		98	158	173	355	378	449	455	
2156	17665	1	Podbiel	0		17665		273	235	220	277	282	310	313	
2156	14293	5	Podbrezová	0		14293		172	134	119	195	218	289	295	
2156	15626	5	Podhájska	0, 4		15626		224	186	171	83	58	129	158	
2156	14320	6	Podolíneč	0		14320		233	293	308	368	373	401	404	
2156	14626	6	Podunajské Biskupice	0		14626		334	296	281	155	91	35	84	
2156	15133	2	Pohronská Polhora	0		15133		198	160	145	221	244	315	321	
2156	16316	2	Pohronský Ruskov	0, 4		16316		226	188	173	36	99	182	211	
2156	14433	7	Polomka	0		14433		202	164	149	225	248	319	325	
2156	14893	2	Poltár	0		14893		84	46	31	213	236	307	313	
2156	13250	6	Poprad - Tatry	0		13250		217	277	280	337	342	370	373	
2156	17695	8	Považská Bystrica	0		17695		266	228	213	233	208	197	200	
2156	14930	2	Prakovce	0		14930		167	227	242	324	347	418	424	
2156	15750	3	Prešov	0		15750		149	209	224	376	399	470	475	
2156	13850	3	Pribenik	0		13850		204	264	279	461	484	555	561	
2156	13456	9	Pribeta	0		13456		261	223	208	46	45	128	157	
2156	13033	6	Pribovice - Rakovo	0		13033		198	160	145	202	207	245	248	
2156	17255	1	Prievidza	0		17255		213	175	160	171	146	184	187	

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungsnummern Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ (54)					UA (22)	
								Hroch nad Moravou št.hr.	Vrbovec št.hr.	Horné Smie št.hr.	Lúky pod Makytou št.hr.	Čadca št.hr.	Čerňava nad Tisou št.hr.	Matúvce SRT št.hr.
								N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21
								1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0891	0893	0894	0895	0896	0950	0952
2156	00952	2	Matúvce regiment ŠRT	0, 10	a	10010		584	487	422	403	375	114	0
2156	0952	3	Matúvce ŠRT št.hr.	1, 2		10010		584	487	422	403	375	114	0
2156	15700	8	Medzev	0		15700		472	437	372	353	325	145	142
2156	14223	2	Medzibrod	0		14223		294	263	198	179	151	295	292
2156	17625	5	Medzibrodie nad Oravou	0, 8	b	17625		309	211	146	127	99	325	322
2156	16220	6	Medzilaborce	0		16220		601	503	438	419	391	156	106
2156	0836	6	Medzilaborce št.hr.	1, 2		10060		616	518	453	434	406	171	121
2156	13750	5	Michalany	0, 8		13750		536	439	374	355	327	51	63
2156	16730	4	Michalovec	0		16730		561	464	399	380	352	91	41
2156	14570	6	Mlynky	0		14570		392	361	296	277	249	197	194
2156	15106	8	Mnichova Lehota	0, 8		15106		184	86	37	72	132	436	433
2156	14880	9	Mníšek nad Hnilcom	0		14880		432	379	314	295	267	157	154
2156	15170	4	Moldava nad Bodvou	0		15170		457	422	357	338	310	130	127
2156	15380	9	Muráň	0		15380		445	419	388	370	342	224	221
2156	14376	8	Myjava	0		14376		179	9	82	117	177	481	478
2156	14830	4	Nálepkovo	0		14830		415	384	319	300	272	174	171
2156	18276	6	Nemčanka	0, 8		18276		85	103	104	139	199	502	499
2156	14476	6	Nemšová	0		14476		180	82	9	52	112	416	413
2156	15306	4	Nitra	0		15306		142	116	113	148	208	459	456
2156	17275	9	Nitrianske Pravno	0		17275		213	164	115	150	145	407	404
2156	15600	0	Nížná Slaná	0, 8		15600		434	408	377	359	331	187	184
2156	15990	5	Nížný Hrabovec	0		15990		543	445	380	361	333	110	64
2156	14033	5	Nová Baňa	0		14033		205	179	176	210	182	382	379
2156	17235	3	Nováky	0		17235		193	144	95	130	143	405	402
2156	14656	3	Nové Košariská	0		14656		105	157	158	193	253	553	550
2156	13816	4	Nové Mesto nad Váhom	0		13816		143	45	46	81	141	445	442
2156	15386	6	Nové Sady	0		15386		135	109	110	145	205	460	457
2156	13436	1	Nové Zámky	0		13436		160	152	149	184	244	462	459
2156	15520	0	Ochtiná	0		15520		421	395	364	346	318	200	197
2156	17585	1	Oravský Podzámok	0		17585		313	215	150	131	103	329	326
2156	14726	4	Orechová Potôň	0		14726		127	179	180	215	275	550	547
2156	15586	1	Oslany	0, 8		15586		183	134	85	120	153	415	412
2156	13416	3	Palárikovo	0		13416		150	143	144	179	239	460	457
2156	16790	8	Parchovany	0		16790		553	455	390	371	343	86	58
2156	17635	4	Párnica	0		17635		294	196	131	112	84	310	307
2156	13626	7	Pezinok	0		13626		105	125	126	161	221	524	521
2156	13746	3	Piešťany	0		13746		125	63	64	99	159	463	460
2156	14390	9	Plaveč	0		14390		448	350	285	266	238	187	172
2156	0835	3	Plaveč št.hr.	1, 2		10040		455	357	292	273	245	194	179
2156	14076	4	Plavecké Podhradie	0		14076		90	200	201	236	296	597	594
2156	14370	1	Plavница	0		14370		441	343	278	259	231	194	179
2156	15010	2	Plešivec	0		15010		404	378	347	329	301	183	180
2156	15680	2	Počaj	0		15680		470	435	370	351	323	143	140
2156	17665	1	Podbiel	0		17665		328	230	165	146	118	344	341
2156	14293	5	Podbrezová	0		14293		310	279	214	195	167	279	276
2156	15626	5	Podhájska	0, 4		15626		173	157	154	189	237	437	434
2156	14320	6	Podolinec	0		14320		419	321	256	237	209	216	201
2156	14626	6	Podunajské Biskupice	0		14626		99	151	152	187	247	547	544
2156	15133	2	Pohronská Polhora	0		15133		336	305	240	221	193	287	284
2156	16316	2	Pohronský Ruskov	0, 4		16316		226	206	203	238	239	439	436
2156	14433	7	Polomka	0		14433		340	309	244	225	197	249	246
2156	14893	2	Poltár	0		14893		328	302	271	253	225	297	294
2156	13250	6	Poprad - Tatry	0		13250		388	290	225	206	178	200	197
2156	17695	8	Považská Bystrica	0		17695		215	117	52	33	69	373	370
2156	14930	2	Prakovce	0		14930		439	372	307	288	260	150	147
2156	15750	3	Prešov	0		15750		490	392	327	308	280	132	117
2156	13850	3	Pribenik	0		13850		576	479	414	395	367	11	103
2156	13456	9	Pribeta	0		13456		172	164	161	196	256	474	471
2156	13033	6	Pribovec - Rakovo	0		13033		263	185	120	101	73	335	332
2156	17255	1	Prievidza	0		17255		202	153	104	139	134	396	393

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	AT (81)		PL (51)			HU (55)								
								Devínska Nová Ves št. Bratislava	Perzalka št.hr.	Skalité št.hr.	Plaveč št.hr.	Medzilaborce št.hr.	Slovenské Nové Mesto št.hr.	Čania št.hr.							
															N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
															1, 2, 5	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2
															0616	0617	0834	0835	0836	0880	0881
C2	C3	C4	F	G	H	D	K														
2156	17725	3	Púchov	0		17725		176	176	95	252	413	349	309							
2156	15966	5	Radošina	0		15966		124	124	235	354	506	440	390							
2156	13403	1	Radvaň	0		13403		242	242	150	265	344	280	240							
2156	16190	1	Radvaň nad Laborcom	0		16190		556	556	390	158	30	105	146							
2156	17745	1	Rajec	0		17745		241	241	72	229	390	326	286							
2156	18205	5	Raková	0, 4		18205		254	254	25	242	403	339	299							
2156	13663	0	Rapovce	0, 4		13663		285	285	227	281	339	249	199							
2156	15400	5	Revúca	0		15400		405	405	347	211	269	179	129							
2156	15293	4	Rimavská Baňa	0		15293		349	349	291	257	315	225	175							
2156	15033	4	Rimavská Sobota	0		15033		333	333	275	241	299	209	159							
2156	15926	9	Rišňovce	0		15926		94	94	205	344	496	430	380							
2156	14046	7	Rohožník	0		14046		77	77	302	459	619	553	503							
2156	15060	7	Rožňava	0		15060		386	386	328	166	224	134	84							
2156	13710	9	Ruskov	0, 4		13710		479	479	315	117	131	41	45							
2156	14586	2	Rusovce	0, 4		14586		51	51	276	433	592	526	476							
2156	0889		Rusovce št.hr.	1, 2, 5		10016		55	55	280	437	596	530	480							
2156	13041	9	Ružomberok	0		13041		277	277	108	151	312	248	208							
2156	15166	2	Rybany	0		15166		149	149	171	305	466	402	362							
2156	16380	8	Sabinov	0		16380		455	455	286	41	147	117	77							
2156	15404	7	Šahy	0		15404		202	202	242	357	436	370	320							
2156	14146	5	Šajdíkove Humence	0, 8		14146		111	111	258	415	576	511	461							
2156	13336	3	Šaľa	0		13336		76	76	233	390	510	444	394							
2156	13393	4	Šalková	0, 8		13393		250	250	152	267	336	272	232							
2156	15780	0	Šarišské Lúky	0		15780		464	464	298	66	122	100	60							
2156	14753	8	Šása-Pliešovce	0		14753		243	243	187	302	381	315	265							
2156	14116	8	Šaštín-Stráže	0		14116		101	101	268	425	586	521	471							
2156	16760	1	Sečovec	0		16760		519	519	355	131	103	44	85							
2156	14276	0	Šelpice	0		14276		72	72	217	374	535	470	420							
2156	13276	1	Senec	0		13276		41	41	244	401	545	479	429							
2156	14136	6	Senica	0		14136		108	108	253	410	571	506	456							
2156	13646	5	Šenkvice	0		13646		43	43	228	385	546	481	431							
2156	14986	4	Sereď	0		14986		77	77	208	365	526	461	411							
2156	14996	3	Siladice	0, 4		14996		86	86	199	356	517	452	402							
2156	14366	9	Skalica na Slovensku	0		14366		119	119	302	459	620	555	505							
2156	18305	3	Skalité	0, 4		18305		264	264	7	252	413	349	309							
2156	0834		Skalité št.hr.	1, 2, 5		10045		271	271	0	259	420	356	316							
2156	17355	9	Sklené pri Handlovej	0		17355		206	206	117	232	393	329	289							
2156	13296	9	Sládkovičovo	0		13296		57	57	228	385	529	463	413							
2156	13720	8	Slanec	0		13720		486	486	322	124	124	34	52							
2156	15434	4	Slatina	0		15434		214	214	230	345	424	358	308							
2156	15040	9	Slavec jaskyňa	0, 8		15040		378	378	320	174	232	142	92							
2156	15490	6	Slavošovce	0		15490		397	397	339	203	261	171	121							
2156	13443	7	Sliac kúpele	0		13443		230	230	162	277	356	292	250							
2156	14203	4	Slovenská Ľupča	0		14203		255	255	157	267	331	267	227							
2156	13790	1	Slovenské Nové Mesto	0, 4		13790		519	519	355	157	134	1	85							
2156	0880		Slovenské Nové Mesto št.hr.	1, 2, 5		10020		520	520	356	158	135	0	86							
2156	14216	6	Smolenice	0		14216		85	85	230	387	548	483	433							
2156	16300	6	Snina	0, 4		16300		553	553	387	155	79	102	143							
2156	14990	6	Spíšská Belá	0, 4		14990		390	390	221	68	242	193	153							
2156	13360	3	Spíšská Nová Ves	0		13360		387	387	218	93	202	138	98							
2156	13420	5	Spíšské Vlchy	0		13420		409	409	240	115	180	116	76							
2156	16340	2	Stakčín	0		16340		557	557	391	159	83	106	147							
2156	14350	3	Stará Ľubovňa	0		14350		405	405	236	23	197	167	127							
2156	14406	3	Stará Turá	0		14406		136	136	175	332	493	429	389							
2156	14870	0	Stará Voda	0		14870		389	389	291	133	197	133	93							
2156	18365	7	Staškov	0, 4		18365		259	259	30	247	408	344	304							
2156	15530	9	Štítnik	0		15530		387	387	329	193	251	161	111							
2156	13513	7	Stožok	0, 8		13513		243	243	185	300	367	277	227							
2156	16010	1	Strážske	0		16010		521	521	355	123	65	70	111							
2156	13200	1	Štrba	0, 4		13200		342	342	173	86	247	183	143							

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungsnummern Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	HU (55)							CZ (54)
								Lenartovce st.h.r.	Filakovo st.h.r.	Lučenec st.h.r.	Štúrovo st.h.r.	Kornáto st.h.r.	Rusovce st.h.r.	Kúty st.h.r.	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	
								0883	0884	0885	0887	0888	0889	0890	
2156	17725	3	Púchov	0		17725		278	240	225	221	196	185	188	
2156	15966	5	Radošina	0		15966		263	225	210	125	100	133	136	
2156	13403	1	Radvaň	0		13403		135	97	82	158	181	252	258	
2156	16190	1	Radvaň nad Laborcom	0		16190		239	299	314	472	495	566	571	
2156	17745	1	Rajec	0		17745		255	217	202	259	261	250	253	
2156	18205	5	Raková	0, 4		18205		268	230	215	272	274	263	266	
2156	13663	0	Rapovce	0, 4		13663		72	34	19	201	224	295	301	
2156	15400	5	Revúca	0		15400		64	124	139	321	344	415	421	
2156	15293	4	Rimavská Baňa	0		15293		48	68	83	265	288	359	365	
2156	15033	4	Rimavská Sobota	0		15033		32	52	67	249	272	343	349	
2156	15926	9	Rišňovce	0		15926		253	215	200	115	90	103	106	
2156	14046	7	Rohožník	0		14046		376	338	323	197	152	80	67	
2156	15060	7	Rožňava	0		15060		45	105	120	302	325	396	402	
2156	13710	9	Ruskov	0, 4		13710		138	198	213	395	418	489	495	
2156	14586	2	Rusovce	0, 4		14586		349	311	296	170	122	4	99	
2156	0889		Rusovce št.h.r.	1, 2, 5		10016		353	315	300	174	126	0	103	
2156	13041	9	Ružomberok	0		13041		249	211	196	253	258	286	289	
2156	15166	2	Rybany	0		15166		255	217	202	145	120	158	161	
2156	16380	8	Sabinov	0		16380		170	230	245	397	420	464	467	
2156	15404	7	Šahy	0		15404		193	155	140	66	129	212	241	
2156	14146	5	Šajdíkove Humence	0, 8		14146		334	296	281	178	153	114	25	
2156	13336	3	Šaľa	0		13336		267	229	214	88	63	86	115	
2156	13393	4	Šalková	0, 8		13393		143	105	90	166	189	260	266	
2156	15780	0	Šarišské Lúky	0		15780		153	213	228	380	403	474	479	
2156	14753	8	Šása-Pliešovce	0		14753		138	100	85	121	182	253	259	
2156	14116	8	Šaštín-Stráže	0		14116		344	306	291	188	163	104	15	
2156	16760	1	Sečovec	0		16760		178	238	253	435	458	529	535	
2156	14276	0	Šelpice	0		14276		293	255	240	137	112	81	66	
2156	13276	1	Senec	0		13276		302	264	249	123	98	51	97	
2156	14136	6	Senica	0		14136		329	291	276	173	148	117	30	
2156	13646	5	Šenkvice	0		13646		304	266	251	148	123	52	95	
2156	14986	4	Sereď	0		14986		284	246	231	113	88	87	90	
2156	14996	3	Siladice	0, 4		14996		275	237	222	122	97	96	99	
2156	14366	9	Skalica na Slovensku	0		14366		378	340	325	222	194	122	33	
2156	18305	3	Skalité	0, 4		18305		278	240	225	282	284	273	276	
2156	0834		Skalité št.h.r.	1, 2, 5		10045		285	247	232	289	291	280	283	
2156	17355	9	Sklené pri Handlovej	0		17355		182	144	129	184	177	215	218	
2156	13296	9	Sládkovičovo	0		13296		286	248	233	107	82	67	110	
2156	13720	8	Slanec	0		13720		145	205	220	402	425	496	502	
2156	15434	4	Slatina	0		15434		181	143	128	78	141	224	253	
2156	15040	9	Slavec jaskyňa	0, 8		15040		37	97	112	294	317	388	394	
2156	15490	6	Slavošovce	0		15490		56	116	131	313	336	407	413	
2156	13443	7	Sliac kúpele	0		13443		123	85	70	146	169	240	246	
2156	14203	4	Slovenská Ľupča	0		14203		148	110	95	171	194	265	271	
2156	13790	1	Slovenské Nové Mesto	0, 4		13790		178	238	253	435	458	529	535	
2156	0880		Slovenské Nové Mesto št.h.r.	1, 2, 5		10020		179	239	254	436	459	530	536	
2156	14216	6	Smolenice	0		14216		306	268	253	150	125	94	53	
2156	16300	6	Snina	0, 4		16300		236	296	311	469	492	563	568	
2156	14990	6	Spíšská Belá	0, 4		14990		246	306	309	366	371	399	402	
2156	13360	3	Spíšská Nová Ves	0		13360		191	251	266	363	368	396	399	
2156	13420	5	Spíšské Vlchy	0		13420		169	229	244	358	381	418	421	
2156	16340	2	Stakčín	0		16340		240	300	315	473	496	567	572	
2156	14350	3	Stará Ľubovňa	0		14350		220	280	295	381	386	414	417	
2156	14406	3	Stará Turá	0		14406		323	285	270	185	160	145	148	
2156	14870	0	Stará Voda	0		14870		186	244	229	305	328	399	405	
2156	18365	7	Staškov	0, 4		18365		273	235	220	277	279	268	271	
2156	15530	9	Štítnik	0		15530		46	106	121	303	326	397	403	
2156	13513	7	Stožok	0, 8		13513		100	62	47	159	182	253	259	
2156	16010	1	Strážske	0		16010		204	264	279	437	460	531	536	
2156	13200	1	Štrba	0, 4		13200		236	276	261	318	323	351	354	

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Code number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ (54)					UA (22)	
								Hroch nad Moravou št.hr.	Vrbovec št.hr.	Horné Smie št. hr.	Lúky pod Makytou št.hr.	Čadca št.hr.	Čerňav nad Tisou št.hr.	Maľovec SRT št.hr.
								N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2
								0891	0893	0894	0895	0896	0950	0952
2156	17725	3	Púchov	0		17725		203	105	40	21	81	385	382
2156	15966	5	Radošina	0		15966		151	125	126	161	221	476	473
2156	13403	1	Radvaň	0		13403		273	247	183	164	136	316	313
2156	16190	1	Radvaň nad Laborcom	0		16190		586	488	423	404	376	141	91
2156	17745	1	Rajec	0		17745		268	170	105	86	58	362	359
2156	18205	5	Raková	0, 4		18205		281	183	118	99	11	375	372
2156	13663	0	Rapovce	0, 4		13663		316	290	259	241	213	285	282
2156	15400	5	Revúca	0		15400		436	410	379	361	333	215	212
2156	15293	4	Rimavská Baňa	0		15293		380	354	323	305	277	261	258
2156	15033	4	Rimavská Sobota	0		15033		364	338	307	289	261	245	242
2156	15926	9	Rišňovce	0		15926		121	95	96	131	191	466	463
2156	14046	7	Rohožník	0		14046		82	192	193	228	288	589	586
2156	15060	7	Rožňava	0		15060		417	391	360	342	314	170	167
2156	13710	9	Ruskov	0, 4		13710		510	413	348	329	301	77	74
2156	14586	2	Rusovce	0, 4		14586		114	166	167	202	262	562	559
2156	0889		Rusovce št.hr.	1, 2, 5		10016		118	170	171	206	266	566	563
2156	13041	9	Ružomberok	0		13041		304	206	141	122	94	284	281
2156	15166	2	Rybany	0		15166		176	111	62	97	157	438	435
2156	16380	8	Sabinov	0		16380		482	384	319	300	272	153	138
2156	15404	7	Šahy	0		15404		256	240	237	256	228	406	403
2156	14146	5	Šajdíkove Humence	0, 8		14146		40	148	149	184	244	547	544
2156	13336	3	Šaľa	0		13336		130	123	124	159	219	480	477
2156	13393	4	Šalková	0, 8		13393		281	250	185	166	138	308	305
2156	15780	0	Šarišské Lúky	0		15780		494	396	331	312	284	136	113
2156	14753	8	Šása-Pliešovce	0		14753		274	248	217	201	173	351	348
2156	14116	8	Šaštín-Stráže	0		14116		30	158	159	194	254	557	554
2156	16760	1	Sečovec	0		16760		550	453	388	369	341	80	52
2156	14276	0	Šelpice	0		14276		81	107	108	143	203	506	503
2156	13276	1	Senec	0		13276		112	134	135	170	230	515	512
2156	14136	6	Senica	0		14136		45	143	144	179	239	542	539
2156	13646	5	Šenkvice	0		13646		110	118	119	154	214	517	514
2156	14986	4	Sereď	0		14986		105	98	99	134	194	497	494
2156	14996	3	Siladice	0, 4		14996		114	89	90	125	185	488	485
2156	14366	9	Skalica na Slovensku	0		14366		10	192	193	228	288	591	588
2156	18305	3	Skalité	0, 4		18305		291	193	128	109	21	385	382
2156	0834		Skalité št.hr.	1, 2, 5		10045		298	200	135	116	28	392	389
2156	17355	9	Sklené pri Handlovej	0		17355		233	184	135	131	103	365	362
2156	13296	9	Sládkovičovo	0		13296		125	118	119	154	214	499	496
2156	13720	8	Slanec	0		13720		517	420	355	336	308	70	67
2156	15434	4	Slatina	0		15434		268	252	249	244	216	394	391
2156	15040	9	Slavec jaskyňa	0, 8		15040		409	383	352	334	306	178	175
2156	15490	6	Slavošovce	0		15490		428	402	371	353	325	207	204
2156	13443	7	Sliac kúpele	0		13443		261	235	195	176	148	328	325
2156	14203	4	Slovenská Ľupča	0		14203		286	255	190	171	143	303	300
2156	13790	1	Slovenské Nové Mesto	0, 4		13790		550	453	388	369	341	37	77
2156	0880		Slovenské Nové Mesto št.hr.	1, 2, 5		10020		551	454	389	370	342	38	78
2156	14216	6	Smolenice	0		14216		68	120	121	156	216	519	516
2156	16300	6	Snina	0, 4		16300		583	485	420	401	373	138	88
2156	14990	6	Spíšská Belá	0, 4		14990		417	319	254	235	207	229	226
2156	13360	3	Spíšská Nová Ves	0		13360		414	316	251	232	204	174	171
2156	13420	5	Spíšské Vlasy	0		13420		436	338	273	254	226	152	149
2156	16340	2	Stakčín	0		16340		587	489	424	405	377	142	92
2156	14350	3	Stará Ľubovňa	0		14350		432	334	269	250	222	203	188
2156	14406	3	Stará Turá	0		14406		163	25	66	101	161	465	462
2156	14870	0	Stará Voda	0		14870		420	389	324	305	277	169	166
2156	18365	7	Staškov	0, 4		18365		286	188	123	104	16	380	377
2156	15530	9	Štítnik	0		15530		418	392	361	343	315	197	194
2156	13513	7	Stožok	0, 8		13513		274	248	217	199	171	313	310
2156	16010	1	Strážske	0		16010		551	453	388	369	341	106	56
2156	13200	1	Štrba	0, 4		13200		369	271	206	187	159	219	216

Bedienendes EVU Tr diesel/electric Serving RU	Número de code Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	AT (81)		PL (51)			HU (55)	
								Devínska Nová Ves št. Bratislava	Perzalka št.hr.	Skalité št.hr.	Plaveč št.hr.	Medzilaborce št.hr.	Slovenské Nové Mesto št.hr.	Čania št.hr.
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	1, 2, 5	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2
								0616	0617	0834	0835	0836	0880	0881
2156	13810	7	Streda nad Bodrogom	0, 4		13810		527	527	363	165	142	9	93
2156	13466	8	Strekov	0		13466		126	126	278	396	512	446	396
2156	13526	9	Štúrovo	0		13526		150	150	275	390	488	422	372
2156	0887		Štúrovo št.hr.	1, 2		10036		164	164	289	404	502	436	386
2156	17785	7	Sučany	0		17785		246	246	77	182	343	279	239
2156	15206	6	Šurany	0		15206		104	104	248	366	482	416	366
2156	14860	1	Švedlár	0		14860		393	393	289	129	193	129	89
2156	13230	8	Svit	0		13230		354	354	185	74	235	171	131
2156	16286	7	Tekovské Lužany	0		16286		160	160	236	351	452	386	336
2156	14801	5	Telgárt	0, 4		14801		337	337	239	185	249	185	145
2156	16226	3	Tesárske Mlyňany	0		16226		140	140	238	353	454	388	338
2156	15183	7	Tisovec	0		15183		371	371	313	279	337	247	197
2156	13603	6	Tomášovce	0		13603		273	273	215	279	337	247	197
2156	15506	9	Topoľčany	0		15506		131	131	189	307	468	404	364
2156	16256	0	Topoľčianky	0		16256		145	145	237	352	453	387	337
2156	13903	0	Tornaľa	0		13903		357	357	299	195	253	163	113
2156	16640	5	Trebišov	0		16640		510	510	346	140	100	35	76
2156	16920	1	Trebišov ŠRT	0, 8	a	16920		0	0	0	0	0	0	0
2156	13886	7	Trenčianska Teplá	0		13886		149	149	122	279	440	376	336
2156	15086	2	Trenčianska Turná	0		15086		147	147	136	293	454	390	350
2156	13826	3	Trenčianske Bohuslavice	0		13826		123	123	148	305	466	402	362
2156	13866	9	Trenčín	0		13866		141	141	130	287	448	384	344
2156	13846	1	Trenčín-Zlatovce	0		13846		138	138	133	290	451	387	347
2156	13676	2	Trnava	0		13676		63	63	208	365	526	461	411
2156	13386	8	Trnovec nad Váhom	0		13386		81	81	238	389	505	439	389
2156	17795	6	Trstená	0		17795		315	315	146	225	386	322	282
2156	15414	6	Tupá	0		15414		210	210	234	349	428	362	312
2156	17825	1	Turany	0, 8		17825		250	250	81	178	339	275	235
2156	15140	7	Turňa nad Bodvou	0		15140		417	417	333	135	193	103	53
2156	18345	9	Turzovka	0, 4		18345		264	264	35	252	413	349	309
2156	17845	9	Tvrdošín	0		17845		310	310	141	220	381	317	277
2156	16130	7	Udavské	0		16130		536	536	370	138	50	85	126
2156	13333	0	Úľanka	0		13333		256	256	135	250	353	289	249
2156	15606	7	Úľany nad Žitavou	0		15606		110	110	254	372	476	410	360
2156	16620	7	Úpor	0		16620		517	517	353	147	107	28	83
2156	14426	1	Vaďovce	0		14426		130	130	169	326	487	423	383
2156	15250	4	Veľká Ida	0		15250		439	439	311	113	171	81	31
2156	15546	5	Veľké Bielice	0		15546		147	147	176	291	452	388	348
2156	16830	2	Veľké Kapušany	0, 4		16830		547	547	383	173	115	72	113
2156	13726	5	Veľké Kostofany	0		13726		88	88	183	340	501	437	397
2156	15726	3	Veľké Kozmálovce	0		15726		156	156	214	329	430	364	314
2156	13066	6	Veľké Leváre	0		13066		75	75	294	451	612	547	497
2156	15986	3	Veľké Ripňany	0		15986		118	118	229	348	500	434	384
2156	15576	2	Veľké Uherce	0		15576		152	152	171	286	447	383	343
2156	13633	3	Veľký Krtíš	0, 4		13633		319	319	261	315	373	283	233
2156	14806	4	Veľký Meder	0		14806		93	93	317	435	551	485	435
2156	16350	1	Veľký Šariš	0		16350		467	467	298	53	135	105	65
2156	13473	4	Viglaš	0		13473		237	237	179	294	373	283	233
2156	15660	4	Vlachovo	0, 8		15660		410	410	352	190	248	158	108
2156	13423	9	Vlkanová	0		13423		236	236	156	271	350	286	246
2156	16840	1	Vojany	0		16840		540	540	376	166	108	65	106
2156	16900	3	Vojany ŠRT	0, 8	a	16900		0	0	0	0	0	0	0
2156	16186	9	Vráble	0		16186		129	129	249	364	465	399	349
2156	15940	0	Vranov nad Topľou	0		15940		506	506	340	108	80	67	102
2156	16486	3	Vrbovce	0, 4		16486		160	160	199	356	517	453	413
2156	0893		Vrbovce št.hr.	1, 2	b	10116		161	161	200	357	518	454	414
2156	17895	4	Vrútky	0		17895		241	241	72	187	348	284	244
2156	13310	8	Vydňník	0		13310		374	374	205	80	215	151	111
2156	14006	1	Záhorská Ves	0		14006		69	69	294	451	611	545	495
2156	14063	2	Žarnovica	0		14063		185	185	185	300	401	335	285

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	HU (55)							CZ (54)
								Lenartovce st.hr.	Filakovo st.hr.	Lučenec st.hr.	Štúrovo st.hr.	Kováčovo st.hr.	Rusovec st.hr.	Kúty st.hr.	
								N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	
								1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0883	0884	0885	0887	0888	0889	0890	
2156	13810	7	Streda nad Bodrogom	0, 4		13810		186	246	261	443	466	537	543	
2156	13466	8	Strekov	0		13466		269	231	216	38	53	136	165	
2156	13526	9	Štúrovo	0		13526		245	207	192	14	77	160	189	
2156	0887		Štúrovo št.hr.	1, 2		10036		259	221	206	0	91	174	203	
2156	17785	7	Sučany	0		17785		218	180	165	222	227	255	258	
2156	15206	6	Šurany	0		15206		239	201	186	68	43	114	143	
2156	14860	1	Švedlár	0		14860		182	242	233	309	332	403	409	
2156	13230	8	Svit	0		13230		224	284	273	330	335	363	366	
2156	16286	7	Tekovské Lužany	0		16286		209	171	156	53	99	170	199	
2156	14801	5	Telgárt	0, 4		14801		230	192	177	253	276	347	353	
2156	16226	3	Tesárske Mlyňany	0		16226		211	173	158	104	79	150	158	
2156	15183	7	Tisovec	0		15183		70	90	105	287	310	381	387	
2156	13603	6	Tomášovce	0		13603		70	32	17	189	212	283	289	
2156	15506	9	Topoľčany	0		15506		257	219	204	127	102	140	143	
2156	16256	0	Topoľčianky	0		16256		210	172	157	104	88	154	157	
2156	13903	0	Tornaľa	0		13903		16	76	91	273	296	367	373	
2156	16640	5	Trebišov	0		16640		169	229	244	426	449	520	526	
2156	16920	1	Trebišov ŠRT	0, 8	a	16920		0	0	0	0	0	0	0	
2156	13886	7	Trenčianska Teplá	0		13886		304	266	251	194	169	158	161	
2156	15086	2	Trenčianska Turná	0		15086		290	252	237	180	155	156	159	
2156	13826	3	Trenčianske Bohuslavice	0		13826		310	272	257	172	147	132	135	
2156	13866	9	Trenčín	0		13866		296	258	243	186	161	150	153	
2156	13846	1	Trenčín-Zlatovce	0		13846		299	261	246	187	162	147	150	
2156	13676	2	Trnava	0		13676		284	246	231	128	103	72	75	
2156	13386	8	Trnovec nad Váhom	0		13386		262	224	209	83	58	91	120	
2156	17795	6	Trstená	0		17795		287	249	234	291	296	324	327	
2156	15414	6	Tupá	0		15414		185	147	132	74	137	220	249	
2156	17825	1	Turany	0, 8		17825		222	184	169	226	231	259	262	
2156	15140	7	Turňa nad Bodvou	0		15140		76	136	151	333	356	427	433	
2156	18345	9	Turzovka	0, 4		18345		278	240	225	282	284	273	276	
2156	17845	9	Tvrdošín	0		17845		282	244	229	286	291	319	322	
2156	16130	7	Udavské	0		16130		219	279	294	452	475	546	551	
2156	13333	0	Úľanka	0		13333		150	112	97	173	196	265	268	
2156	15606	7	Úľany nad Žitavou	0		15606		233	195	180	74	49	120	149	
2156	16620	7	Úpor	0		16620		176	236	251	433	456	527	533	
2156	14426	1	Vaďovce	0		14426		317	279	264	179	154	139	142	
2156	15250	4	Veľká Ida	0		15250		98	158	173	355	378	449	455	
2156	15546	5	Veľké Bielice	0		15546		241	203	188	143	118	156	159	
2156	16830	2	Veľké Kapušany	0, 4		16830		206	266	281	463	486	557	563	
2156	13726	5	Veľké Kostofany	0		13726		275	237	222	137	112	97	100	
2156	15726	3	Veľké Kozmálovce	0		15726		187	149	134	75	95	166	178	
2156	13066	6	Veľké Leváre	0		13066		370	332	317	195	150	78	25	
2156	15986	3	Veľké Ripňany	0		15986		257	219	204	119	94	127	130	
2156	15576	2	Veľké Uherce	0		15576		236	198	183	148	123	161	164	
2156	13633	3	Veľký Krtíš	0, 4		13633		106	68	53	235	258	329	335	
2156	14806	4	Veľký Meder	0		14806		308	270	255	117	34	92	141	
2156	16350	1	Veľký Šariš	0		16350		158	218	233	385	408	476	479	
2156	13473	4	Viglaš	0		13473		106	68	53	153	176	247	253	
2156	15660	4	Vlachovo	0, 8		15660		69	129	144	326	349	420	426	
2156	13423	9	Vlkanová	0		13423		129	91	76	152	175	246	252	
2156	16840	1	Vojany	0		16840		199	259	274	456	479	550	556	
2156	16900	3	Vojany ŠRT	0, 8	a	16900		0	0	0	0	0	0	0	
2156	16186	9	Vráble	0		16186		222	184	169	93	68	139	168	
2156	15940	0	Vranov nad Topľou	0		15940		195	255	270	422	445	516	521	
2156	16486	3	Vrbovce	0, 4		16486		347	309	294	209	184	169	172	
2156	0893		Vrbovce št.hr.	1, 2	b	10116		348	310	295	210	185	170	173	
2156	17895	4	Vrátky	0		17895		213	175	160	217	222	250	253	
2156	13310	8	Vydňník	0		13310		204	264	279	350	355	383	386	
2156	14006	1	Záhorská Ves	0		14006		368	330	315	189	144	72	59	
2156	14063	2	Žarnovica	0		14063		158	120	105	104	124	195	201	

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode nummer Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ (54)						UA (22)	
								Tržice nad Moravou št.hr.	Vrbovce št.hr.	Horné Smre št. hr.	Lúky pod Makytou št.hr.	Čadca št.hr.	Čerňav nad Tisou št.hr.	Maľovec SRT št.hr.	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0891	0893	0894	0895	0896	0950	0952	
2156	13810	7	Streda nad Bodrogom	0, 4		13810		558	461	396	377	349	29	85	
2156	13466	8	Strekov	0		13466		180	172	169	204	264	482	479	
2156	13526	9	Štúrovo	0		13526		204	196	193	228	261	458	455	
2156	0887		Štúrovo št.hr.	1, 2		10036		218	210	207	242	275	472	469	
2156	17785	7	Sučany	0		17785		273	175	110	91	63	315	312	
2156	15206	6	Šurany	0		15206		158	142	139	174	234	452	449	
2156	14860	1	Švedlár	0		14860		424	387	322	303	275	165	162	
2156	13230	8	Svit	0		13230		381	283	218	199	171	207	204	
2156	16286	7	Tekovské Lužany	0		16286		214	189	186	221	222	422	419	
2156	14801	5	Telgárt	0, 4		14801		368	337	272	253	225	221	218	
2156	16226	3	Tesárske Mlyňany	0		16226		173	147	144	179	224	424	421	
2156	15183	7	Tisovec	0		15183		402	376	345	327	299	283	280	
2156	13603	6	Tomášovce	0		13603		304	278	247	229	201	283	280	
2156	15506	9	Topoľčany	0		15506		158	129	80	115	175	440	437	
2156	16256	0	Topoľčianky	0		16256		172	146	143	178	223	423	420	
2156	13903	0	Tornaľa	0		13903		388	362	331	313	285	199	196	
2156	16640	5	Trebišov	0		16640		541	444	379	360	332	71	43	
2156	16920	1	Trebišov ŠRT	0, 8	a	16920		0	0	0	0	0	0	36	
2156	13886	7	Trenčianska Teplá	0		13886		176	78	13	48	108	412	409	
2156	15086	2	Trenčianska Turná	0		15086		174	76	27	62	122	426	423	
2156	13826	3	Trenčianske Bohuslavice	0		13826		150	52	39	74	134	438	435	
2156	13866	9	Trenčín	0		13866		168	70	21	56	116	420	417	
2156	13846	1	Trenčín-Zlatovce	0		13846		165	67	24	59	119	423	420	
2156	13676	2	Trnava	0		13676		90	98	99	134	194	497	494	
2156	13386	8	Trnovec nad Váhom	0		13386		135	128	129	164	224	475	472	
2156	17795	6	Trstená	0		17795		342	244	179	160	132	358	355	
2156	15414	6	Tupá	0		15414		264	248	245	248	220	398	395	
2156	17825	1	Turany	0, 8		17825		277	179	114	95	67	311	308	
2156	15140	7	Turňa nad Bodvou	0		15140		448	422	366	347	319	139	136	
2156	18345	9	Turzovka	0, 4		18345		291	193	128	109	21	385	382	
2156	17845	9	Tvrdošín	0		17845		337	239	174	155	127	353	350	
2156	16130	7	Udavské	0		16130		566	468	403	384	356	121	71	
2156	13333	0	Úľanka	0		13333		283	233	168	149	121	325	322	
2156	15606	7	Úľany nad Žitavou	0		15606		164	148	145	180	240	446	443	
2156	16620	7	Úpor	0		16620		548	451	386	367	339	64	50	
2156	14426	1	Vaďovce	0		14426		157	31	60	95	155	459	456	
2156	15250	4	Veľká Ida	0		15250		470	409	344	325	297	117	114	
2156	15546	5	Veľké Bielice	0		15546		174	125	76	111	162	424	421	
2156	16830	2	Veľké Kapušany	0, 4		16830		578	481	416	397	369	108	6	
2156	13726	5	Veľké Kostofany	0		13726		115	73	74	109	169	473	470	
2156	15726	3	Veľké Kozmálovce	0		15726		193	167	164	199	200	400	397	
2156	13066	6	Veľké Leváre	0		13066		40	184	185	220	280	583	580	
2156	15986	3	Veľké Ripňany	0		15986		145	119	120	155	215	470	467	
2156	15576	2	Veľké Uherce	0		15576		179	130	81	116	157	419	416	
2156	13633	3	Veľký Krtíš	0, 4		13633		350	324	293	275	247	319	316	
2156	14806	4	Veľký Meder	0		14806		156	208	208	243	303	521	518	
2156	16350	1	Veľký Šariš	0		16350		494	396	331	312	284	141	126	
2156	13473	4	Viglaš	0		13473		268	242	211	193	165	319	316	
2156	15660	4	Vlachovo	0, 8		15660		441	415	384	366	338	194	191	
2156	13423	9	Vlkanová	0		13423		267	241	189	170	142	322	319	
2156	16840	1	Vojany	0		16840		571	474	409	390	362	101	13	
2156	16900	3	Vojany ŠRT	0, 8	a	16900		0	0	0	0	0	0	10	
2156	16186	9	Vráble	0		16186		183	158	155	190	235	435	432	
2156	15940	0	Vranov nad Topľou	0		15940		536	438	373	354	326	103	71	
2156	16486	3	Vrbovce	0, 4		16486		187	1	90	125	185	489	486	
2156	0893		Vrbovce št.hr.	1, 2	b	10116		188	0	91	126	186	490	487	
2156	17895	4	Vrútky	0		17895		268	170	105	86	58	320	317	
2156	13310	8	Vydňník	0		13310		401	303	238	219	191	187	184	
2156	14006	1	Záhorská Ves	0		14006		74	184	185	220	280	581	578	
2156	14063	2	Žarnovica	0		14063		216	190	187	199	171	371	368	

Bedienendes EVU Fr. deservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	AT (81)		PL (51)			HU (55)	
								Devínska Nová Ves št. Bratislava	Perzalka št.hr.	Skalité št.hr.	Plaveč št.hr.	Medzilaborce št.hr.	Slovenské Nové Mesto št.hr.	Čaňa št.hr.
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
								1, 2, 5	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2
								0616	0617	0834	0835	0836	0880	0881
C2	C3	C4	F	G	H	D	K							
2156	14473	3	Závadka nad Hronom nákladisko	0, 8		14473		314	314	216	208	272	208	168
2156	16296	6	Želiezovce	0		16296		169	169	245	360	461	395	345
2156	14826	2	Zemianska Oľča	0		14826		101	101	309	427	543	477	427
2156	17215	5	Zemianske Kostofany	0		17215		162	162	161	276	437	373	333
2156	14123	4	Žiar nad Hronom	0		14123		202	202	168	283	384	318	268
2156	17915	0	Žilina	0, 4, 8		17915		220	220	51	208	369	305	265
2156	18935	7	Žilina - Teplička	0, 4, 8		18935		227	227	58	201	362	298	258
2156	16066	3	Žirany	0, 4		16066		122	122	229	347	468	402	352
2156	16116	6	Zlaté Moravce	0		16116		141	141	233	348	449	383	333
2156	16136	4	Zlaté Moravce-Prilepy	0		16136		149	149	225	340	441	375	325
2156	16126	5	Zlaté Moravce závody	0		16126		144	144	230	345	446	380	330
2156	14846	0	Zlatná na Ostrove	0		14846		111	111	299	417	533	467	417
2156	14953	4	Zlatno	0		14953		307	307	249	303	361	271	221
2156	13096	3	Zohor	0		13096		55	55	280	437	597	531	481
2156	13233	2	Zvolen nákladna stanica	0		13233		226	226	168	283	362	294	244
2156	13223	3	Zvolen osobná stanica	0, 8		13223		224	224	166	281	364	296	246

Bedienendes EVU Fr. deservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	HU (55)							CZ (54)
								Lenartovce st.hr.	Filakovo st.hr.	Lučenec st.hr.	Štúrovo st.hr.	Kováčovo st.hr.	Rusovec st.hr.	Kúty st.hr.	
								N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	
								1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0883	0884	0885	0887	0888	0889	0890	
2156	14473	3	Závadka nad Hronom nákladisko	0, 8		14473		207	169	154	230	253	324	330	
2156	16296	6	Želiezovce	0		16296		218	180	165	44	107	179	208	
2156	14826	2	Zemianska Oľča	0		14826		300	262	247	109	26	100	149	
2156	17215	5	Zemianske Kostol'any	0		17215		226	188	173	158	133	171	174	
2156	14123	4	Žiar nad Hronom	0		14123		141	103	88	121	141	212	218	
2156	17915	0	Žilina	0, 4, 8		17915		234	196	181	238	240	229	232	
2156	18935	7	Žilina - Teplička	0, 4, 8		18935		227	189	174	231	236	236	239	
2156	16066	3	Žirany	0, 4		16066		225	187	172	115	90	131	134	
2156	16116	6	Zlaté Moravce	0		16116		206	168	153	100	84	150	153	
2156	16136	4	Zlaté Moravce-Prilepy	0		16136		198	160	145	92	92	158	161	
2156	16126	5	Zlaté Moravce závody	0		16126		203	165	150	97	87	153	156	
2156	14846	0	Zlatná na Ostrove	0		14846		290	252	237	99	16	110	159	
2156	14953	4	Zlatno	0		14953		94	56	41	223	246	317	323	
2156	13096	3	Zohor	0		13096		354	316	301	175	130	58	45	
2156	13233	2	Zvolen nákladna stanica	0		13233		117	79	64	142	165	236	242	
2156	13223	3	Zvolen osobná stanica	0, 8		13223		119	81	66	140	163	234	240	

Bedienendes EVU Fr. desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ (54)					UA (22)	
								Hronom nad Moravou št.hr.	Vrbovec št.hr.	Horné Smie št. hr.	Luky pod Makytou št.hr.	Čadca št.hr.	Čierna nad Tisou št.hr.	Matovec SRT št.hr.
								N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21
								1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2
								0891	0893	0894	0895	0896	0950	0952
C2	C3	C4	F	G	H	D	K							
2156	14473	3	Závadka nad Hronom nákladisko	0, 8		14473		345	314	249	230	202	244	241
2156	16296	6	Želiezovce	0		16296		223	198	195	230	231	431	428
2156	14826	2	Zemianska Oľča	0		14826		164	203	200	235	295	513	510
2156	17215	5	Zemianske Kostofany	0		17215		189	140	91	126	147	409	406
2156	14123	4	Žiar nad Hronom	0		14123		233	207	198	182	154	354	351
2156	17915	0	Žilina	0, 4, 8		17915		247	149	84	65	37	341	338
2156	18935	7	Žilina - Teplička	0, 4, 8		18935		254	156	91	72	44	334	331
2156	16066	3	Žirany	0, 4		16066		149	123	120	155	215	438	435
2156	16116	6	Zlaté Moravce	0		16116		168	142	139	174	219	419	416
2156	16136	4	Zlaté Moravce-Prilepy	0		16136		176	150	147	182	211	411	408
2156	16126	5	Zlaté Moravce závody	0		16126		171	145	142	177	216	416	413
2156	14846	0	Zlatná na Ostrove	0		14846		174	193	190	225	285	503	500
2156	14953	4	Zlatno	0		14953		338	312	281	263	235	307	304
2156	13096	3	Zohor	0		13096		60	170	171	206	266	567	564
2156	13233	2	Zvolen nákladna stanica	0		13233		257	231	200	182	154	330	327
2156	13223	3	Zvolen osobná stanica	0, 8		13223		255	229	198	180	152	332	329